機器コード

11-080-02-01932

11-080-02-01933

11-080-02-01934

11-080-02-01935

畏 烖

빮


グリル付ヒ	ジルトインコンロ	保証		
品名	RN-BV3ER-X7DS	RN-BV3ER-X7SS	RN-BV3ER-G7BB	RN-BV3ER-X7WS
型式の呼び	RHB71W15GV3-W	RHB71W15GV3-W	RHB71W15GV3-W	RHB71W15GV3-W

記

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。付属品は対象外です。なお、下記部 品については以下の年数を保証いたします。 雷装基板……3年
- 2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出 導修理いたします。
- サービス員がお伺いした時に保証書をご提示ください。
- 4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。 (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不最合

 - 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合 器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞきます)
 - お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
 - 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または ご使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象
 - 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
 - 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
 - 火災や凍結、落間、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による
 - 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合 (10) 本保証書を紛失された場合
- 5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガス へお問い合わせください。

保証履行者



105-8527 東京都港区海岸 1 丁目 5 番 20 号

保証責任者

T 454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

■お買い上げ日および販売店名

	OJONO MAJBIE				
お買い上げ日	平成	年	月	В	
住	S I				报 者 印

■修理記録

この本体の修理記録は、本体内部の故障診断シートに記録します。

- 1. この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
- 2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないように大切に保存してください。
- 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
- 4. この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの 法律上の権利を制限するものではありません。

TOKYO GAS





SG-02 JS0030-038(00) (3 06000005293560

TOKYO GAS 家庭用

保証書付

システムキッチン用くビルトインコンロ>





このたびは両面焼グリル付ガスビルトインコンロを お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、 安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかた をされますと著しく寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。 ●この取扱説明書の他に設置説明書があります。 機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので、
- 取扱説明書とともに大切に保管してください。 ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店。 またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。

炊飯機能でより上手に炊飯できるように別売で炊飯 専用鍋があります。

○ 全口センサー搭載

こんなときも あわてないで

品名

RN-BV3ER-X7DS

RN-BV3ER-X7SS

RN-BV3ER-G7BB

RN-BV3ER-X7WS

● 火がつかない

火が小さくなった

火が消えた

詳しくは 73 ページをご覧ください

Si センサーコンロの

安全機能がはたらい

なるほど 掌安心 Si センサーコンロ


温度を見守る温度センサーで、 安心便利機能を充実させた新しいコンロです。

万一の消し忘れや天ぷら油の過熱を**未然に防止**

・ 劉底が高温になると、自動的に弱火になる**安全設計**

える。 煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に**自動消火**

🏃 温度センサーのはたらき



①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど 比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・ 弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。


②あぶり・高温炒めモード設定時

あぶり・高温炒めモードは温度センサーがまったくはたら かなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調 理できる機能です。

あぶり・高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で 火を消したりします。あぶり・高温炒めモードに設定して から、最長60分(最初に自動で弱火になってから約30分) で、自動で火を消します。

あぶり・高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天 ぶら油過熱防止機能、鍋なし検知機能は、はたらきません。





お問い合わせの多い項目です

■ 火がつかない

● 鍋を置いてください。

■ 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

- Si センサーコンロの安全機能がはたらいています。
- あぶり・高温炒めモードに 設定したのに、 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする
 - ▼ すべての安全機能が解除された わけではありません。

詳しくは「金ブ73~」

停電時もご使用いただけます

単3形アルカリ乾電池(1.5V)6個で、 左コンロと後コンロの使用ができます。 停電時に、電池ケースに乾電池を入れて使用してください。 停電時のご使用については、19785ページ



■焼網は使用しない

をご覧ください。

トッププレートに落ちた 油などが発火したり、機器 の異常過熱のおそれがあ ります。



もくじ

安全なご利用のために

安全上のご注意 ------ {

このコンロについて

知っておいていただきたいこと…	19
安全機能	20
検索機能 (QR コード)	22
各種設定の変更(カスタマイズ機能)… [23
レンジフード連動機能	25

毎日の使いかた

	基本の操作	2
	揚げものをする	2
	コンロタイマーを使う	3
	炒めもの・いりものをする	3.
	お湯をわかす	3.
	ゆでものをする	3
	麺をゆでる	3
	ごはん・おかゆを炊く	4
ľ	グリルの取り扱いと準備	4
	手動で調理 (マニュアルモード) …	5
	自動で調理 (魚ォートメニューモード)…	5
I	白動で調理(マーューエード)	Б

自動で調理 (グリルプレートモード)… 57

自動で調理 (あたためモード) …… 59

自動で調理 (ココットモード) …… 61

自動で調理 (ココットダッチォーブンモード)… 63

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れの道具 65
部品の取り付けと取りはずし 67
お手入れのしかた (コンロ) 69
お手入れのしかた (グリル) 72
よくあるご質問 (Q&A) 73
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら 81
停電時のご使用について 85
別売品のご紹介
長期間使用しない場合/仕様 88
アフターサービス/廃棄するときは 89
保証書

説明書

畏

RN-BV3ER-X7DS RHB7 RN-BV3ER-X7SS RHB7 RN-BV3ER-G7BB RHB7 RN-BV3ER-X7WS RHB7

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W


110800201932 110800201933 110800201934

2

2

1


N



烖 삞 RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W 110800201933 110800201934 10800201935 10800201932 2

畏

各部のなまえ(天面液晶表示)




モード設定中や確定時、他コンロやグリル使用時などによって表示サイズが変わります。 以下の表示は一例です。









6

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201933 110800201934

S

便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

DC13180130 CT 3 (415C 4 41 51	:しく調理しましょつ。
揚げものをするとき © 29〜y	温度設定モード (現成形) (1) (現成形) (1) (対の水路) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
煮ものをするとき ③ 31~->	コンロタイマーモード ゆでたまご (こも便利)
炒めもの、いりもの、 あぶりものをするとき ☞ 33↔	あぶり・高温炒めモード (おんなん) こまを (いるときにも)
お湯をわかすとき	湯わかしモード コーヒー 耳束の 飛わかしに・・・・ 最わかしに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ゆでものをするとき ③ 37~->	ゆでものモード 大根 じゃがいも かぼっゃなどの ゆでものに…
麺をゆでるとき	麺ゆでモード・麺ゆで大モード ■tdu ・ 対
ごはん・おかゆを 炊くとき ③『 43~->	炊飯モード 写用土鍋で ごはんも 炊けます
グリルを使うとき ③ 53~-y	魚オートメニューモード オート オート オート スート 魚を強くときに
3 55, 57, 59, 61, 63⊹- <i>9</i>	メニューモード 〒 55~9 グリルブレートモード 〒 57~9 編版 トーストヤビザを 損くときに あたためモード 〒 59~9 ココットモード 〒 61~9 海のた料理の 海たた道しに かたた道しに 瀬もの 親もの 親もの 現もの 関もの 関もの サーヤいじを



安全上のご注意 (必ずお守りください)

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険。 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

または火災の可能性が想定される内容を示しています

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です









便利機能で楽しく調理

安全上のご注意

この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



アース線を 必ず接続する

危

ガス漏れに気づいたら

- ■絶対に火をつけない
- ■電気器具(換気扇など)のスイッチの入/切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺で電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



■すぐに使用を中止する ①操作ボタンを押して、火を消す。

②ガス栓 (ねじガス栓)を閉める。 ③窓や戸を開けガスを外へ出す。 ④外に出て、もよりのガス事業者 (東京ガス)に連絡する。







0

8

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201934 110800201933 10800201932

安全上のご注意 (コンロ・グリル共通使用編)

0

使用中は

■機器から離れない

- ■就寝・外出をしない
 - ◆調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。 特に揚げものをしているときは注意してください。
 - グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつくこと
 - がありますので注意してください。 ◆調理物(魚など)の種類によっては、グリル過熱防止 センサーやグリルタイマーが作動する前に発火するお
 - ●電話や来客の場合は必ず火を消してください。

●使用中、使用直後は操作ボタン・操作部・ グリルとびら取っ手以外は触らない

●グリルのみ使用している場合で

●ビルトインオーブンを設置してい

も、グリルパーナーの炎や排気の。

熱により、トッププレートが熱く

やけどのおそれがあります。



る場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブ ンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱

◆ 1 カ所のみコンロを使っている場合でも、使ってい

ないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる易

トッププレートについて

■衝撃を加えない

■上にのらない

プレートにひびが入り、けが などの思わぬ事故の原因になります。 万一ひびが入ったり、割れた場合は絶 対に触らず、すぐにお買い上げの販売 店、またはもよりの東京ガスにご相談

※特にトッププレート端面には衝撃を 加えないでください。ひびや欠けが 入り、けがの原因になります。





使用時や使用後は

■点火・消火の確認をする

■ガス栓(ねじガス栓)を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。 特にグリルは消し忘れをしやすいので 必ず火が消えたことを確認してください。

異常時は

■操作ボタンを押して、 火を消し、ガス栓(ねじ ガス栓) を閉める

地震、火災、異常な燃 焼・臭気・異常音を感 じたときは、すぐに使用を中止してください。 □ 73~84~ッを確認 し、必要に応じてお買 い上げの販売店、また はもよりの東京ガスに ご連絡ください。



Ø

注意

使用中は

■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器 損傷の原因になります。

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しく はたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。

■必ず換気扇を回すか、窓を開ける

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のお 下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開けてください。

・屋内設置(密閉式は除く)の給湯器を使用している場合 ・屋内設置でふろがまを使用している場合

換気扇を回すと、排気が逆流して一酸化炭素中毒のおそ れがあります。

■操作部やグリルとびらに強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作動 の原因になります。

■操作部に水や洗剤を直接かけない 誤作動の原因になります。

■幼いお子さまだけで触らせない やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

10

■点火するときや使用中は バーナー付近に顔を近づけたり、 グリルとびらを開けてのぞき

なります。

込まない 炎や熱で顔をやけどするおそれがあり

■点火しない場合は、操作ボタンを戻して消火 の状態にし、周囲のガスがなくなってから

すぐに点火すると周囲のガスに引火して、衣服に燃え 移ったり、やけどのおそれがあります。



①操作ポタンを戻す ②点火する 周囲のガスが なくなってから ¥O

9

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201932 110800201933 110800201934

10800201935

တ





調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなっても鍋が傾くこ ▼

■陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用は避け、中火以下の火力で使用する

とがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。

異常過熱による機器損傷の原因になります。

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201932 110800201933 110800201934

10800201935

Ø

0

0

■やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれが

安全上のご注意 (グリル使用編)


0.

0

∑■グリル皿にグリル石や グリルシート、アルミはく などを使用しない 異常燃焼による一酸化炭素中毒や、 機器損傷の原因になります。

> ■脂が多く出る調理時は、グリル皿、 グリル焼網にアルミはくを敷かない


アルミはくの上に脂がたまり、とり肉 過熱され、発火するおそれがあ



■グリル庫内に食品くずやふき んなどがないことを確認する

> ■グリル皿やグリルプレート、 下火カバーなどにたまった脂、 グリル焼網やグリルプレート についた皮や食材はご使用の つど取り除く

食品くずやふきん・脂が燃えて、発火 や火災・やけどのおそれがあります。





■爆発のおそれがあるもの

圧力が上がり、爆発のおそれがあります。 ◆スプレー缶

カセットコンロ用ボンベなど

■引火しやすいもの

火災の原因になります。 ▼スプレー・ガゾリン・ベンジンなど

■燃えやすいもの

火災の原因になります

●機器の上方に調味料ラックなど

◆ペットボトル・プラスチック類

ふきんやタオル・調理油など

■排気口にふきんやものをのせたり、 排気口をアルミはくなどでふさがない

■排気口のまわりにものを置かない 異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の原因に なります。

接触禁止

■魚などの調理物を取り出すときなどは、 グリルとびらやガラスに手や腕を触れない

グリルとびらはいっぱいまで水平に引き出してください。

■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり 閉めたりすると、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が 過熱され、やけどのおそれがあります。

■魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、

① 操作ポタンを押してグリルの火を消す。② 調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを開けない。

③ 消火後、点検を依頼する。

グリルプレートを置いて使用しない







■グリル皿に水を入れない

■排気□に鍋の取っ手を向けない

● 高温の排気が出て、やけどのおそれがあります。● 鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。

この機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。 水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。

■使用中、使用直後はグリルとびらに水や洗剤をかけない

■グリルとびらガラスに衝撃を加えたり、傷をつけたりしない ガラスが割れてやけどやけがのおそれがあります。









■下火カバーの上にグリル皿・グリル焼網・

魚などの調理物から出た脂が過熱され、発火するおそれが



13

14

一のご注意

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201932 110800201933 110800201934

注

安全上のご注意 (グリル使用編・お手入れ編)

グリルプレートを使うときは

●コンロ上で使用しない

グリルプレートの損傷・機器故障の原因になります。 グリル専用ですので、コンロで使用しないでください。



■グリル焼網を取りはずして使用する

調理がうまくできなかったり、グリルプレート表面の塗装を 傷める原因になります.



一温度

センサ・

■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

焼き具合を見ながら、火力を調節してください。

脂に引火して、排気□から炎が出る場合があります。 やけどや火災などの原因になります

■異なる食材(焼き上げの早い食材、遅い食材)を同時に焼くときは注意する。 焦げたり、発火するおそれがあります.

■グリルとびらはゆっくり水平に出し入れする 速く引き出すと、脂が乙ぽれてやけどのおそれがあります。

■グリル皿はていねいに持ち運ぶ グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

■グリル焼網・グリルⅢ・グリルプレートは冷めてから取り出す 使用中、使用直後は高温になり、やけどのおそれがあります。

また、グリル皿受け・レール(カバー)も高温のため触れると、やけどのおそれがあります。 ■グリルプレートを取りはずす場合は、たまった脂などを

キッチンペーパーなどで必ずふき取る

グリルプレートにたまった脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は

▲■機器が冷めていることを確認する

講理後は、高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

■ガス栓(ねじガス栓)を閉める

誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。

■ロックをして、電源を切る 🖙 28~∞ 不用意な点火を防ぎます。

■必ず手袋をする

手袋をしないとけがのおそれがあります。

■バーナーキャップに煮こぼれがかかったときは、必ずお手入れする

■バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分ふき 取ってから取り付ける

炎口がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。

■温度センサーのお手入れは、汚れたらそのつど行い。 上下にスムーズに動くことを確認する

上下にスムーズに動くことで唯能する
● 動きが悪いと鍋などが傾き、お場などがてほれ、やけどのおそれがあります。
● 途中消火や鍋なし検知機能す20ペークの誤作動の原因になります。

◆スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。

お願い

機器のご使用は

使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。

◆コンロの火力を弱火にしたときやグリルは、消し忘れに注意してください。

ガス枠(ねじガス枠)を操作して火を消さないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。

◆使うパーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。

●雷が発生したときは、機器の使用を中止し、電源ブレーカーを切ってください。 雷による一時的な過電流で、電子部品を損傷することがあります。

◆トッププレートの上や近くで、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーター など電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が 故障する原因になります。

◆ワークトップ下面 (パッキンなどを含む) と本体上面とのすき間を化粧板など でふさがないでください。このすき間は、燃焼に必要な空気を取り入れています。 ふさぐと不完全燃焼の原因になります。



コンロのご使用は

◆調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。

◆強火で長時間使用すると土鍋やホーローなど、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。 長時間使用した後に鍋を動かすときは、鍋とごとくがくっついていないことを確認してください。 ごとくがくっついた場合は、すみやかに元の位置に戻し、機器が冷めてから鍋をゆするなどして ごとくをはずしてください。くっついたまま動かすと、不意にごとくが落下することがあり、や けどやけが、機器損傷のおそれがあります。

◆煮こぼれに注意し、火力を調節してください。

着こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに着こぼれ が焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。

◆熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

突沸現象について

●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり、 温めたりするときは、突沸に注意してください。



突沸現象とは?・----

突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに ささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、 機器損傷のおそれがあります。

◆カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜ ながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)

熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。

●鍋の大きさにあった火力で加熱してください。

安全上 一のご注意 F RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

畏

빮





安全上のご注意(設置編)



■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない

一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。 専門の技術・資格が必要ですので、機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際に は必ずお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。 ※詳しくは、設置説明書を参照してください。




■供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)および電源 (電圧・周波数) が一致していることを確認する

- 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化。 炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりま すので、使用しないでください。
- ◆使用電源の電圧と一致していない場合。そのまま使用すると火災や感雷の原因に なります。また、故障の原因にもなります。
- ◆銘板は機器内左後方側面と前面のグリル下部飾りを開けたグリル操作部正面に貼ってあります。また、電気用銘板は機器内右後方側面に貼ってあります。供給ガスが わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにお問い合わせく



●転居されたときも、供給ガスの種類および電源の種類が銘板の表示と一致している ことを確認してください。



■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず ださい。距離が近いと火災の原因に

以下の場合は、必ず別売の防熱板を取り付け てください。

◆可燃性の壁(ステンレスやタイルを貼った 可燃性の壁も含む) との距離を右図のよう にとれない場合 防熱板はお買い上げの販売店、またはもより

の東京ガスにお問い合わせください。 ■設置後機器の周辺を改装する場合も 可燃物との距離を確実に離す



安全上のご注意

電源コード・プラグは



■ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。

ぬれ手禁止



機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲としてください。 感電や火災などの原因になります。

■傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるい コンセントは使用しない 感電や火災の原因になります。

■電源コードを持って引き抜かない

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って 抜いてください。電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、 感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない たばねたまま使用しない

感電・発熱による火災の原因になります。



■電源プラグの根元までしっかりコンセントに差し込む 感電や火災の原因になります。

■電源プラグのほこりなどは定期的に取る

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

アース線は



■アース線を確実に取り付ける

◆故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

◆アースの取り付けはお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご相談くだ さい。

0 24/ 0

0 0

110800201933 110800201934 10800201935

10800201932

畏

삞

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RHB71W15GV3

18

2

温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない ◆温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因にな ◆中華細用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。 細と材料 の重量が ステンレス 中華錫 3mm以上の凹 異物が付着 300度未満 中華鍋用補助ごとく ■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広い鍋での 油調理はしない 油の温度が上がりやすく発火する おそれがあります。 底が浅く広い鍋

鍋の選びかた

炊飯モードに適した鍋については、「豆 41ペーンをご覧ください。

鍋の種	類		●掲げもの調理 (油の罐 200ml以上) ●炒めもの調理	その他の調理	●選奨設定モード 第げもの関理 (油の筆 500mi -~ 1L)	●湯のかしモード CHの輩 SOOml~3D	●ゆでものモード ●類はでモード はの最近からより ●題ので大モード はが第50分(4)
鍋	材質: アルミ、銅 鉄、ホーロ-	_	0	0	0	0	0
9	材質 : ステンレス	※厚手	0	0	0	0	0
		※薄手	X	0	Х	0	0
中華鍋 フライパン	材質: アルミ、銅、	鉄	0	0	0		
	材質: ステンレス (底が平らな	※厚手	0	0	0		
	もの)	※薄手	X	0	Х		
無水鍋 多層鍋) * •	gmo	0	0	X	0	0
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋	81	7	Х	位。網邊的的	X	X	X
やかん	0			0		0	

※厚手: 2.5mm 以上 薄手: 2.5mm 末満 🔘: 適しています 💥: 適していません (温度を正しく検知できません。)

中華鍋を使うときは

◆鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。



▼ 天ふら油の過熱を未然に防止

天ぷら油過熱防止機能

立消え安全装置

調理油が過熱されると、自動で火力を調節し発火を防ぎます。 この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、 自動で火を消します。





て

たい

こと

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RN-BV3ER-X7WS

知

(左/右コンロ) (後コンロ)

(左/右コンロ) (後コンロ)

(左/右コンロ) (後コンロ)

(左/右コンロ)(後コンロ) グリル







煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。

必が消えるとガスを自動でストップ

コンロ消し忘れ消火機能

グリル消し忘れ消火機能

コンロバーナーは点火後、約2時間で自動で火を消します。 コンロ消し忘れ消火機能の時間は、変更することができます。ロア 23ページ

点火するとタイマーが作動します。 最長 15 分で消火します。CDF 51ページ

煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

焦げつき消火機能

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消します。 鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。 ※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では、焦げつき消火機能が正常に はたらかないことがあります。





√ そで□への引火を未然に防止(鍋を置かないと、安全のため点火しません)

コンロの温度センサーには、鍋の有無を判断する検知機能を搭載していま す。鍋を置かないと点火しません。

調理中に鍋やフライパンを持ち上げると自動で弱火になります。 弱火の状態が約1分続くと、自動で火を消します。

また、調理中に鍋やフライパンを戻す(置く)と、自動で強火になります。 一定以上自動で火力が強くなるときに、ブザーが「ピピピッ」と鳴ってお 知らせします。

あぶり・高温炒めスイッチを3秒以上長押しすると、鍋なし検知機能を 一時的に解除できます。鍋を持ち上げる炒めものや高温になるいりもの調 理、鍋を使わないあぶりもの調理の場合に使用します。







20

2

□お願い

必ず取っ手を持って調理してください。

◆中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。

 $\frac{1}{2}$



全機能

地震のときにも自動消火

威震停止機能

(左/右コンロ) (後コンロ)

グリル

機器本体が震度約4以上の揺れを検知すると、コンロ・グリルとも自動で火を消します。 感震停止機能は解除「oFF」にすることができます。CF 23ページ



誤ってスイッチが押されるのを防止

(左/右コンロ) (後コンロ)

グリル

幼いお子さまのいたずらや誤ってスイッチを押してしまうなどの誤操作 も、作動しないようにロックすることができます。

ロックスイッチを3秒以上長担しすると、電源スイッチ以外の操作スイッ チがすべてロックされます。

電源スイッチを「切」にしても、ロックを解除するまでロック状態を記憶 しています。四字 28ページ



√点火時の炎あふれを防止

中火点火機能

(左/右コンロ)

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。 🖼 28ページ

グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に 自動で火を消します。



■源を切り忘れても自動的に電源をオフ

電源オートオフ機能

(左/右コンロ)(後コンロ)

グリル

調理終了後、電源を切り忘れても、3分後に自動で電源を切ります。 電源オートオフ機能の時間は変更することができます。 23 ページ

電源を 切ります

網底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

高温自動温度調節機能

(左/右コンロ) (後コンロ)


炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに強火・ 弱火と自動で火力を調節し、鍋の異常過熱を防止します。


この状態が約30分続いた場合、または弱火の状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、 自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と1回鳴ってお知らせ します。調理に支障があるときは、あぶり・高温炒めモード(左/右コンロ)をお使いください。



検索機能 (QR コード)







か、確認する。 「不用賞な点火を防ぐには (ロック) ははず28 一を ご覧ください。

OR コードは、(株) デンノーウエーブの登録商標です。

口お願い

天而表示部 (トッププレートのガラス表面) が ぬれていたり、汚れがある場合は、CRコード を正しく読み取れません。その場合は、お手人 れをしてから再度読み取ってください。 トッププレート(ガラス)のお手入れはほど 69 ペーク をご覧ください。

∞お知らせ

お使いの携帯の機種によっては、ご覧いただけな い場合があります。 パソコン用サイトの閲覧になりますので、通信料 がかかります。

日電源を入れる

電源スイッチを押す。





回調べたい項目を選ぶ

設定変更スイッチを2回押す。





グリルセットスイッチ [▼/▲]を押す。

下記の項目を選択できます。 01:ピピッとコンロ活用レシピ 02:東京ガスお客さまセンター





PI QR コードを読み取り、 サイトヘアクセスする

QR コード対応の携帯電話・スマートフォンな どでQRコードを読み取ります。



URL が表示されます。

URL をクリックし、サイトにアクセスします。 その後は、アクセスしたサイトに従って、操作してく ださい。

設定変更スイッチを押すか、電源を切ると検索機能(QR コード) は終了します。

22

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RHB71W15GV3-W






各種設定の変更

以下の機能の設定を変更することができます

	機能	体で変更することができ	設定項目
91	音声モード	音声ガイドの設定ができます。 標準…安全機能のお知らせやネクストガイドを します。	
62	背景	親切…「標準」よりもさらに多種のガイドをします。 音声ガイドの音量を設定できます。	 小⇔ 標準(初期設定) ⇔大
	ロー 音声スピード	音声ガイドの音声の速さを設定できます。	ゆっくり⇔標準(初期設定)⇔速め
04	面面表示の明るさ	天面表示部の画面の明るさを設定できます。 (天面表示部の温度が高い場合、自動で明るさ を落とす場合があります。)	(暗め) 1⇔2⇔3⇔4⇔ 5(初 期設定) (明るめ)
05	画面表示の濃さ	天面表示部の画面の濃さを設定できます。	(薄い) 1⇔2⇔ 3 (初期設定) ⇔4⇔5 (濃い)
06 :	: 省電力モード	省電力モードを設定、または解除できます。 (省電力モードに設定すると、天面表示部の明 るさを抑え、操作部のパックライトが消灯し、 操作ボタン周りの火力表示がランプ 1 個の点 灯、点滅になります。)	OFF(初期設定)⇔ ON
07	電源オートオフ時間	電源オートオフの時間を1~25分(1分刻み) に設定できます。	3分(初期設定)
68	消し忘れ消火時間	コンロ消し忘れ消火機能の時間を変更すること ができます。	30 分〜 120 分(10 分刻み) 120 分(初期設定)
× 69	湯わかしお知らせ時間		
× 10	ゆでものお知らせ時間	沸とうのお知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合、5 段階にお知らせのタイミングを設定することができます。	早め⇔やや早め⇔ 標準(初期 設定) ⇔やや遅め⇔遅め
× M	趣ゆでお知らせ時間		
12	ごはん炊き上げ間幣	ごはんの炊き加減を3段階で設定できます。	弱め⇔標準(初期設定)⇔強め
13	レンジフード連動機能	レンジフードをコンロと連動させる機能の ON/OFFを設定できます。	自動 OFF ⇔ 自動 ON(初期設定)
14	レンジフード展呈切替	レンジフードの風量を自動で切り替える機能の ON/OFF を設定できます。	自動 OFF ⇔ 自動 ON(初期設定)
15	感震停止機能	お住まいの環境によって感震停止機能がはたら く場合があります。あまりひんばんに感震停止 機能がはたらく場合は解除できます。	OFF ⇔ ON(初期設定)
16	グリルブレート	グリルプレートを使って調理するメニューの ON/OFF を設定します。	OFF ⇔ ON(初期設定)
	クッキングフレート -	別売のクッキングプレートを使って調理するメ ニューの ON/OFF を設定します。	OFF(初期設定)⇔ ON
	あたため容器選択	グリルプレート・クッキングプレート両方の答 器の設定が ON になった場合、あたため時の容 器をグリルプレートかクッキングプレートのど ちらかに選択できます。	非表示 (初期設定)
18	ココット	別売のココットを使って調理するメニューの ON/OFF を設定します。	OFF ⇔ ON(初期設定)
19	ココットダッチオーブン	別売のココットダッチオーブンを使って調理す るメニューの ON/OFF を設定します。	OFF ⇔ ON(初期設定)
20	専用土鍋 灰飯	別売の炊飯専用土鍋を使って調理するモードの ON/OFF を設定します。	OFF ⇔ ON (初期設定)
21	オールリセット	カスタマイズした設定を初期設定に戻します。	グリルタイマーセットスイッチ [+] を3秒押し。
22	最新エラー履歴	最新のエラーを確認できます。	検出箇所表示とエラーコードを 天面表示部に表示します。

※左 / 右コンロ同時に設定が変更されます。

(カスタマイズ機能)




設定のしかた

□電源を入れる

電源スイッチを押す。





設定の変更

②設定変更する機能を 選ぶ

設定変更スイッチを押す。

01 ~ 20まで機能を設定できます。 詳しい内容は、「全 23 ペーツの表をご覧ください。





グリルセットスイッチ[▼/▲]を押す。





日設定項目を変更する

グリルタイマーセットスイッチ[+/-]を押す。





[+/-] スイッチを押すごとに、変更が確定されます。 設定変更スイッチを2回押すか、一度電源を切ってから、使用してください。

24

2

取 扱


삞

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

> 110800201932 110800201933 110800201934


110800201935



빮 RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W 10800201935 10800201934 10800201933 10800201932

2


畏




빮 RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W 110800201932 110800201933 110800201934 10800201935

2

畏



畏 삞 RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W 110800201934 10800201935 10800201933 10800201932



畏 빮 RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W 110800201934 10800201935 10800201933 10800201932



1. ごとくの中央に

フライパンなどを置く

图

ワンポイント

炒めもの・いりものをする

炒めもの、いりもの、あぶりもの

などで魚に火が小さくなったり、

消えてしまう場合に使用します。

-「天ぷら油過熱防止機能」「焦

げつき消火機能!「縄なし検知

機能」を一時的に解除します。

0.00

Hamar A

20

2. 電源スイッチを押す

□あぶり・高温炒めを 設定する

使用するコンロのあぶり・高温炒めスイッチを 3 秒以上押す。

押している間は、天面表示部にアニメーションを表示 します。ランプが点灯し、ブザーでお知らせします。

(あぶり・高温炒めモード) 左/右コンロ

□お願いと®お知らせ

- ●取り消すときは、もう一度あぶり・高温炒めスイッチ を押します。 ●火が消えると、あぶり・高温炒めモードは取り消され
- ます。 参コンロタイマーモードを使って、調理する時間を1~
- 60分の間で設定できます。「ジー31







11 P2 K) あぶり ままりの 3 和 (年) あがり 葉温沙の

1 2 3 (多語)

最初は「1%」が表示されます。

2点火し、火力を調節する 操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。



【☑火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない 程度に調節してください。

日調理をはじめる

四火を消す



■あぶり調理をする場合は温度

温度センサー上に焼き汁などが滴

て温度センサーが汚れると、鍋底の

温度を正しく検知できずに発火や途

中消火、機器焼損の原因になります。

また、焼き汁の滴下量や位置により

温度センサー故障の原因になります。

センサーの真上は避ける

☑加熱したフライバンなどに少量の調理油しか入れない 場合は、油の温度が急激に上がり、発火のおそれがあ りますので注意してください。 参一定以上自動で火力が強くなるときに、ブザーが「ビビ

ピットと鳴ってお知らせします。

□必ず火が消えたことを確認してください。

操作ボタンを押す。





ワンポイント

温度センサーのはたらき


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較 的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・弱火 を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②あぶり・高温炒めモード設定時

あぶり、嵩温炒めモードは温度センサーがまったくはたらか なくなる機能ではなく、①適常時よりも高い温度まで調理で きる機能です。あぶり・高温炒めモードを使用した場合でも、 鍋の異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、 白動で火を消したりします。あぶり・高温炉のモードに設定し てから最長60分(最初に自動で弱火になってから約30分)で、 自動で火を消します。

ー ただし、コンロダイマーの設定時間またはコンロ消し高れ消火 機能の設定時間になった場合は、自動で火を消します。

あぶり・高温妙めモード設定中は、無げつき消火機能や天ぷ ら油過熱防止機能、鍋なし検知機能ははたらきません。



おそれがあります。 ■焼網は使用しない

こんなとき、あぶり・高温炒めモード

●急に火が小さくなったり、消えてしまうとき

鍋を振る脚理で弱火になると支障があるとき

■あぶり・高温炒めモードで

調理油の温度が高くなり、発火する

揚げもの調理をしない

た油などが発火した り、機器の異常過熱 のおそれがあります。



33

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201933 110800201934


10800201932


RHB71W15GV3-W

10800201935

34

á





□お願いと®お知らせ

◆コンロタイマーモードを使って、沸とう後の保温時間 を 1 ~ 120分の間で設定できます。口匠 31 ~~ 最初は「5%」が表示されます。

们湯わかしを設定する

押すたびに、以下の順で切り替わります。

操作ボタンを押す。

自動で火が消えます。

操作ボタンをゆっくり回す。

沸とうすると、ブザーでお知らせ

日操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

使用するコンロの湯わかしスイッチを1回押す。

湯わかし → ゆでもの → 麺ゆで大 取り消し(消灯)


2点火し、火力を調節する

【☑火力はやかんや鍋の径に応じて、鍋底から炎があふれ ない程度に調節してください。

□やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ 時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。 やけどなどに注意してください。


- *カスタマイズ機能で、湯わかしお知らせ時間を変更することができます。 章 23 ペー
- れる場合があります。 一度わかしたお湯(約70°C以上)を再び湯わかしモー
- やかんや鍋などの底が汚れていたり、さびていたり
- ◈操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示 ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。

活用法(コンロタイマー時間は、材料の量などにより調節してください。)



※ゆで野菜は沸とう後に入れます。

36



- ふたを開け閉めしない水をかき混ぜない
- ・やかんや鍋を動かさない ・水を追加しない
- ・火力を変えない 具を入れない

35

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201933 110800201934

10800201932

RHB71W15GV3-W



ゆでものをする

口ゆでものを設定する

押すたびに、以下の順で切り替わります。

使用するコンロの湯わかしスイッチを2回押す。

湯わかし → ゆでもの → 麺ゆで → 麺ゆで大

PI点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

日火を消す

操作ボタンを押す。


操作ボタンをゆっくり回す。

沸とうすると、ブザーでお知らせ

自動で火力を調節し、沸とうを維持します。

・取り消し(消灯)





選した鰻	選した水の鐵
鍋径:18~26cm 材質:アルミ、銅、 ホーロー、鉄、 ステンレス、多層	具の上面が最低 4cm 以 上浸る量から鍋の大きさ に応じた水の量(最大容 量の6割まで)にする
適した異	選さない具
じゃがいも、大根、にん じん、ごぼう、かぼちゃ	さといも、小豆、大豆、 たけのこ ※一片の大きさを3cm 角以下に切った具
具の最大量:500gまで()	約4~5人分相当)

□お願い

温度センサーを正しくはたらかせるために、 次のことを守ってください。

- ・水から開始し、お湯から開始しない
- 水を追加しない
- ・沸とう後に具を入れない

(ゆでものモード) 左/右コンロ




□お願いと®お知らせ

【3温度センサーの温度が高いときは、ゆでものモードは 設定できません。

冷めるのを待ってから、設定してください。

- 口あく・くさみ抜きのためにぬか、米のとぎ汁、米粒を 使用する場合や、調味料を使用する場合は、ふきこぼ れやゆで不足になる場合がありますので、手動で調理 してください。
- ◆コンロタイマーモードを使って、沸とうを継続する時 間を 1~60分の間で設定できます。口で 31 ページ 最初は「5%」が表示されます。



【】火力は鍋の径に応じて、鍋底から炎があふれない程度 に調節してください。

□鍋の形状・材質・水の量・食材の種類や大きさによって、お 知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。 やけどに注意してください。適さない異は、手動で調 理してください。

□調理中は、必ず鍋のふたをはずしてください。色や味を悪 くするあくや酸などを水蒸気とともに蒸発させるためです。 □一度ゆでもので使用した水を再度使用する場合は、手 動で調理してください。

□ゆで不足の場合は、手動で調理してください。

□コンロタイマーモードを使って、時間設定しない場合 は、60分で自動で消火します。

●カスタマイズ機能で、ゆでものお知らせ時間を変更す ることができます。「3デ 23 ページ

●沸とうし、お知らせしてからでも、コンロタイマーモー ドを使って、沸とうを継続する時間を1~60分の間 で設定できます。「近 31 -->

参一定以上自動で火力が強くなるときに、ブザーが「ビビ ピットと鳴ってお知らせします。

∞必ず火が消えたことを確認してください。







点灯(雷)点滅(雷









ワンポイント

ゆで時間の目安(火力自動調節に入ってか

具材	初り方		9で時間の目を
l a#inti	丸ごと (約 100g)	0	20~25分
	4 等分	(3)	10~15分
75.00	軸切り (約 3cm)		50~60分
	いちょう切り (厚さ約 1cm)		15~20分

5	か時間)		
	異打	5 71975	ゆで暗筒の目安
	⊜A.⊌A.	輪切り (約 1cm)	4∼6 分
		半月切り (厚さ約 1cm)	4~65
	z∉≎	約 5cm 切り	5~10分
	が伊ちゃ	約3cm角	5~10分

注)食材の大きさ、水の量、鍋の大きさにより、ゆで時間が前後する場合があります。

38

(I)

빮 RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W 110800201933 110800201934 10800201935 10800201932

畏

2

鍋を動かさない



13 () B

n a a

麺ゆで大 鍋径:24~28cm

ホーロー、鉄

確した頭

次のことを守ってください。

点火して沸とうするまで

そば、うどん、ラーメン、

ひやむぎ、そうめん、

□お願い

スパゲッティ

ステンレス、多層

材質:アルミ、銅、

麺ゆで 鍋径:16~22cm 500ml~3L

麺をゆでる

火力を自動で調節し、設定

したゆで時間になると自動

で火を消し、ふきこぼれや

ゆで過ぎを防ぎます。

必ず水から行ってください。

お湯からは行わないでくださ

2. 電源スイッチ

を押す

点灯(青)

200

中田田

BB

 $500 \text{ml} \sim 41$

通した水の皿

緬 100 gに対し水 11 を目安さ

、 鍋の大きさに応じた水の量

(最大容量の6割まで) にする

護さない頭

・水を追加しない

・火力を変えない

们麺ゆでを設定する

使用するコンロの湯わかしスイッチを押す。 編径 16 ~ 22cm の場合…麺ゆで:3回 鍋径 24~28cm の場合…麺ゆで大:4回

取り消し(消灯)





(麺ゆでモード・麺ゆで大モード) (左/右コンロ

□お願いと♥お知らせ

□温度センサーの温度が高いときは、麺ゆでモード・ 類ゆで大モードは設定できません。冷めるのを待って から、設定してください。

【3適さない麺は、ゆで不足になりますので、手動で調理 してください。

【3課って知ゆでモードを知ゆで大モードに設定すると、ふきこ ぼれる場合があります。また、麺ゆで大モードを麺ゆでモー ドに設定すると、ゆで不足になる場合があります。適した鍋、 適した水の量に合わせてモードを設定してください。

口ゆで時間を設定する

コンロタイマーセットスイッチ[+/-]を押し、 時間を設定する。

1~30分まで1分刻みで設定できます。

目点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

沸とうすると、ブザーでお知らせ

四調理をはじめる

自動で火力を調節し、沸とうを維持します。

設定時間になると、ブザーでお知らせ

食材を入れ、すぐにコンロタイマースイッチを

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ





□ゆで時間は、食品袋などに記載のゆで時間を目安に、 お好みのゆで時間に設定してください。





18 種ゆで大

SECULIOF.

18 種ゆで大

食材を入れ個を押す

間様ゆで大

@ #30 B

分から砂表示 に祭わる

□火力は鍋の径に応じて、鍋底から炎があふれない程度 に切飾してください。

□鍋の形状・材質や水の量によって、沸とうのお知らせ 時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。 やけどなどに注意してください。

□沸とうする前に、麺を入れないでください。ふきこぼ れる場合があります。

□粉がついた麺は、よくはらい落としてください。ふき こぼれる場合があります。

☑麺を入れた後は、必ず鍋のふたをはずしてください。 ふきこぼれる場合があります。

☑麺を入れた後、すぐコンロタイマースイッチを押して ください。

◈沸とうしてコンロタイマースイッチを押さないと、10 分で火が消えます。

【3種ゆで中は、ときどきかき混ぜてください。ふきこぼ れや飛び散る場合があります。

参ゆで時間は、麺ゆで中でも変更できます。

□塩を入れる場合は、沸とうのお知らせ後に入れてくだ さい。また、溶けるまでよくかき混ぜてください。

□一度麺ゆでした水で麺をゆでる場合は、手動で調理し てください。

□ゆで不足の場合は、手動で調理してください。

●カスタマイズ機能で、麺ゆでお知らせ時間を変更する

参一定以上自動で火力が強くなるときに、ブザーが「ビビ ピッ」と鳴ってお知らせします。

自動で火が消えます。

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

日操作ボタンを押す





ことができます。口ず 23 ページ

●操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示 ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。

で

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W

具を入れない 類のでのは

39・具を入れない

鍋を動かさない

鍋を動かさない・水を追加しない(差し水も含む) ひんばんに火力を変えない

温度センサーを正しくはたらかせるために、

・ふたを開け閉めしない ・水をかき混ぜない

点滅(青) 表 ① 1 2000 2-4 2000 - 十 2000 - 十





ごはん・おかゆを炊く

炊飯モートに適した鋸

おいしく炊くために、炊飯モードに適した 鍋を選びましょう。

※炊飯専用かま、炊飯専用鍋、炊飯専用土 鍋も別売しています。 😭 87ページ



|炊飯鍋の選びかた

					1
新		ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント	
別売の炊飯専用 かま	RTR-03E	9	0	0	白米3合、全がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
別売の炊飯専用 鍋	RTR- 300D1		0	0	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
	RTR-500D	9890	0	0	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 次きこみごはん4合
アルミの鍋			* O	* O	薄手(2mm以下)の場合、焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステンレスの鍋		* O	* 0	白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm以下)のステンレス製の鍋の場合、 焦げつきやすくなります。	
市販の土鍋		_	×	× O	おかゆ以外は炊けません。
別売の炊飯専用土鍋 RTR-20IGA			0	0	白米2.5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合
ガラス鍋・圧力鍋 多層鍋		X	X	うまく炊けないので使用しないでください。	

※ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場 このような場合は、別売の炊飯専用かま、炊飯専用鍋、炊飯専用土鍋を使用してください。 🖙 87ページ


107943

ごはん	1~5合
炊きこみごはん	1~4合
全がゆ	0.25~1合
七分がゆ	0.25~0.5合

おいしく炊くコソ

■お米は正確にはかる

180ml の計量カップを使うと便利です。



180mlの計量カップ

(炊飯モード) 後コンロー

図たっぷりの水で手早くとぐ

- ≫はじめのとぎ水は、すぐに捨ててください。 ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためです。
- ◎ 「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。 にごりが薄くなるまで、手早く洗ってください。



手早くとぐ

∞お知らせ

お米のとぎが足りない場合は、におい、黄ばみ、焦げの原因になります。

お米と水の量の国安。

お米の量		水の量					
			おかゆ				
容量	合数(重量)	ごはん	全がゆ	七分がゆ			
45ml	0.25合(約 38g)		360ml	470ml			
90ml	0.5 合(約 75g)	_	540ml	630ml			
180ml	1 合(約150g)	300ml	900ml	_			
270ml	1.5 合(約225g)	390ml	_	_			
360ml	2 合(約300g)	480ml					
450ml	2.5 合(約375g)	580ml	_	_			
540ml	3 合(約450g)	670ml	_	_			
720ml	4 合(約600g)	930ml	_	_			
900ml	5 合(約750g)	1130ml					

□お願い

- ◆水の量は目安です。お好 みに応じて加減してくだ
- 炊きこみごはんの場合は、 ごはんに比べ約1割増の 水の量(調味料、だしを 含む)にしてください。

お米の種類	水に浸す時間			
の木り種類	春~夏	秋~冬		
白米 無洗米・発芽玄米	30分以上	60分以上		
には ・	60分以上	90分以上		
	1 0~			

ワンポイント

- ◆洗米した後、必ず30分以上水に浸してから炊飯してください。 ・洗米してすぐのお米を炊飯すると、ごはんが使くなります。 ・一度水に浸したお米は、がけやすくなります。砕け米が泥じったり、お米をとぎ足りない場合はにおい、黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。

無洗米を炊くときのコツ

お米を水で浸す時間

- 1、2度すすぐ
- にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、生炊きの原因になります。
- ◈十分に水に浸す
- ※水の量を3%程度多くする
- または、無洗米専用計量カップを使ってください。
- ※よくかき混ぜて気泡を飛ばす

表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。

は h お 10

畏

삞

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W


110800201933 110800201934

10800201932

10800201935

2


42



機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流

れが変わり、燃焼不良となり炊きムラなどの原

- 油ガード



印炊飯と炊飯量を設定する

炊飯スイッチを押す。 押すたびに、以下の順で切り替わります。

ごはん → ごはん → おかゆ → 専用土鍋 [もちもち] -- 取り消し(消灯)

ごはん・ごはん【もちもち】

コンロタイマーセットスイッチ[+/-]を押し、 炊飯量を設定する。

最初は「3♂」が表示されます。 1~5合まで1合刻みで設定できます。

※ 1.5 合、2.5 合など、設定値のない合数で炊飯する 場合は、1.5 合→ 2 合、2.5 合→ 3 合など多めの 炊飯量を設定してください。





四点火する

後コンロの操作ボタンを押す。 自動で火力を燗節します。

「ごはん・ごはん【もちもち】


炊きあがると、ブザーでお知らせし、 むらしがスタート 【ごはんモード:10分】 【専用土鍋モード:15分】 自動で火が消えます。

「弱火」から「強火」を繰り返す















日操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

(炊飯モード) 後コンロー

点灯 (オレンジ)

押し、おこげ加減を設定する。

点灯(オレンジ)

「弱火」から「強火」、「強火」から「弱火」を繰り返す

炊きあがると、ブザーでお知らせ

コンロタイマーセットスイッチ [+/-]を

少なめ、やや少なめ、標準、やや多め、多めより設

専用土鍋

定できます。

おかゆ

自動で火が消えます。

2|th (3a)

こはん こはん(もちもち)

₩ おかゆ

終了しました

(つづき)

□お願いと®お知らせ

□炊飯開始後、一定時間が経過するとコンロタイマー セットランプは消灯し、設定の変更および取り消しは できなくなります。

参ごはんモード・ごはん【もちもち】モードでの少量炊飯 で、ごはんへの着色(集げ)が気になる場合や炊き不足 を感じる場合、カスタマイズ機能で、炊き加減を3段階 で調節できます。 ロデ 23 ページ

28 ~37分(むらし 10分を含む)
29~42分(むちし10分を含む)
35~50分
32~38分(むらし 15分を含む)

ごはんを底からよくほぐしてください。 余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。

こはんを炊くとき

参温の直しはできません。(無げつくことがあります。) ◈むらし中に操作ボタンを戻すと、むらし終了のお知ら せブザーが鳴りません。

おかゆを炊くとき

手動で調理してください。

かき混ぜたりしないでください。粘りがでたり米粒がつ

【】ふきこぼれる場合はふたをずらしたり、持ち上げたりし てふきこぼれないようにしてください。

し、様子を見ながら火力を調節してください。

てくがさい。

【3異やパター、ケチャップなどの蝴味料はお米の上にのせ て、炊き上がり後に混ぜてください。沈殿するとうまく 炊けない場合があります。

参操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示 ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。

44

ほ

ん

お

ίðο

を炊

取り消すときは、いったん火を消してください。 ☑風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当 たっていると、うまく炊けません。炎に風が当たらない ようにして使用してください。 参炊飯モード使用中は、火力の調節はできません。 ※2回目以降は、前回設定の炊飯量が表示されます。

| 炊飯時間の目安 | 「ごはん [もちもち]] は、「ごはん」より

ZđA	28 ~ 37 分(むらし 10 分を含む)
こはん[もちもち]	29 ~ 42 分(むちし 10 分を含む)
5.74	35 ~ 50 分
専用主編	32~38分(むらし 15分を含む)

□炊き上がったごはんからおかゆ(雑炊)を作るときは、

□最初から塩などの調味料を入れたり、炊いている途中で ぶれうまく炊けない場合があります。

□おかゆの炊き上がりで、水分の罩が多い場合は再度点火

炊きこみごはんを炊くとき

□お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れ

43

因になります。

2


畏

빮

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

10800201932



畏 빮 RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W 110800201933 110800201934 10800201935 10800201932

グリルの取り扱いと準備

(つづき)



2. 電源スイッチを押す 1. ガス栓 (ねじガス栓) を全開にする . ೧.೧.೧

※図はグリル焼網で説明しています。

点火ロックが解除されているか、確認する。 ☆ 「不用質な点火を防ぐには(ロック) はる 28 ゃっを ご覧ください。

グリル庫内を確認する。

∞お知らせ

グリル焼網・グリル皿・グリルプレートは、 消耗部品です。

ご使用状態や経年変化などにより、プリル焼網・ グリルブレートは、角がくっつきやすくなった り、フッ素コートがはがれる場合があります。 また、プリル皿は、表面の腐食などにより汚れ が落ちにくくなる場合があります。

どちらも交換部品 (有料) として準備しており ますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店、 またはもよりの東京ガスにお問い合わせくださ

角を上手に焼くために

■魚の下ごしらえをする

冷凍の魚は…

しっかり解凍します。

冷蔵の魚は…

常温でしばらくおきます。

牛角は…

水洗いした後、水気をよくふき取ります。

みそ漬けやかす漬けの魚は…

「みそ」や「かす」をよくふき取ります。

20グリル焼網または グリルプレートに油を塗る

薄く油を塗ります。 ひと手間かけることで、 くっつきにくくなります。




目約1~2分間、 空焼き(予熱)をする

魚(食材)がグリル焼網に付着しにくくなり、焼き上 がり後、取り出しやすくなります。 グリルの操作についてはこず 51ページをご覧ください。

☑魚(食材)を置く

グリル庫内に入れる食材などは、下記のように してください。

グリル焼網の場合:5cm 以下



お願いと⊗お知らせ

- ◎塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。
- ◆さばやいわしなど背の青い魚は脂分が多いので、塩を多めにふり、時間をおいて身をしめます。 白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めにします。
- ※川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をふります。
- ◈角の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、薄いところには 薄くつけます。
- ※属やひれは特に集げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで 包んでおくと、無げかたが少なくなります。
- ◆皮目に十字の切り込みを入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂 の飛び散りも少なくすることができます。






【2角オートメニューモードで調理する場合は、予熱はしないでください。 ■プリルプレートモードを使用して調理する場合は、予熱はしないでください。

□角の置きかたについては、本機器に付属の「グリル活用レシビ」をご覧ください。

グリルプレートの場合:4cm以下



48

ij ル

の取

り扱いと準

47

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RHB71W15GV3-W

6666
グリル

グリルの取り扱いと準備

(つづき)

取扱


삞

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS


RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

グリル専用品について グリルには、表のような専用品が設定されております。		魚オートメニュー	メニュー メニ ュー 1 回押す	巨動調理機f グリルプレート メニュー 2 回押す	能 あたため ジー 3 回押す	ココット ダー 4 回押す	ココットダッチオーブン	別売のクッキングプ レートをご使用の場合	ř	
それぞれの特徴あった 専用品	専用品で調理を お€な調理	することができます。 特徴		設定変更でクッキング プレートをONすると、 メニューに「トースト」 「ピザ」「トーストセット」が表示されます。 ロマ 23 ページ					は、ご使用前に設定し てください。	
グリル焼網	焼き魚、とり肉 焼き野菜 ホイル焼き グラタン など	本格的な直火焼き調理ができます。	交焼 切身 干物	プ 55 ページ ホイル焼き 焼きいも 焼きなす とり肉のグリル 焼き鳥 焼きおにぎりセット		はまり 59 ページ 焼き魚 タイマー設定 ▼				
グリルプレート	焼き魚、とり肉 焼き野菜 ノン焼き トンボき トーズト ピザッキー など	焼き魚からトーストなどのプレート調理まで。 「一ない調理ができます。 トースト、ピザの裏面側は波目の焼き色が付きます。			焼き魚 トースト ピザ トーストセット タイマー設定	□₹ 59 ベ− ジ			●注 変更 ・あたためをグリルブ レートで行う場合は、 「あたため容器選択」 でグリルプレートを 選択します。	j
クッキングプレート ※別売品	トースト ピザ クッキー など	きれいな焼き上がりのプレート調理ができます。		トースト ピザ トーストセット		揚げもの 焼き鳥 タイマー設定 ▼			・設定変更でクッキングガレートをのNに ・あたためをクッキングプレートをのNに ・あたためをクッキングプレートで行う場ま ・アクッキングプレートを選択します。	ŕ
ココット ※別売品	焼き魚 焼き野菜 ノンフライ調理 串焼き など	グリル庫内が汚れにく く、においもあまり残 らずに、焼き調理がで きます。					「A C P P P P P P P P P P P P P P P P P P			7
ココットダッチオーブン ※別売品	煮もの 蒸しもの パン・ケーキ など	グリルを使って、手軽に本格的なダッチオーブン調理ができます。						【夢 63 ペーシ パウンドケーキ 根菜蒸し ポトフ 肉じゃが グラタン タイマー設定		7
							※別売	品については、四を8	7 ページをご覧ください	ī.





畏 烖 빮 RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W 10800201935 10800201934 10800201933 10800201932



畏 烖 빮 RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W 10800201935 10800201934 10800201933 10800201932



また、付属のグリルブレートでも自動調理がで きます。**CDT** 57 ページ

その他のメニューは、プリル焼網を使用してく ださい。

議入時、「トースト」・「ビザ」・「トーストセット」 は表示されません。 フッキングプレートを使用する場合は、各種設定の変更により、フッキングプ レートを「ON」に設定してください。 設定後、表示され使用できるようになります。 23 ~> 準備や調理については、本機器に付属の「プリ ル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。

(メニューモード)









□点火後にグルメメニューを変更する場合は、約30秒以 □グリル庫内の温度が高いときは、グルメメニュースイッ

ください。

内に変更してください。

チを受け付けない場合があります。

グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用して ※2回日以降は、前回設定のメニューが表示されます。

【3点火後に焼き加減を変更する場合は、約90秒以内に

※2回目以降は、前回設定の焼き加減が表示されます。

●メニューモード使用中は、火力の調節はできません。

合は、約30秒以内に変更してください。

【2調理中は、グリルとびらを開けないでください。

変更してください。また、グリル庫内の温度が高い場

□お願いと♥お知らせ

との肉のグリル(達の

回焼き加減を選ぶ

グリルタイマーセットスイッチ [+/-]を押す。 弱め・標準・強めから選びます。

[+]を押すと強め、[-]を押すと弱めに設定できます。

目点火する 操作ボタンを押す。

グリル ※計 とり肉のグリル (焼き加液)

余熱なしの料理



点火中は、点灯・消灯を繰り返します。 999 000 000 00 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 60 60 00

余熱あり(グラタン・ホイル焼き・焼きいも)

調理終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ

金融中 ④ 5 30#

分から秒表示に変わる

がル 🎁 グラタン

時間になると、ブザーでお知らせ 自動で火が消え、余熱時間が表示されます。

の余熱を利用します。調理時間が終了するまでは、取り 出さないでください。

☑グリル皿は、急に冷やさないでください。使用直後に グリル皿に水をかけると、変形する場合があります。 冷めてからお手入れしてください。

【】グラタン・ホイル焼き・焼きいもは、調理物の中央部ま


で火通しを行うため、自動消火後、消火後のグリル庫内

動で調理

調理が終了になると、ブザーでお知らせ 自動で火が消えます。

育 とり肉のグリル 色質 30秒

秒表示「30秒」と表示される







終るしました

調理が終了になると、 ブザーでお知らせ



¥1 終了しました

四操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

参操作ポタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示 ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。

2

畏 烖

빮

品

RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201933 110800201934

10800201932

RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W

10800201935



(グリルプレートモード)

タイマー設定









イッチを受け付けない場合があります。 グリル庫内が 冷めるまで 3 分程度待ってから、使用してください。 □予熱はしないでください □焼き魚で、種類や大きさの異なる魚を同時に焼かない

◆2回目以降は、前回設定のメニューが表示されます。

□お願いと®お知らせ

☑点火後にグリルプレートメニューを変更する場合は、 約30秒以内に変更してくがさい。

【2ブリル庫内の温度が高いときは、グルメメニュース

四時間を設定する


グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。 1 分から 30 秒刻みで、最長 15 分まで設定できます。 **最初は10分00秒が表示されています。**





□点火後に焼き加減を変更する場合は、約90秒以内に 変更してください。また、グリル庫内の温度が高い場 合は、約30秒以内に変更してください。 ● 「焼き魚」は、焼き加減を設定できません

- ●2回目以降は、前回設定の焼き加減が表示されます。 【3焼き時間の目安は、本機器に付属の「グリル活用レシビ」 をご覧ください
- ●グリル庫内の温度によって、最初に表示される時間や 最長の設定時間は、変化します
- ◆設定時間は、調理中でも変更できます。



焼き魚・トースト・ピザ・トーストセット

: ۱۰۰۰ میشون

GET:THE EGTHERS

調理終了30秒前になると、ブザーで お知らせ

弱め・標準・強めから選びます。

点灯 (オレンジ)

グリル ニースト ④ ₹ 30秒



秒表示「30秒」と表示される

焼き魚・トースト・ピザ・トーストセット

②焼き加減を選ぶ(トースト・

ピザ・トーストセットのみ)

調理が終了になると、ブザーでお知らせ 自動で火が消えます。




-366-点滅(青 --

設定時間になると、 ブザーでお知らせ 自動で火が消えます。

タイマー設定

ブザーでお知らせ

グリル 二 タイマー



④ 等 30秒



設定時間の30秒前になると、

▼ ¶ ⇔

【3間理中は、グリルとびらを開けないでください。 ※調理中、グリル庫内の温度が高くなると、自動で火が 消え、余熱調理に移る場合があります。 □ 場合・トースト・ピザ・トーストセットで、一度焼

きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は、タ イマー設定で焼いてく

1、一般に、が、、、たらい。 こ使用のモードでは、顕理物が焼け過ぎてしまいます。 ●メニューモード使用中は、火力の顕節はできません。 ①タイマー設定の場合、グリル庫内が高温になると、グ リル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える 場合があります

グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。 □焼き魚・トースト・ピザ・トーストセットで、さらに焼き色を付けた いときは、タイマー設定を使用してください。ブリル庫内の温度が 高いときは、ブルメメニュースイッチを受け付けない場合があります。プリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。 □続けて調理する場合は、必ずグリルプレートにたまった脂 をキッチンペーパーでふき取ってから、行ってください。

□脂分が多い食材を焼く場合は、調理直後もグリルブ レートから脂が飛び散ることがあります。タイマー設 定で調理する場合は、火を消して1分程度待ってから、 食材を取り出してください

養材を取り出してください。
D使用後、グリルプレートを取りはずす場合は、やけど
に注意し、グリルプレートにたまった幅をキッチンペーパーでふき取ってから、行ってください。

□グリル皿やグリルプレートは、急に冷やさないでくだ
さい。使用直後にグリル皿やグリルプレートに水をかけると、変形・変色することがあります。冷めてから
お手入れしてください。

◈操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示 ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。

2

畏 烖 빮

RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RN-BV3ER-X7WS

調理



□お願い

* 1 3-h

0

O

「揚げもの」・「焼き鳥」は、付属のグリルプレー 1級」15以:1MMの無別は、11歳のクラルテレートを使用して 大または別売のクッキングプレートを使用して ください。2章 87 ペッ その場合・グリルプレート トカクッキングプレートとちらかの容器を選択す ることができます。12章 23 ペッ・ グリルプレート、フッキングプレートなしでもあた ためできますが、部分的に集げる場合があります。

⚠ グリルとびらを興まで

確実に閉める。

「焼き魚」は、プリルプレート、フッキングプレートを使用せず、 プリル焼網を使用してください。 グリルプレート、クッキングプレートを使用すると、皮がくっつく場合があります。

あたためモードに適さない料理 天ぷら(かき揚げやえびなど)

形・大きさによって焦げやすくなります。 準備や調理については、本機器に付属の「グリ 59ル活用レンピ」をよく読んで、使用してください。

自動で調理

口あたためメニューを選ぶ

グルメメニュースイッチを3回押す。

グリルセットスイッチ [▼/▲] を押す。 揚げもの・焼き鳥・焼き魚・タイマー設定から選びます。

揚げもの・焼き鳥・焼き魚

口焼き加減を選ぶ

グリルタイマーセットスイッチ [+/-]を押す。 弱め・標準・強めから選びます。

[+] を押すと強め、[-] を押すと弱めに設定できます。 点灯 (オレンジ)





印点火する

操作ボタンを押す。



時間になると、ブザーでお知らせ 自動で火が消え、余熱時間が表示されます。




余熱終了30秒前になると、ブザーで お知らせ









四操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

(あたためモード)











□お願いと♥お知らせ

□点火後にあたためメニューを変更する場合は、約30 秒以内に変更してください。

ログリル庫内の温度が高いときは、グルメメニュース イッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が 冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。 □種類や大きさの異なる料理の同時あたためには、使用 しないでください。

◆2回目以降は、前回設定のメニューが表示されます。 *高温であたためるため、食品の表面が焦げる場合があ ります。特に、表面に凸部があるものや衣が厚い場合 は、焦げやすくなります。

●冷蔵庫に入っていた冷たい料理や大きめの料理など は、あたたまりにくい場合があります。

タイマー設定

内時間を設定する

グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。 | 分までは15秒刻み、1分以降は30秒刻みで、 最長9分まで設定できます。

最初は6分00秒が表示されています。 ラックを示され 点灯(オレンジ)





☑点火後に焼き加減を変更する場合は、約90秒以内に 変更してください。また、グリル庫内の温度が高い場 合は、約30秒以内に変更してください。

*2回目以降は、前回設定の焼き加減が表示されます。

●プリル重内の温度によって、最初に表示される時間や 最長の設定時間は、変化します。

点火中は、点灯・消灯を繰り返します。 00 00 占作(害)

【3調理中は、グリルとびらを開けないでください。 参あたためモード使用中は、火力の調節はできません。

タイマー設定

設定時間の30秒前になる と、ブザーでお知らせ



グリル 精神 タイマー ④ 30秒

設定時間になると、ブザーでお知らせ 自動で火が消えます。



【3場げもの・焼き黒・焼き角で、加熱を追加する場合は、 マニュアルモードで様子を見ながら行ってください。 ◆タイマー設定の場合。さらに焼き色を付けたいときは、 「+」スイッチで時間を設定できます。

【プグリル皿やグリルプレートは、急に冷やさないでくだ さい。使用直後にグリル皿やグリルブレートに水をか けると、変形・変色することがあります。冷めてから お手入れしてください。

◆操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示 ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。

60

2

畏


빮

RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W



の「ココット使いこなしBOOK」をよく読んで、

(ココットモード)

7秒点滅後 点灯(オレンジ)

□お願いと♥お知らせ

□点火後にココットメニューを変更する場合は、約30 秒以内に変更してください。 ログリル庫内の温度が高いときは、グルメメニュース

イッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が 冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。 □予熱はしないでください

□種類や大きさの異なる魚、調理物を同時に焼かないで ください。

点灯 (オレンジ) 7秒点滅後 点灯(オレンジ) 7-91436 M

タイマー設定

四時間を設定する

グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。 ~ 18 分まで 30 秒刻みで設定できます。 最初は14分00秒が表示されています。




EZZEFEKTAD MER BRILING BRIGGER □点火後に焼き加減を変更する場合は、約90秒以内に 変更してください。また、グリル庫内の温度が高い場 合は、約30秒以内に変更してください

※2回目以降は、前回設定の焼き加減が表示されます。 ●グリル庫内の温度によって、最初に表示される時間や 最長の設定時間は、変化します

※設定時間は、調理中でも変更できます。

点灯(青)



【3調理中は、グリルとびらを開けないでください。 ●調理中、グリル庫内の温度が高くなると、自動で火が 消え、余熟調理に移る場合があります。

□一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合 は、タイマー設定で焼いてください

ご使用のモードでは、調理物が焼け過ぎてしまいます。 ◈メニューモード使用中は、火力の調節はできません。

タイマー設定

設定時間の30秒前になると、 ブザーでお知らせ



④ 3 30 秒

-6 6 6-



V 11 2

参タイマー設定の場合、さらに焼き色を付けたいときは、 〔+〕スイッチで時間を設定できます。

☑焼き上がったらすぐに取り出してください。 余熱で無げることがあります。 □調理終了後、ココットはたいへん熱くなっています。

ココットを持ち運ぶ場合は、別売のココットセットに付 属のミトンを使用し、注意して持ってください。 また、ココットがグリルとびら上部に触れないようにし てください。熱で変形するおそれがあります。 □調理後、ココットを食卓にのせる場合は、必ず鍋敷き

を使用してください。

□ココットは、急に冷やさないでください。使用直後に □コットに水をかけると、ココットの熱で水が蒸発し て飛び散り、やけどのおそれがあります。

ランブは、電源がオートオフになるまで点滅します。

参操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示

62

動で

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W

設定時間になると、 ブザーでお知らせ 自動で火が消えます。 グリル サイマー (j)° 0#

四操作ボタンを押す

焼き魚・とりもも焼・ハンバーグ

利表示 [30 秒] と表示される

④ 🥳 3,0秒

④ 5 O秒

点滅(青

調理終了30秒前になると、ブザーで

調理が終了になると、ブザーでお知らせ

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

们ココットメニューを選ぶ

焼き魚・とりもも焼・ハンバーグ・タイマー設定から

グルメメニュースイッチを4回押す。

選びます。

グリルセットスイッチ [▼/▲] を押す。

焼き魚・とりもも焼・ハンバーグ

グリルタイマーセットスイッチ [+/-]を押す。

[+]を押すと強め、[-]を押すと弱めに設定できます。

(i) alimetin'

DESTRUME EDITIONS

-3 \$ 5-

7.35

--

2焼き加減を選ぶ

(焼き魚のみ)

弱め・標準・強めから選びます。

目点火する

操作ボタンを押す。

お知らせ

グリル 焼き魚

自動で火が消えます。

グリル (ココット) 音 焼き魚

点灯(オレンジ)


61

使用してください。



自動で調理





□お願い

本機器にはココットダッチオーブンが付属さ れていません。

ココットダッチオープンモードは、必ず別売の ココットダッチオーブンを使用してください。

準備や調理については、ココットダッチオーブン セットに付属の「ココット使いこなし BOOK」 をよく読んで、使用してください。

メニューモード:ココットダッチオーブンを使 用して、魚焼きなどの調理はしないでください。

発火の原因になります。 ココットダッチオーブン本体の側面がうすく変色す る場合がありますが、使用上特に問題ありません。 63

ロココットダッチオーブン メニューを選ぶ

グルメメニュースイッチを5回押す。 グリルセットスイッチ [▼/▲] を押す。

グラタン・肉じゃが・ポトフ・根菜蒸し・ パウンドケーキ・ケーキ/パン強・ケーキ/パン弱・ タイマー設定から選びます。

□時間を設定する(ケーキ/パン強・ ケーキ/パン弱・タイマー設定のみ)

グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。 ~ 30 分(1分刻み)で設定できます。 鬱初は20分が表示されています。

目点火する

操作ボタンを押す。



グラタン・肉じゃが・ポトフ・根菜蒸し・パウンドケーキ

加熱時間が終了すると、ブザーでお知らせ 自動で火が消え、会熱時間が表示されます。

タグル (会学) 🖶 💮 余熱中 😃 9 15分

余熟終了5分前になると、ブザーでお知らせ カウントダウンを始めます。


プリル [63235] 🖝 | 条熱中 (4) 3 5分



余熱終了30秒前になると、ブザーでお知らせ



余熟終了になると、ブザーでお知らせ



グソル ※ 終るしました

四操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

(ココットダッチオーブンモード)

7秒点滅後 点灯(オレンジ)

点灯 (オレンジ)

7秒点滅後 点灯(オレンジ)

□お願いと®お知らせ

□点火後にココットダッチオーブンメニューを変更する 場合は、約30秒以内に変更してください。

□グリル庫内の温度が高いときは、グルメメニュース イッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が 冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。

□オープンシートを使用する場合は、ココットダッチ オープンからはみ出さないようにしてください。 □予熱はしないでください。

●2回目以降は、前回設定のメニューが表示されます。





□点火後に時間を変更する場合は、約90秒以内に変更 してください。



ケーキ/バン強・ケーキ/バン弱・タイマー設定

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

| **** ケーキ/パン強 ④ き30形

分から秒表示に変わる 設定時間になると、ブザーでお知らせ

自動で火が消えます。 (最長) までです。



余熱中は5分ごとにブザーでお知らせします。



□間理中は、グリルとびらを開けないでください。

参ココットダッチオープンを使わないでココットダッチ オーブンモードを使用すると、点火約5分後に自動で 火が消えます。

◆ココットダッチオーブンモード使用中は、火力の調節 はできません。

□調理終了後、ココットダッチオープンはたいへん熱く なっています。

ココットダッチオーブンを持ち運ぶ場合は、別売のコ コットダッチオーブンセットに付属のミトンを使用し、 注意して持ってください。また、ココットダッチオーブ ンがグリルとびら上部に触れないようにしてください。 熱で変形するおそれがあります。

□調理後、ココットダッチオーブンを食卓にのせる場合 は、必ず鍋敷きを使用してください。

□ココットダッチオーブンは、急に冷やさないでくださ い。使用直後にココットダッチオーブンに水をかける と、ココットダッチオーブンの熱で水が蒸発して飛び 散り、やけどのおそれがあります。

□ココットダッチオーブンは加熱と消火後の余熱を利用 して調理するため、加熱終了後一定の余熱時間を設け てください.

□余熱時間は調理によって違うため、別売のココット ダッチオーブンセットに付属の「ココット使いこなし BOOK」をご覧ください。

●操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示 ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。

64

2

빮 RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W 10800201935 10800201934 10800201933 10800201932

畏

▼ 11 5



日常点検とお手入れの道具

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年 1回 程度の定期点検(有料)をおすすめします。
- 煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や 寿命が短くなるおそれがありますので、点検(有料)をおすすめします。

※定期点検については、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか?

●バーナーキャップ、ごとく、排気口カバー、後部カバー(チリ受け)[左]・[中]・[右]、下火カ バーなどは、正しく取り付けた状態でお使いください。「37 67・68ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか?

- ●バーナーキャップの炎口や立消え安全装置(炎検知部)、電極(点火プラグ)が煮こぼれなどで つまったり、汚れたりしていませんか。「37 71ページ
- ◆グリル皿やグリルプレートに脂がたまったり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていませんか。

お手入れの道具と洗剤について



□お願い


- ●道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んで、使用してください。 また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

お手入れの手順

- 1.機器が冷めていることを確認する
- 2. ガス枠(ねじガス枠)を閉める
- 3. ロックをして、電源を切る 🖼 28ページ
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する

取りはずして洗える部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。



-ルは取りはずしできません。

グリルとびら グリル皿受け - グリル皿 - グリル焼網またはグリルプレート

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RN-BV3ER-X7WS


'n

0) 道具

66

下火カバー







お手入れのしかた(コンロ)

お手入れは、機器が冷め、ガス枠を閉め、ロックをして、電源を切り、手袋をしてから

- ●汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず 水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないように してください。

□お願い

◆硬いプラシやたわしは、使用しないでください。また、中性 洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・ 傷・さびなどの原因になります。 ほ 65ページ

トッププレート(ガラス)

- ●お手入れのときはごとく、排気口カバーなどの部品を取りはずし、 安定した状態で行ってください。
- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取
- ●トッププレートとワークトップとのすき間のお手入れば、歯ブラシな どで汚れを取り除きます。

※トッププレートとワークトップ(上面)の間にあるパッキンを傷つけな いようにしてください。

パッキンがずれたり、傷がつくと煮こぼれが内部に入る原因になります。




汚れがこびりついたとき


1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。 2. 汚れが浮いてきたら、やわらかい布でふき取る。

それでも汚れが取れないとき

- 1. くしゃくしゃにしたラップにガラストップ専用クリーナーを塗り、 こする。
- 2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。

◆トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付けてあります。 もし、はがれたり、読めなくなった場合は、もよりの東京ガスに連絡 してラベルを再購入し、貼り替えてください。





機器表面・操作部

洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾い た布で洗剤や水気をふき取ります。 ※機器内部に洗剤が入らないようにしてくた

さい。電子部品に付着して、作動不良や腐 食などの機器故障の原因になります。



ごとく(ホーローの場合)・ 排気口力バー・後部カバー(チリ受け)

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた 布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤 で丸洗いしてください。

それでも汚れが取れないとき

煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。

- 水を入れた大きな鍋にごとくや排 気□カバー、後部カバー(チリ受 け)を入れ、30分程加熱する。
- 2. 冷ましてから、浮き出てきた 汚れを水洗いし、水気をふき取る。

∞お知らせ

品名 RN-BV3ER-X7DS · RN-BV3ER-X7SS · RN-BV3ER-X7WS のごとくおよびパーナーキャップ 上部の材質として、ステンレスを採用しています。

- ◆ステンレスは、その美しさに加えてさびや腐食 に対し優れた特性を備えていますが、反面、炎 で熱せられると変色し、色調が変化する特性を 持っています。
- ◆コンロをご使用になると、ごとく、パーナー キャップ上部とも変色しますが、これは異常で はありません。
- ●この変色は別売のステンレス専用クリーナーで お手入れいただくことにより、きれいにするこ とができます。(ただし、高温となるごとくの先 端部分などは、変色が残ります。また、コンロ をご使用になると再度変色します。)

ごとく(ステンレスの場合)

洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾い た布で洗剤や水気をふき取ります。

それでも汚れが取れないとき

- 1. クリームクレンザーを少し含ませ、スポ ンジの硬い面で汚れを落とす。細かい所は 歯ブラシを使って汚れを落とす。
- 2. 水洗いし、水気をふき取る。

表面が変色したとき

別売のステンレス専用クリーナーをやわらかじ 布やスポンジ、丸めたラップに含ませてこる り、ふき取ります。(パーナーキャップ上部も 同様にしてください。また、ステンレス専用 クリーナーがバーナーキャップ本体に付いた 場合は、すぐに水洗いしてください。そのま まにしますと腐食や炎口づまりの原因になり ます。)

口お願い

◆スポンジの硬い面やクリームクレンザーで汚 れを落とす場合、ステンレス表面の光沢がな くなり傷がつくことがありますが、性能に問 類はありません。

目立たない部分で試してからお使いください。 別売のステンレス専用クリーナーは、ステンレ スのごとく、パーナーキャップ上部以外には 使用しないでください。

手 ħ た

お

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201932 110800201933 110800201934

10800201935



お手入れのしかた (コンロ)

- ●汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、 水気や洗剤を残さないようにしてください。

※各部品の取り付けについては、 **②** 67・68ペッをご覧ください。

◆やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

●洗剤を含ませた布で汚れをふき 取り、乾いた布で洗剤や水気を ふき取ります。

※パーナーキャップは分解できません。 ※水洗いした後は、水気を十分ふ き取ってから、取り付けてください。 ※ごとくなどと同様に煮洗いもできます。

・炎口が目づまりしていたら

歯ブラシで汚れを取り除きます。 ※目づまりや汚れは、

※日ンなどに75mmに、 不完全燃焼や点火不良の 原因になります。

※汚れがこびりついたとき は、つまようじで汚れを取り除いてください。


バーナーキャップ上部(ステンレスの場合)

パーナーキャップ

entre to

、それでも汚れが取れないとき

1. クリームクレンザーを少し含 ませ、スポンジの硬い面で汚 れを落とす。細かい所は歯ブ ラシを使って汚れを落とす。



表面が変色したとき

別売のステンレス専用クリーナーを使用してくだ さい。(ステンレス専用クリーナーでのお手入れの しかたは口で 70ペーッ(ごとく(ステンレスの場合)) をご覧ください。)

バーナー本体

●表面は、やわらかい布 で汚れをふき取りま



温度センサー

歯プラシ バーナーリング


立消え安全装置・電極

・ 歯ブラシなどでお手入れをします。

※雷極(点火ブ グ) の先端はと 注意してくださ 電板(点火プラの)



●片手を添え、水を含 ませて硬くしぼった 布で、頭部と側面の 汚れをふき取ります。



バーナーリング

バーナーリングの凹部 は、歯ブラシなどで 汚れを取り除きます。 ※汚れがたまると、



※汚れがこびりついたときは、つまようじで 汚れを取り除いてください。

※トッププレートとパーナーリングの間にあ るパッキンを傷つけないように、トップラ レートとのすき間につまようじやブラシを 寝かせて使用しないでください。パッキン がずれたり、傷がつくと煮こぼれが内部に 入る原因になります。



お手入れのしかた (グリル)

- ●使ったらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、 水気や洗剤を残さないようにしてください。

●硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。 はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。 🖼 65ベージ

グリルとびら

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。 ※水気が残っていると、さびなどの原因になります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

取りはずしかた

- 押さえバネを①の方向に下げる。
- 2. グリルとびらを②の方向にたおす。 3. グリルとびらをレールから取りはずす。



取り付けかた

- レールのツメ2カ所にグリルとびらの角穴をはめ込む。(①)
- グリルとびらを②の方向に回転させる。
- 3. 押さえバネがレールのバネ固定部に確実に はまっているか確認する。



※グリルとびらは、変形させないでください。 特にレールとの固定部が変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります

グリル皿・グリル焼網・グリル皿受け・グリルブレート・下火カバー

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

※グリル焼鍋・グリルブレートに汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。 ※下火カバーは、ごとくなどと同様に煮洗いもできます。 ※ステンレス製の台やシンクなどに、グリル皿やグリルプレートをぬれたまま放置すると、台やシン

クなどを傷める場合があります。 ※グリルm・グリルプレートはアルミ製です。また、グリル締組・グリルプレートのおもて面はフッ素コート加工 がしてあります。そのため、酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が姿色・変質する場合があります。 ※グリル皿やグリルプレートには食器洗い乾燥機を使用しないでください。変色したりツヤがなく ※グリル曲やグリルノレートには長竜流い蛇陳儭を使用しないでください。姿色したサツヤかなくなったり、表面の塗装を傷める場合があります。 ※グリル曲は、洗った後に乾いたタオル等で水気をよくふき取ってください。水気がついたまま加熱すると白く変色する場合があります。

グリル庫内(側壁・底部)・レール(カバー)

●洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れをふき取り、乾いた 布で洗剤や水気をふき取ります。

※燃焼部 (パーナー)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置と電極、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けてありま すので触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。 ※レール(カバー)は、洗剤を含ませた布でカバーの下側をふかないで ください。レール部に洗剤が浸入し、動きが悪くなるおそれがあります。



ħ σ た

お

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201932 110800201933 110800201934

10800201935



よくあるご質問 (Q&A)

火がつかない









0.00


▶ 鍋なし検知機能がはたらいています。 鍋を置いて点火してください。 I 20 ~->

(「ピピピッ」とお知らせします。)

温度センサーが鍋底に密着し、押し下げられていないと点火しません。

勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

▶ 温度センサーがはたらいて、自動で弱火・強火を調節しながら、 高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。「多 34・74~->



※この状態が約30分続くと、自動で火を消します。 ※調理に支障があるときは、あぶり・高温炒めモードに設定すると、さらに高温で調理が できます。(左/右コンロ)

あぶり・高温妙めモードに設定したのに、勝手に火か小さくなったり、火が消えたりする

▶ あぶり・高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火 を調節します。あぶり・高温炒めモードに設定し、最初に自動で弱火になってから 約30分で、自動で火を消します。故障ではありません。 🖼 34・75ページ



※高温になり過ぎたときも火を消します。 ※あぶり・高温炒めモードに設定してから、最長 60 分で自動で火を消します。(左/右コンロ)

その他のご質問は次のページへ ⇒

ご質問 こうしてください **電源が入りにくい** お手入れなどで誤って触れても電源が入らないようにしています。 (または入らない) 他のスイッチより長く(0.3 秒以上)押してください。 ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると、点火できません。 27 全開にしてください。 鍋を置いていますか? 20 鍋を置いていないと点火しません。(左/右コンロ) バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火 しない場合があります。 71 お手入れしてください。 電板(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャッ プがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。 点火しない パーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない 場合があります。 68 正しく取り付けてください。 長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火 に時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか? 点火ロックされていると、点火できません。 28 点火ロックを解除してください。 鍋やフライパンの温度が約250℃になると、安全機能がはたらき、 自動で火力を調節します。この状態が約30分続くと自動で火を 33 • 34 消します。あぶり・高温炒めスイッチを押すと、さらに高温で調 あ 理ができます。(左/右コンロ) るご質問 土鍋や耐熱ガラス鍋、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき消火 機能がはたらき、火が消えることがあります。 再点火してください。 19 . 20 6 また、あぶり・高温炒めスイッチを押して使用してください。 (左/右コンロ) 調理中に 火力が変わったり 火が消えたりする グリルとびらや機器下部のキャビネットとびらを速く開閉する と、消火することがあります。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置が はたらき、自動でガスを止めます。 コンロは約2時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消 します。 天面表示部の過熱防止センサーが作動しました。コンロを覆って しまうような大きな鍋や焼網などを使用した場合、消火する場合 があります。

73

2

74

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201933 110800201934

10800201932



? よくあるご質問 (Q&A)

(ご質問		こうしてください	参照ページ
`	調理中に 火力が変わったり 火が消えたりする	>	フライパンや鍋をふったり、浮かせて調理していませんか? フライパンや鍋を持ち上げると弱火になります。弱火になると支 障のあるときは、あぶり・高温炒めスイッチを押すと、調理でき ます。(左/右コンロ)	20
	あぶり・高温炒め モードに設定しても 火力が変わったり 火が消えたりする	>	あぶり・高温炒めモードに設定中でも約290℃になると、異常 過熱を防止するために、火力を自動で強火・弱火に調節します。 さらに温度が高くなると自動で火を消します。	34
			パーナーの炎口が汚れや水滴で目づまりしていると、正常に燃焼 しない場合があります。お手入れしてください。	71
			パーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正 しく取り付けてください。	68
			換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。 使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやパーナー キャップに触れて赤くなることがありますが、異常ではありません。	10
			風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たってい ると、炎がかたよったり、色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	10
그 김	炎の状態(燃えかた、 色)がおかしい	>	加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤 くなることがあります。異常ではありません。	_
_			グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩 分(ナトリウム)などにより、炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	_
			火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があ ります。異常ではありません。	_
			消火後も数秒間コンロパーナーの炎□に小さな炎が残ることがあります。 パーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	_
			複数のパーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。 異常ではありません。	
			焦げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シテュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。 弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	20
	鍋底がひどく焦げつ いて火が消えた	>	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検灯できません。	19 • 71
			鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合が あります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	20

(つづき)

ご質問		こうしてください	参照ページ
焼網が使えない		焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串 に刺し、あぶり・高温炒めスイッチを押して、コンロ上であぶり 調理してください。(左 / 右コンロ)	_
揚げものがうまく	.	鍋の形状や材質、油の量によっては、油の温度が設定温度より高 めになったり、低めになったりする場合があります。 設定温度を加減して使用してください。	19 • 29
できない		温度センサーや剱底が汚れていたり、温度センサーが剱底から離れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	19 • 71
		湯わかしモード・麺ゆでモード・麺ゆで大モードの場合、やかん や鍋の形状・材質や水の量によって、お湯がわかなかったり、お 湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	19・23
		ゆでものモードの場合、鍋の形状・材質・水の量・食材の種類や 大きさによって、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのに お知らせが遅くなったりすることがあります。	19 • 23
お湯がわかない、		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	19 • 71
お湯がわいているのにお知らせが遅い		加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、 お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	35 · 37 39
		一度わかした温かいお湯は、湯わかしモード・ゆでものモード・麺 ゆでモード・麺ゆで大モードで正しく検知できない場合があります。	36 · 38 40
		「湯わかしお知らせ時間」の設定を調節してください。	23
		「ゆでものお知らせ時間」の設定を調節してください。	23
		「麺ゆでお知らせ時間」の設定を調節してください。	23
ふきこぼれる	>	水を入れ過ぎていませんか? やかんや鍋の大きさに応じた水の量にしてください。 ・湯わかしモードの目安は、やかんや鍋の最大容量の6~7割です。 ・ゆでものモード・麺ゆでモード・麺ゆで大モードの目安は、鍋の 最大容量の6割までです。	35 · 37 39
ゆでものモードに 入らない	>	温度センサーが高温になっていませんか? 温度センサーの温度が高いときは、ゆでものモードは設定できません。 冷めるのを待ってから、設定してください。	38
ふきこぼれる	>	ぬか、米のとぎ汁、米粒や調味料を使用していませんか? ふきこぼれやゆで不足になる場合があります。 手動で調理してください。	38

與 烖

삞

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

よくあるご質問 (Q&A) こうしてください 温度センサーが高温になっていませんか? 麺ゆでモードに 温度センサーの温度が高いときは、麺ゆでモード・麺ゆで大モード 入らない は設定できません。 冷めるのを待ってから、設定してください。 沸とうする前に、麺を入れていませんか? 40 必ず、沸とうしてから、麺を入れてください。 ふきこぼれる 粉がついた麺を調理していませんか? 40 必ず、麺についた粉をはらい落としてから、調理してください。 風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たってい ると、うまく炊けません。 炎に風が当たらないようにして使用してください。 炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。 炊飯モードに適した鍋を使用してください。 41 温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離 19 • 71 れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。 「ごはん炊き上げ調整」の設定を調節してください。 23 ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5 分程度むらしを追加 ごはん、おかゆが うまく炊けない してください。 おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。 44 かき混ぜると、焦げやすく、粘りが出て、風味が悪くなります。 おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください。 44 炊飯前に入れると、表面に膜ができ、うまく炊けない場合があります。 炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。 炊飯専用土鍋(別売品)を使っていますか? 41 専用土鍋モードで市販の土鍋を使うと、うまく炊飯できません。 専用土鍋炊飯の「おこげ加減」を調節してください。 44 コンロの周囲に油ガードを設置していませんか? 43 油ガードを取り除いてください。 必ず30分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。 よくかき混ぜて、1,2度すすいで洗い流してください。 無洗米が でんぷん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができると、水 うまく炊けない が吸収されず、生炊きの原因になります。 無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合 は、水の量を3%程度多くしてください。 おかゆかふきこぼれ | 鍋によってふきこぼれる場合があります。 ふたをずらしたり、持ち上げたりするとふきこぼれしにくくなります。

(つづき)

さ質問 途中で誤って、 消火してしまった	もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で 再度点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合があります。 (おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら、弱火 で炊いてください。)	参照へ一: 43・44
電源が入りにくい (または入らない)	★お手入れなどで誤って触れても電源が入らないようにしています。他のスイッチより長く(0.3秒以上)押してください。	_
	ガス栓 (ねじガス栓) を閉めていると、点火できません。 全開にしてください。	45
	グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがはたらき、点火できません。 グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	21
点火しない	■ 長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に 時間がかかる場合があります。点火操作を繰り返してください。	
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	
	点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	28
	完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らないこと があります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合があります。	_
調理がうまくできない	魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。 魚の置きかたについては、本機器に付属の「グリル活用レシピ」 をご覧ください。	_
	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」は取っ てから焼いてください。	_
	グリルとびらを確実に閉めてください。閉まっていないと焼き色 が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。	_
使用中に消火する	間違ったモードで使用していませんか。 グリル焼網・グリルブレート・クッキングブレート・ココット・ココッ トダッチオーブンなどの容器に適したモードで調理してください。	49 • 50
使用中に消火する	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、 自動で火が消える場合があります。 グリル庫内が冷めるまで 5分 程度待ってから、使用してください。	21
	初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので、異常ではありません。	45
排気口やコンロ部 から煙やにおいが 出る	グリル畑やグリル焼網、グリルプレート、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、排気口以外からも煙やにおいが出る場合があります。	_
	グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないとすき間から煙やにおいが出ることがあります。	_
	調理が終了したとき、煙やにおいが多く出る場合があります。	<u> </u>

110800201933 110800201934 110800201935

10800201932

畏 烖

삞

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

よくあるご質問 (Q&A) こうしてください 参照ページ 排気口やコンロ部 グリルプレートで脂分の多い調理をする場合は、グリル焼網で調 から煙やにおいが 理する場合と比べて煙が多くなる場合があります。 魚オートメニュー、 グリル庫内が高温になっていると、魚オートメニュースイッチ、 54 • 56 グルメメニュースイッチ グルメメニュースイッチを受け付けない場合があります。 58 • 60 を受け付けない グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。 62 • 64 グリル歯内の奥で グリル庫内の後方に専用バーナー(アフターバーナー)を搭載し パーナーが燃焼した た構造です。 り、消えたりする 異常ではありません。 ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 「ポン」という音が 異常ではありません。 加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。 点火後や消火後に キシミ音がする 異常ではありません。 コンロ使用中に ガスがパーナー内部を通過する音です。 「シャー」という 異常ではありません。 音がする グリル使用中に グリル庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではあり 「ボッポッ」という ません。温まるとなくなります。 音がする | 使用中や使用後にモーター音がしますが、異常ではありません。 モーター音がする 天面表示部が高温になる前に、冷却ファンが作動し空冷します。 使用中や使用後にコンロ前面(左側)から温風が出ることがあり コンロ前面(左側) ますが、異常ではありません。 から温風が出る 天面表示部が高温になる前に、冷却ファンが作動し空冷します。 ブザーが約8秒間 ガス栓(ねじガス栓)を閉め、お買い上げの販売店、またはもよ りの東京ガスにご連絡ください。 点火すると 他のパーナーも同時にパチパチする構造です。 他のパーチーも 異常ではありません。 バチバチする 操作ボタンから 手を放しても 操作ボタンから手を放しても最長で10秒間パチパチが続きます。 異常ではありません。 バチバチしている 操作ボタンを押して から、天面液晶表示 に時間がかかる 室温が低いときに起きる現象です。 液晶の特性ですので、異常ではありません。

(つづき)

_	ご質問 ご質問	こうしてください	参照ベージ
		ごとくがホーローの場合、先端は炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。 ごとくなどは消耗部品です。 交換部品として販売しています。	_
	ごとく・ パーナーキャップ・ 排気ロカパー・ パーナーリングが	ごとく・パーナーキャップ上部がステンレスの場合、炎が当たり 黒く変色しますが、性能に問題はありません。 ▶ ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	_
	変色する	酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	65
		煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。	_
	トッププレートが熱くなる	グリルまたはオーブンからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。 グリルまたはオーブン使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	9
	トッププレート表面の 模様が薄くなったり、 消えたりする	ごとくとトッププレートが接触している場所では、トッププレート 表面の模様(ドット柄)が摩耗することがありますが、ご使用上 問題はありません。	_
2 0 10	火力が変わらない	火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見 える位置があります。 異常ではありません。	_
	部品が傷んできた	お客さまにて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	_
	コンロ・グリル下部 飾りがはずれた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。コンロ・グリル下部飾りの左右のツメの溝を操作部のピンに 片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んで取り付けてください。(コンロ下部飾り裏面のラベルをご覧ください。)	
	グリルとびら取って の両端の裏面に傷の ような跡がある	製造上、発生する模様です。メッキの傷・割れではなく、異常ではありません。	
	コンロ側の操作でレンジフードが運動	コンロの赤外線発信部やレンジフードの赤外線受信部が汚れていた り、直射日光が当たっていたりすると、連動しない場合があります。	25 • 26
	しない (赤外線反射式)	コンロの赤外線発信部がさえぎられていたり、コンロ正面から離 れて操作すると連動しない場合があります。	25 • 26
	コンロを停止しても レンジフードが停止 しない	レンジフードタイマーの作動中は停止しません。 すぐに停止させたい場合は、レンジフード側の停止用スイッチを 押してください。	26

80

2

畏 烖

삞

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201933 110800201934

10800201932



ブザーが鳴って、こんな

表示が出たら

表示(数字)は、天面表示部に表示されます。

- No.	ブザー音		部	位		内容		原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
00		左コンロ	右コンロ			麺ゆでモード、麺ゆで大モード終了		使用開始から設定した時間がたち消火しました。 (類ゆでモード、類ゆで大モードで沸とう後、 コンロタイマースイッチを押さなかった場合)	●操作ポタンを押して戻してください。●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	39 • 40
00	E-30	左コンロ	右コンロ			あぶり・高温炒めモード終了				33 • 34
02	ピー5回	左コンロ	右コンロ	後コンロ		天ぷら油過熱防止機能の作動 焦げつき消火機能の作動		調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・ 空炊きなど	●よくあるご質問(Q&A)「調理中に火力が変わったり火が 消えたりする」「鍋底がひどく集げついて火が消えた」を確 認してください。 ●大びに注意して再点火を行ってください。 ●天ぷら油通熱防止機能がはたらいて火が消えた場合(温度 センサーが高温のままの状態)は、点火しても火が消える 場合があります。冷めるのを待ってから、再点火を行って ください。	20 · 74 75
0	ピ−3回				グリル	グリル過熱防止センサーの作動 ココットダッチオーブン有無判別機能の 作動		グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・ 少ない食材など ココットダッチオープンモードでココットダッチ オープンを入れずに使用した場合	 ◆ブリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合 (温度センサーが高温のままの状態) は、点火しても火が消える場合があります。 ◆ 5 分程度グリル庫内が冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。 ◆ ココットダッチオーブンを入れて、ココットダッチオーブンモードを使用してください。 	21 · 64 78
4.4	ピー3回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	点火時に着火しなかった				
11	ピ−3回	左コンロ	右コンロ			(期理中に鍋なしを検知した場合)	炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった・	◆よくあるご質問(○○A)「点火しない」「翻理中に火力が 変わったり火が消えたりする」を確認してください。 ◆周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってく	20·74 75·78	
12	Ľ−3□	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	立消え安全装置の作動			ださい。	
14	ピー5回	左コンロ	右コンロ	後コンロ		温度センサー過熱防止機能の作動		過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しました。	● 擦作ポタンを押して戻してください。 ● 使用する場合は、冷めるのを待ってから再点火を行ってく ださい。	74・75
22	년-5回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	コンロ・グリル使用時感震停止機能の作動		機器本体が瀰磨約4以上の揺れを検知しました。	●操作ポタンを押して戻してください。 ●再使用時に、同じ現象が出る場合はガス栓(ねじガス栓) を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよ りの東京ガスにご連絡ください。	21 · 89
	00 02 11 12 14	00 \(\text{\$\text{\$\text{\$\cup\$}} \\ \text{\$\text{\$\cup\$}} \\ \text{\$\cup\$} \\ \text{\$\text{\$\cup\$}} \\ \text{\$\cup\$} \\ \text{\$\text{\$\cup\$}} \\ \text{\$\cup\$} \\ \text{\$\text{\$\cup\$}} \\ \text{\$\text{\$\cup\$}} \\ \text{\$\cup\$} \\ \text	セー3回 左コンロ 左コンロ セー5回 左コンロ セー3回 左コンロ セー5回 左コンロ	### #################################	00 ビー3回 左コンロ 右コンロ だー5回 左コンロ 右コンロ 後コンロ ピー3回 左コンロ 右コンロ 後コンロ 11 ピー3回 左コンロ 右コンロ 後コンロ 12 ピー3回 左コンロ 右コンロ 後コンロ 14 ピー5回 左コンロ 右コンロ 後コンロ	00 ピー3回 左コンロ 右コンロ タコンロ クリル 02 ピー3回 左コンロ 右コンロ 後コンロ クリル 11 ピー3回 左コンロ 右コンロ 後コンロ クリル 12 ピー3回 左コンロ 右コンロ 後コンロ クリル 14 ピー5回 左コンロ 右コンロ 後コンロ クリル	200 10	200 2-3回 2-3□	200 2-3回 2-3□	200 2-3回 200 2

81 ※火力表示ランプ、表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押してください。

82

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

烖 삞 RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W 110800201932 110800201933 110800201934 110800201935

與

2

ブザーが鳴って、こんな

表示が出たら

(つづき)

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

84

[エラー	No.	ブザー音		部	位		内 容	原 因	処置と再使用時の注意	照ページ
Ö	24	ピー1回 (約8秒)	左コンロ	右コンロ			あぶり・高温炒めスイッチの故障			
Ö	31	ピー1回 (約8秒)	左コンロ	右コンロ	後コンロ		温度センサーの故障			
***	32 33	ピー1回 (約8秒)				グリル	グリル過熱防止センサーの故障			
***	34 35	ピー1回 (約8秒)	左コンロ	右コンロ		グリル	天旬表示部 温度センサー断線エラー 温度センサー回路エラー	部品が故障しています。	●電源を切り、電源プラグを一度扱いてください。 ● 再使用時に、同じ現象が出る場合は、ガス栓(ねじガス栓) を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよ りの東京ガスにご連絡ください。	89
*	50 60 79 80 81	ビー1回 (約8秒)	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	切ो苦電磁弁の故障 冷却ファンの故障 モーター位置エラー 元電磁弁の故障 セーフティバルブの故障			
ð #	53 70 71 72	ピー1回 (約8秒)	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	電子部品の故障			

※火力表示ランプ、表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押してください。

烖 삞 ₩ RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W 110800201932 110800201933 110800201934 110800201935

2

與

停電時のご使用について

停電時バックアップ用電池ケースの使いかた

停電時に、電池ケースに単 3 形アルカリ乾電池(1.5V)6 個をセットして、ご使用いただけます。 停電時の使用以外は、必ず乾電池をはずしてください。入れたままにしておくと、放電し短期間で 使用できなくなります。(乾電池は付属されていません。)

- ◆左コンロと後コンロの使用ができます。
- ●安全装置・左コンロのあぶり・高温炒めモード・後コンロの炊飯のごはんモード・音声機能 (親切モード) は作動しますが、それ以外の機能は使えません。また、電池の消耗を抑えるため、 天面表示配、操作部のバックライトは点灯しません。

■機器が冷めていることを確認する

☑コンロ操作部の [PUSH] 付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと、コンロ操作部が出てきます。




■コンロ下部飾りの両端上側を裏から両手で手前へ引く

コンロ操作部とコンロ下部飾りが分かれます。

∞お知らせ

- ◆ コンロ下部飾りは水平位置で止まりますが、 それより下に下げ ようとすると、はずれる場合があります。
- はずれた場合は、コンロ下部飾り裏面のラベル [※下部飾りがはずれた場合] に従い、コンロ下部飾りを水平にして、2 カ所のツメを1 つずつはめれば元に戻ります。
- (強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。)



☑操作部を本体へ押し込む

電池ケースが引き出せるようになります。



回電池ケースを止まるところまでゆっくりと 引き出す

□お願い

◆電池ケースは取りはずせない構造になっていますので、無理 に引っ張ったり、上から押きえたりしないでください。 機器損傷の原因になります。



の新しい乾電池を入れる


単3形アルカリ乾電池(1.5V)6個を、右図のように⊕⊖の向きを確認して、 奥まで確実にはめ込んでください。



□電池ケースを奥までしっかり押し込み、 本体に収納する

□お願い

●電池ケースを収納するとき、指を挟み込まないように注意してください。



ジコンロ下部飾りを本体へ押し込む

コンロ操作部が、コンロ下部飾りにくっついで出てきます。



☑コンロ操作部の [PUSH] 付近を指で ゆっくり押す

コンロ操作部を本体に収納します。



停電復帰時のご使用について

使用中に停電が復帰した場合、自動で火を消します。 停電が復帰したときは、直ちに電池ケースから乾電池をはずして保管してください。 電池ケース保管中に乾電池の液漏れ・短絡を防止するためです。

□お願い

- ◆乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
- ◆ 新日・異種の乾電池は使用しないでください。 乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。
- 乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しないでください。
- ◆交換の目安は、新品のアルカリ乾電池を使用して約10時間です。それ以外のマンガン乾電池などを 使用すると、寿命が半分以下になります。使用状況により寿命は変わります。

停電時のご使用について

86

2

畏

빮

RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201932 110800201933 110800201934

10800201935

RN-BV3ER-X7WS

RE

別売品のご紹介

炊飯専用土鍋(RTR-20IGA)

●炊飯専用土鍋をお使いいただくと専用土鍋モードで上手に炊飯することができます。



クッキングブレート (RCP-74W)

◆クッキングプレートをお使いいただくとピザなどを上手に焼くことができます。



□□ットセット (RBO-C1V)

●ココットセットをお使いいただくとグリルでオーブン調理ができます。



ココットダッチオーブンセット(RBO-D1V)



長期間使用しない場合/仕様

長期間使用しない場合

- ガス栓(ねじガス栓)を必ず閉めてください。
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

住 様

		RN-BV3ER-X7DS	
S 2		RN-BV3ER-X7SS	
016 44		RN-BV3ER-G7BB	
		RN-BV3ER-X7WS	
型式の呼び		RHB71W15GV3-W	
型式名		RB71W15GV3W	
4 5		29.5kg(付属品含む)	
sa no se	高さ 2	69mm×幅 596mm×奥行 54	11mm
外形寸法		(トッププレート幅 742mm)	
ガス接続	15 A	(1 / 2B) 鋼管または金属可と	: う管
電 源		AC100V(50Hz — 60Hz 共用)	
消費電力		7W(待機時消費電力 0.7W)	
	● 天ぷら油過熱防止機能	◆ 立消え安全装置	◆コンロ消し忘れ消火機能
安全機能	●グリル消し志れ消火機能	●焦げつき消火機能	●鍋なし検知機能
2 = 50 EX	感震停止機能	●ロック機能	中火点火機能
	●グリル過熱防止センサー	● 電源オートオフ機能	高温自動温度調節機能
点 火 方 武		連続放電点火式	
付 属 品		所一覧別添)、グリル活用レシピ、 受け)[左]・[中]・[右]、グリル	

ガスグループ	個		たりのガ	ス 消 費 量量	ı
/ガラ挿り			, н д Г	全点火時	
(72.7)	左/右コンロ	後コンロ	グ リ ル 部	ア フ タ ー パーナー部	ガス消費量
酆 12 A	3.91kW	1.19kW	2.35kW		10.4kW
動 '2 ^	3.91KW	1.19KVV	1.76kW	0.59kW	10.48.00
道 13 A	4.20kW	1.27kW	2.5	2kW	11.2kW
用 13 A	4.20KW	1.27500	1.89kW	0.63kW	TT.ZKVV

別売品のご紹介/長期間使用しない場合/4

扱説明書 RN-

畏

RN-BV3ER-X7DS RHB7 RN-BV3ER-X7SS RHB7 RN-BV3ER-G7BB RHB7 RN-BV3ER-X7WS RHB7

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

88

2

アフターサービス/廃棄するときは

MEMO

アフターサービスのお申し込み

サービスを依頼されるときは

- ●まず、53~73~84 ページの「よくあるご質問 (Q&A)」「ブザーが鳴って、こんな表示が出 たらしをご確認のうえ、なお異常のあるとき はお買い上げの販売店、またはもよりの東京 ガスにご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけのときは、次 のことをお知らせください。
- (1) お名前・ご住所・電話番号・道順(付近 の目印など)
- (2) 品名(例: RN-BV3FR-X7DS 機器コード 11-080-02-01932)
- (3) 現象(点火しないなどできるだけ詳しく)

保証について

- ●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 ●必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入 をお確かめになり、保証書の内容をよくお読 みの後、大切に保管してください。
- ●無料修理期間経過後の故障修理については、 故障修理によって性能が維持できる場合、有 料で修理いたします。

定期点検のおすすめ

業務用のような使用頻度の高いお客さまは定 期的な点検をお勧めします。(有料)

補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は当製品の製造打 ち切り後5年です.

なお、補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

転居される場合

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は 部品の交換や調整が必要となりますので、転 居先のガス種を確認のうえ、転居先のガス事 業者に相談し調整したうえでご使用ください。 この場合、費用は保証期間内でも有料となり ます。また転居先で設置工事をなさる場合は 必ず専門工事店に依頼してください。

アフターサービスなどについてわからないとき

□お願い

- ◆お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガス にご連絡ください。
- サっしてご自分で修理しないでください。 事故のもとになります。

展集するときは

□お願い

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。

もし、お客さまで旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてか ら正規の処理を行ってください。

ビス きは 삞

畏

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

90


89


	RN-BV3ER-X7DS	RHB71W15GV3-W	110800201932		
 かんたんガイド	RN-BV3ER-X7SS	RHB71W15GV3-W	110800201933		04
かんにんガイト	RN-BV3ER-G7BB	RHB71W15GV3-W	110800201934		01
	RN-BV3ER-X7WS	RHB71W15GV3-W	110800201935		

2.かんたんガイド










	RN-BV3ER-X7DS	RHB71W15GV3-W	110800201932		
│ │かんたんガイド	RN-BV3ER-X7SS	RHB71W15GV3-W	110800201933		04
かんにんガイト	RN-BV3ER-G7BB	RHB71W15GV3-W	110800201934		01
	RN-BV3ER-X7WS	RHB71W15GV3-W	110800201935		

♪とっても簡単こんな便利な使いかた♪

























各機能の詳細は、取扱説明書をご覧ください。

グリル活用レシピ

RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RHB71W15GV3-W

110800201933 110800201932

2

110800201935 110800201934

 ω



RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

ル活用 $\overline{}$

グリルブレートの使いかた……… 4

魚を焼く準備………6

魚を置く位置……………7

自動で魚を焼く………………… 8 手動で魚を焼く……………12

魚を置く位置…………………14

グリルブレートで魚を焼くときのポイント …15 自動で魚を焼く………………16 タイマー設定で魚を焼く …………17

グラタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 ホイル焼き……………19 焼きいも……………………20 焼きなす……………20

とり肉のグリル………21 焼き鳥………22 焼きおにぎりセット………………23

トースト-------------------------------24

ピザ......25

トーストセット・・・・・・・・・・26

揚げもの、焼き鳥………28 焼き魚、タイマー設定………29

グリルブレートモード「タイマー設定」を使う ノンフライからあげ …………30

ノンフライとんかつ32

えびのハーブマリネ焼き………33 サテ (インドネシア風串焼き) ………34

いろいろきのこの焼きマリネ………35

焼き野菜………36

チョコとくるみのクッキー……37

ホタテ、厚あげ------38

焼きもち、焼きおにぎり…………39

3

■魚を焼く

■自動で調理する

メニューモードを使う

●グリル焼網で魚を焼く

●グリルプレートで魚を焼く

グリルプレートモードを使う

あたためモードを使う

■タイマー設定で調理する

■手動で調理する

マニュアルモードを使う

Ŵ ∇

110800201932 110800201933 110800201934

RHB71W15GV3-W

この「グリル活用レシピ」は、グリル焼網とグリルプレートを使って 調理するときのガイドブックです。

料理に合わせて、グリル焼網、グリルプレートを選んでお使いください。

グリル焼網

グリルで使える専用品

グリルプレート



角や肉など




魚・トースト・あたためなど

その他にもこんな専用品があります。

ココット

ココットダッチオーブン









角や肉など

煮もの、蒸しもの、 ケーキ・パンなど

トースト・ピザ・ クッキーなど

- ・機種によって付属されている専用品が違います。 詳しくは、機器に付属の取扱説明書にてお確かめください。
- ・ココットやココットダッチオーブンを使うときのレシピや活用方法は、「ココット使いこなしBOOK」
- クッキングプレートを使うときのレシピや活用方法は、「クッキングプレート使いこなしBOOK」 をご覧ください。

調理時間の目安は、グリルの使用時間です。 下準備などは含まれておりません。

グリルプレートの使いかた

使いかた

●グリル焼網を取りはずし、 グリルプレートを置きます。 ※グリルプレートは裏表を間違えない ようにして正しく置いてください。






グリルプレートをお使いいただくときのご注意

●続けて調理する場合は、必ずグリルプレートにたまった脂をキッチンペーパーなど でふき取ってから、調理してください。

- ●脂分が多い食材を焼く場合は、調理直後もグリルプレートから 脂が飛び散ることがあります。 グリルプレートモード「タイマー設定」を使って調理した場合は、 火を消して1分程度待ってから、食材を取り出してください。
- ●グリルプレートモード「タイマー設定」で続けて調理する場合は ・記載の設定時間より短く設定し、様子を見ながら調理してください。 ・最初の調理完了から5分以上間をあけてから、調理してください。
- ●調理後、グリルプレートを取りはずす際は、脂をふき取ってから行ってください。



4

角を焼く進備

魚をもっと食卓へ。 短時間でふっくらおいしく焼けるのは、 グリルならでは。 魚を上手に焼くコツを紹介します。



魚の下準備

- ●冷凍の魚はしっかり解凍しておきます。
- ◆冷蔵の魚は常温でしばらくおきます。
- ◆生魚は水洗いした後、水気をよくふき取っておきます。
- ●みそ漬けやかす漬けの魚は、「みそ」や「かす」をよくふき取ります。
- ●皮目に十字の切り込みを入れると、火の通りがよくなり、 皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることが できます。



ふり塩のポイント

さば、いわしなど 背の青い魚

多めに塩をふり、時間をおく

白身魚

少なめに塩をふり、時間は短め


川魚、いか、えび など

焼く直前に塩をふる

- 塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。
- 塩焼きにする場合は、魚の重量の2%程度の塩をつけます。
- ●身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。

魚の尾やひれを焦がさないようにするには

●魚の尾やひれは焦げやすいので、多めに塩をつけたり、 アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。



クリル原綱で負わる



角を置く位置


図の‱の部分に置くと、上手に焼けます。 あります。


印の部分に置くと、焼けにくい場合が

■姿焼の場合

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと、尾の焦げは少なくなります。









■切身の場合

皮側を上向きに置きます。 切身の薄い部分は、グリル焼網の外周部にくるように置くと、焦げは少なくなります。











〈細長い切身の場合〉

7

クリル境額で急を焼く。



自動で魚を焼く

魚オートメニューモードを使います。 焼き加減を選ぶことができます。

魚オートメニューモードは、予熱しないでください。



		自動調理(食オー	1 / Za - T - 1		
料理名 (1匹・1切あたりの重量)	数量	X=3− 3 -⊦	焼き加減		
まいの指悔:キ(約150a)	2匹	姿焼	標準		
あじの塩焼き(約150g)	4匹	姿焼	強め		
いわしの指摘さ(約00~)	2匹	次桩	+西・維		
いわしの塩焼き(約80g)	4匹	姿焼	標準		
ナ/ キの佐藤さ/約150~)	2匹	姿焼	標準		
さんまの塩焼き(約150g)	4匹	安况			
ナげの特牌 ± (約00~)	2切	切身	抽准		
さばの塩焼き(約80g)	4切	씨코	標準		
ナわらの拘縛さ(約00g)	2切	切身	74 th		
さわらの塩焼き(約80g)	4切	에 ^ઝ	強め		
大けの打ち(物20元)	2切	£π∉.	抽准		
さけの切身(約90g)	4切	切身	標準		
ぶりの昭り博士(約100~)	2切	⊬m ⊨.	22 th		
ぶりの照り焼き(約100g)	4切	切身	弱め		
あじのひらき(約130g)	2枚	干物	標準		
ししゃもなど(10匹で約180g)	約10匹	干物	弱め		

クリル焼縄で魚を焼く 魚オートメニューモートを使う

自動で角を焼く(つづき)

自動調理メニュー表(姿焼)

魚オートメニューモードは、予熱しないでください。

下記の表に記載されていない魚は、うまく焼けない可能性があるため、手動で調理することをおす すめします。 ※g表示は1匹あたりの重量を示しています。

焼き加減	·
弱め	【小さめの生魚】
標 準	【中程度の生魚】 あじ
強め	【大きめの生魚】 あじ いさき]3〜4匹(200g以上) たい (小) 1匹(300〜400g)
置きかた	1匹の場合 中央に 中央に 事前 2匹の場合 方 左右 均等に 切等に 切等に 切等に

POINTとお願い

- ●尾やひれは焦げやすいので、その部分だけ十分に塩をつけるか、アルミはくで包むと、きれいに焼けます。
- ●厚みのある魚(厚さ4cmを超えるもの)は火が通りにくいので、手動で様子を見ながら焼いてください。
- ●皮目に十字の切り込みを入れると、火の通りがよくなり、 皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。
- 50g以下の小さな魚や塩漬けされたさんまは、焼き加減を「弱め」に設定してください。 (「標準」・「強め」では焼き過ぎてしまう場合があります。)

8

9



グリル焼網で魚を焼く <u>魚オートメニューモートを使</u>う



グリル焼網で魚を焼く 魚オートメニューモートを使う

自動で角を焼く(つづき)

自動調理メニュー表(切身)

魚オートメニューモードは、予熱しないでください。

下記の表に記載されていない魚は、うまく焼けない可能性があるため、手動で調理することをおす

焼き加減		切	The state of the s	
弱め	【照り焼き】 ぶ り さわら	【み る さわ	を漬け】 ら	
標 準	【生魚】 生ざば が りき た けだい		負け】 ざけ ぱ	
強め	【光沢のある魚】 たちうお さわら			
置きかた		2 切の場合 中央に ▼ 季前		4切の場合 すき間を開けて 均等に

POINT & B M U

- ●身側を下向き、皮側を上向きにして置いてください。
- ●みそ漬けはみそを洗い、キッチンペーパーなどで水気を取ってから、焼いてください。
- 照り焼き、みそ漬けのものは表面が非常に焦げやすいので、焼き加減は必ず「弱め」に設定してください。 (「標準」・「強め」では表面の焦げが強くなってしまいます。)
- ●照り焼き、みそ漬けのものは漬けている時間、魚の脂ののり具合、照り焼きたれのみりんの量によって 焦げ具合が変わります。
- (参考 照り焼きたれの配合の割合(約30分漬ける)しょうゆ4:みりん3:酒1)
- ●厚みのある魚(厚さ2.5cmを超える特に骨つきのもの)は火が通りにくいので、 手動で様子を見ながら焼いてください。
- ●厚みのある魚の照り焼きやみそ漬けは、表面が早く焦げやすい割に、中身に火が通りにくく、 魚オートメニューモードではうまく焼けないので、焦げやすい皮側を下向きにして置き、 手動〈上火:強、下火:弱〉で焼いてください。

自動で角を焼く(つづき)

自動調理メニュー表(干物)

魚オートメニューモードは、予熱しないでください。

下記の表に記載されていない魚は、うまく焼けない可能性があるため、手動で調理することをおす すめします。 ※g表示は1匹あたりの重量を示しています。

焼き加減	干物
弱め	【小さな半生の干物】 さんまのひらき 1〜2枚(110g以下) ししゃも 4〜10匹(25g以下)
標準	【一夜干しのひらき】
強め	【大きなひらき】 ほっけのひらき 1~2枚
置きかた	ししゃもなどは しっぽを手前に 手前

POINTとお願い

- ●ししゃも、さんまのひらきは無げやすいので、焼き加減は必ず「標準」が「弱め」に設定してください。 (「強め」では焦げが強くなってしまいます。)
- ●身側を上向き、皮側を下向きにして置くと、魚が反らずにきれいに焼けます。
- 乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。 (乾燥しているものほど焼けやすくなります。)

10


クリル無視で無効係く



夕明八联稿で幕だ様く

手動で角を焼く


「火力」と「時間」を設定して焼きます。 設定時間になるとお知らせし、 自動で火を消します。




火加減のポイント

●同じ材料でも大きさや脂の量によって、表と裏の焼き色が多少異なる場合があります。 焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。

塩焼き、干物、素焼きなどの場合










下火 弱 666



上火 弱 666



途中で火力を替える 上火强 666 E火强 666 下火强 666 下火强 686



手動で角を焼く(つづき)

手動調理メニュー表

表の時間は予熱なしの時間です。予熱する場合は、1~2分程度短くしてください。 続けて調理する場合は

- 下記の時間より短く設定し、様子を見ながら調理してください。
- ●最初の調理完了から5分以上間をあけてから、調理してください。

料理名 (1匹・1切あたりの重量)	数量	手動調理 (マニュ 調理時間の目安	7)(在一片) 火力
あじの塩焼き(約150g)	2匹	9 ~ 10分	
めしの塩焼さ(利1508)	4匹	11 ~ 12分	1
いわしの拘悴主/約90~)	2厘	7~ 8分	1
いわしの塩焼き(約80g)	4匹	11~12分]
ナ/ キの指悔キ(約150g)	2匹	8 ~ 9分	1
さんまの塩焼き(約150g)	4匹	10~11分	1
ナげの指悔さん約20~	2切	6 ~ 7分	5573 4.4.4
さばの塩焼き(約80g)	4切	7~ 8分	上火鼬
	2切	7 ~ 8分	下火 随 866
こわらの温焼さ(約808)	4切	8 ~ 9分	1
ナはの切り(%500-)	2切	7 ~ 8分	1
さけの切身(約90g)	4切	8 ~ 9分	1
7"h	2切	5 ~ 6分	1
ぶりの照り焼き(約100g)	4切	6 ~ 7分	1
あじのひらき(約130g)	2枚	9分	1
ししゃもなど(10匹で約180g)	約10匹	6分	1
赤魚のかす漬け(約180g)	2切	11分	上火 國 866 下火 國 866
みりん干し (かわはぎなど)		6分	上火 強 888
みりん干し(いわしなど)※1		予熱3分・焼き1分	下火 强 666
さばのみりん漬け※2		5分	上火強 888
さばのみそ漬け※2		8分	下火 园 666

POINT & W MUS

- ※1 小さいみりん干しは、予熱してから短時間で焼くと、焦げにくくなります。
- ※2 身側を上向き、皮側を下向きにして置いてください。

12

クリルブレートで角を焼く



グリルプレートで魚を焼く

グリルプレート

魚を置く位置



Miller (t)

拼音













〈4切の場合〉 脂だまりよりも内側に置く





魚によっては、アルミはくを敷かない場合があります。12016、17ページ

〈1枚の場合〉 中央に



(2枚の場合) 左右均等に



魚を置く位置(つづき)

魚を置くときのご注意

魚は必ずグリルプレート左右の脂だまりよりも、内側に置いて ください。脂だまりに置くと、調理中にたまった脂があふれ出 る場合があります。






【正しい置きかた】



【誤った置きかた】

グリルプレートで魚を焼くときのポイント

- ●調理前にサラダ油を塗ってください。 ひと手間かけることで、食材がグリルプレートに くっつきにくくなります。
- ●切身は裏の焼き色が濃くなることがありますので、 魚によってはアルミはくを敷いてください。 (アルミはくが必要な魚については、16、17ページを参照してください。)
- ●アルミはくは魚とくっつきやすいので、シリコン樹脂加工されたものを



おすすめします。

 $\overline{}$ ŵ \Box

RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-G7BB RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201932 110800201933 110800201934

17

グリルブレートで魚を焼く グリルフレートモード 「焼き魚」を使う

グリルプレートモード「焼き魚」を選ぶだけで、あとは自動で焼きあげます。

自動調理メニュー表

自動で魚を焼く

グリルプレートモード「焼き魚」は、予熱しないでください。 下記の表に記載されていない魚はうまく焼けない可能性があるため

		数 量	
姿 焼	で焼いてください。	込みを入れると、火の通りが良くな	【塩漬けの魚】 塩さんま 1〜4匹 (200g以下) 以下) 通りにくいのでグリル焼網で手動 なり、皮が破れることによる脂の
切身	【塩漬け】 甘塩ざけ 塩さば ―	aは、魚の下にアルミはくを敷いて。 くは、シリコン樹脂加工された をおすすめします。	
w) 3	●厚みのある魚(厚さ 焼網で手動で焼いて ●調味料に漬けられた ではうまく焼けません 設定」で様子を見な	ください。 魚(照り焼き、みそ漬けのもの) ぃ。食材の下にアルミはくを敷いて がら焼いてください。 目に十字の切り込みを入れてから、	らの)は、火が通りにくいのでグリル はグリルブレートモード「焼き魚」 て、グリルプレートモード「タイマー 焼いてください。
干物	●身側を上向き、皮側 ●乾燥状態によっても	【大きなひらき】	

タイマー設定で角を焼く

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。

タイマー設定メニュー表

「時間」を設定して焼きます。

下記表の時間は予熱なしの時間です。

続けて調理する場合は

- 下記の時間より短く設定し、様子を見ながら調理してください。
- 最初の調理完了から5分以上間をあけてから、調理してください。

料理名 (1匹・1切あたり		数量	調理時間の 目安
まいの拘縛ま(約150g)	2匹	11 ~ 12分	
あじの塩焼き(約150g)	3匹	14 ~ 15分	
いわしの塩焼き(約80g)	2匹	10~11分	
(14)(10)は一人は、(14)(10)		4匹	14 ~ 15分
さんまの塩焼き(約150g)		2匹	10~11分
で10年の元本(*)100g)		3匹	12 ~ 13分
さばの塩焼き(約80g)		2切	8 ~ 9分
こでの声がら(10008)		4切	10~11分
さわらの塩焼き(約80g)	2切	8 ~ 9分	
とわりの塩焼ではのの		4切	12 ~ 13分
さけの切身(約90g)		2切	8 ~ 9分
C[7079]3] (#9008)		4切	11 ~ 12分
ぶりの照り焼き(約100g)	左記の魚は、魚の	2切	7~ 8分
MINO ON HIND CORP.	下にアルミはくを敷 」 いてください、アル	4切	8~ 9分
赤魚のかす漬け(約180g)	→ ミはくは、シリコン	2切	10~11分
さばのみりん漬け※	樹脂加工されたも のを使うことをお	2切	6 ~ 7分
さばのみそ漬け※ ―	すすめします。	2切	7~ 8分
あじのひらき(約130g)		2枚	10~11分
さんまのひらき(約110g)		2枚	9~10分
ししゃも(10匹で約180g)		約10匹	7~ 8分
みりん干し(かわはぎなど)			5 ~ 6分
みりん干し(いわしなど)			4 ~ 5分

クリルブレートで魚を焼く グリルブレートモート「タイマー設定」を使う グリルフレート

POINTERBU

- ●厚みのある魚(姿焼:4cm.切身2.5cmを超える)は火が通りにくいので、グリル焼網で手動で焼いてください。
- ●みそ漬けやかす漬けは、「みそ」や「かす」を洗い、キッチンペーパーなどで水気を取ってから焼いてください。
- 赤魚のかす漬けは、皮目に十字の切り込みを入れてから、焼いてください。魚が縮んで反り上がるのを防ぎます。
- ※身側を上向き、皮側を下向きにして置いてください。

16

57

ホイル焼き


● MERSHORF: 11~169

生鮭 ----- 2切(1切約100g)

洒、塩・・・・・・・・・適量

たまねぎ ······ 1/4個(50g) パプリカ·······1/4個(40g) UØD-----40g ししとう......4本

用策するもの アルミはく (6人名) 科 財



しめじは石づきを取って、小房に分けておきます。それぞれの材料を2等分します。

- 総 纂 い 包んだアルミはくの高さは、5cm以下にしてください。
 - 包みかたのイラストを参照してください。
 - ●アルミはくが熱くなっていますので、取り出すときは注意してください。

- ●アルミはくの包みかたによっては、ふくらんでグリル庫内につく場合があります。

アルミはくの上に材料を並 べ、アルミはくの左右を材 料に軽くかぶるように折り、 前後をくるくると3回ほど巻 き込むように包みます。

「ホイル焼き」を選び、点火します。

*生鮭は酒、塩をふり、下味をつけます。

② たまねぎは薄切りにし、パブリカは細切りにします。

3 アルミはくの中央に薄切りにしたたまねぎを広げ、

その上に主と残りの材料を並べて、イラストのように包みます。

≰ グリル焼網に3をのせ、グルメメニュースイッチ(す)を押して、

メニューモードを選び、グリルセットスイッチ ▲ ▼で

置きかた



グラタン

5.5. diet / con mon 4 5.5.

有在作り(左Ⅲ)が	
たまねぎ	1/4個
むきえび	50g
とりむね肉	40g
マッシュルーム(スライス) …	25g
バター	大さじ1
マカロニーーーーー	40g
ホワイトソース(缶詰)	150g
牛乳	50ml
ビザ用チーズ	···40g
塩、こしょう	…適量

作りかた

- たまねぎは薄切りにし、むきえびは背わたを取り、とり肉は一口大に切ります。
- 2 1 とマッシュルームをバターで炒め、塩、こしょうをふります。
- 3 マカロニをゆでます。
- ▲ ホワイトソースと牛乳を鍋に入れ、程よいとろみになるまで煮ます。
- 5 4のホワイトソースの2/3量と、炒めた材料、マカロニを混ぜます。
- グラタン皿にバター(分量外)を塗り、5をお皿に盛ります。
- 🍞 残りのホワイトソースを6の上にのせ、チーズをのせます。
- ❸ グリル焼網にフをのせ、グルメメニュースイッチ[¶]を押して、 メニューモードを選び、グリルセットスイッチ ▲ ▼で 「グラタン」を選び、点火します。
- ▶○!ヽ! 1 皿の場合、2 皿よりも強く焼けますので、焼き加減は「弱め」に設定してください。
 - ●チーズののせすぎや種類によっては焦げやすくなります。
 - 容器に具材を入れすぎると表面が焦げやすく、あたたまりにくくなります。 容器の大きさに合わせて分量を調節してください。
- 総 纂 い グラタン皿は直火使用可のものをお使いください。 直火不可のものはお皿が割れることがありますので、ご使用にならないでください。
 - グラタン皿の高さは、4cm以下のものをお使いください。

18

2

自動で調理する メニューモートを使う





作りかた

 $\overline{}$ ŵ ∇



焼きいも

● 開発時間の目安: 30~45分

理療するもの アルミはく

林 魁

さつまいも 直径4~5cm (1本約200g) ····· 1~4本

調きかた

グリル焼網の端に置くと火通りが悪い場合があり

fe b b to

- 1 さつまいもを1本ずつアルミはくで包みます。
- ② グリル焼網に手をのせ、グルメメニュースイッチ 〒 を押して、 メニューモードを選び、グリルセットスイッチ ▲ ▼で 「焼きいも」を選び、点火します。
- POINT さつまいもの直径が5cmを超えるものは、4cm程度の輪切りにします。 イラストのように切面が上下になるようにまとめてアルミはくで包みます。 グリル焼網の中央に置き、焼き加減は「標準」に設定してください。 この場合、1回に包む量は最大6個にします。





OBTHMOSE:


長なす 直径4~5cm(1本約130g) -----1~3本

置きかた


2本以上焼くときは、上下を互い違いにして中央に 寄せて並べます。グリル焼網の端に置くと火通りが 悪い場合があります。

作りかた

- 1 なすのがくを取り、たてに4本程度切れ目を入れます。
- ② グリル焼網に3をのせ、グルメメニュースイッチ(育)を押して、 メニューモードを選び、グリルセットスイッチ 🗖 🔻 で 「焼きなす」を選び、点火します。
- 診 鯔 い なすの直径は5cm以下にしてください。







とり肉のグリル

●別理時間の目录:13~15分

** **

とりもも肉……1~2枚(1枚 約250g)

●照り焼き(たれ):

塩、こしょう 一しょうゆ 一大さじ4

W # htt

左右に広げすぎず

中央につめて置い

てください。

作りかた

- **とり肉は切り込みを入れて、厚さを均一にし、 皮にはフォークで穴をあけます。
- ② 塩焼きの場合は塩、こしょうをふります。 照り焼きの場合は、1時間程度だれに漬けておきます。
- 3 グリル焼網に2を皮が下になるようにのせ、 グルメメニュースイッチを押して、メニューモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で「とり肉のグリル」を選び、 点火します。

- ※ ※ い 続けて調理する場合は、一度グリル皿にたまった脂を取り除いてから行ってください。 脂を取り除くときは、やけどに注意してください。
 - ●冷凍のとりもも肉は、解凍してから焼いてください。

21

グリル活用 $\overline{}$ ŵ

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

置きかた

23

●調理時間の目安:7~14分

塩鮮………1切(約90g)

もやし.....50g

ピーマン-----1/2個

U&U-----20g

Zはλ,..... 160g 产しょうゆ………… 小さじ2

用策するもの

材料(1人分)

【ホイル焼き】

【焼きおにぎり(2個分)】

アルミはく

焼き鳥

(N型型器間の目ಳ:7~14分

材料 (6本分)

とりもも肉…… 約250g

塩……滴量

●たれ焼き

砂糖……大さじ3 酒……大さじ1

しみりん…… 大さじ1

作りかた

- * とり肉を一口大の大きさ(1切6~10g)に切り、 金串に5個ずつ刺します。
- 2 塩焼きの場合は、塩をふります。 たれ焼きの場合は、1時間程度だれに漬けておきます。
- ③ グリル焼網に②をイラストのように八の字にのせ、 グルメメニュースイッチ「酢を押して、メニューモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で「焼き鳥」を選び、 点火します。



グリル焼網の上に、 串1本分程度の 間隔をあけて、八の 字に並べて置いて ください。

- POINT ネギマなど野菜を一緒に焼く場合は、野菜が焦げやすいため、とり肉は小さめ (1切6~8g) に切り、焼き加減は「弱め」に設定してください。
- ※ ※ い 金串が熟くなっていますので、取り出すときは注意してください。
 - 竹串を使用すると、焦げてもろくなり折れやすいため、調理前に持ち手部分をアルミはくで 覆い、必ずイラストのように持ち手部分が端になるように置いてください。
 - ●冷凍の焼き鳥は、解凍してから焼いてください。

②②③②② ●塩鮭の代わりに生さば、しめじの代わりにえのきなどにしてもおいしくいただけます。

診 纂 い ● 包んだアルミはくの高さは、5cm以下にしてください。

③ 塩鮭、ホイル焼き、おにぎりをイラストのようにグリル焼網にのせ、

グルメメニュースイッチ[輸]を押して、メニューモードを選び、

グリルセットスイッチ ▲ ▼で「焼きおにぎりセット」を選び、

- アルミはくの包みかたによっては、ふくらんでグリル庫内につく場合があります。 包みかたのイラスト(19ページ)を参照してください。
- アルミはくが熱くなっていますので、取り出すときは注意してください。
- ●冷凍のおにぎりは調理できません。

『ピーマンは種とヘタを取り、縦半分に切ります。

アルミはくの中央にホイル焼きの食材を並べ、

2 ごはんにたれを混ぜ、2等分してかためににぎり、

厚さ3cm程度の三角おにぎりを作ります。

しめじは石づきを取ります。

幅7cm程度に細長く包みます。

作りかた

点火します。

自動で調理する メニューモートを使う

焼きおにぎりセット

●冷凍の切身は解凍してから焼いてください。

22

グリル活用 $\overline{}$ ŵ ∇

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W

110800201932 110800201933 110800201934

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

❷ピザのカット部分を合わせる

カット部分からのチーズを溶け 落ちにくくします。

●アルミはくをグリルプレートに敷く

アルミはくは、カット部分から溶

け落ちたチーズがグリルプレー

トに焦げつくことを防止します。

お願い ● 市販の冷蔵ピザは、必ず2等分にカットしてから焼いてください。 ピザの種類によっては、生地がふくらみやすいものがあります。

ピザ

用意するもの

(直径20~24cm

置きかた

アルミはく

材料 市販の冷蔵ピザ

● 調理時間の日安:4~7分

ふくらんだ場合、ピザのチーズが上火バーナーにくっつき焦げついて、機器損傷の原因に なります。 焼く前に2等分にカットすることで生地の中の空気が抜け、ふくらみを防止できます。


●ピザはカットしてから、グリルプレートにのせてください。 グリルプレートにピザをのせてカットすると、傷つきの原因になります。

●冷凍ピザは、解凍してから焼いてください。

自動で調理する クリルプレートモード 「ビザ」を使う

● 直径20cm未満の小さいピザは焦げやすくなります。手動〈上火:弱、下火:強〉で様子を 見ながら焼いてください。







トースト

● 調理時間の日安:3~6分

材料 (1人分)

食パン(4、5、6、8枚切)

作りかた

点火します。

1 市販のピザは、2等分にカットします。

ピザをのせ、グリルに取り付けます。

グリルプレートモードを選び、

2 グリルプレートにアルミはくを敷いてから、

3 グルメメニュースイッチ(で)を2回押して、

グリルセットスイッチ ▲ ▼で「ピザ」を選び、





တ

- 1 グリルにグリルプレートを取り付け、 食パンをのせます。
- 2 グルメメニュースイッチ(作)を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で[トースト]を選び、 点火します。





グリルプレートの 手前と奥の部分に は置かないように してください。焼 き色が付きにくい 場合があります。

- POINT ●食パンの厚さが3cmを超えると焦げやすくなり、2cm未満では焼き色が付きにくくなります。
 - ●焼き色を設定できます。取扱説明書をご覧のうえ、調理してください。
- お願い ●調理終了後は、グリルプレートの上にのせたままにしないでください。 余熱で裏面の無げが強くなります。
 - ●冷凍した食パンは焼けにくいため、焼き加減は「強め」に設定してください。 また、4枚切のような分厚い冷凍食パンや、変形したり霜がついている冷凍食パンは、 室温で30分程度、解凍してから焼いてください。

 \Box

27

自動で調理する グリルブレートモード 「トーストセット」 を使う

トーストセット

●調理時間の目安:3~6分



材料

食パン(4、5、6、8枚切)1枚 お好みの食材(3種類程度) ウインナー(切り込み入り)2本 チキンナゲット 2個 ベーコン(ハーフサイズ) ------1枚 プチトマト(へたを取る) ……… 2個 ししとう ------ 2本 エリンギ (10g 程度にさく) ----- 2切 しめじ(小房に分ける).....20g

作りかた

- 1 グリルにグリルプレートを取り付け、奥側に食パン、 中央から手前にお好みの食材を3種類程度のせます。
- 2 グルメメニュースイッチ(育)2回を押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で 「トーストセット」を選び、点火します。

置きかた

カップ調理(8号アルミケース1個分) 一 コーン(粒状・缶詰) ······ 適量(30g)

- バタ------ 商量

・ ツナ(缶詰)・・・・・・適量(20g) 「マヨネーズ・・・・・適量

- N J A A - - - - - - - - - - 2個

一油(カップに薄くのばす) …… 適量



火の通りにくい 食材は、中央に 置くと焼けやす くなります。

- POINT 食パンの厚さが3cmを超えると焦げやすくなり、2cm未満では焼き色が付きにくくなります。
 - ●うずらの卵をカップ調理する場合、カップの底に油を敷くと、卵が付きにくくなります。
 - ウインナーは火の通りを良くするため、切り込みを入れてください。
- お願い ●調理終了後は、グリルプレートの上にのせたままにしないでください。 余熱で裏面の無げが強くなります。
 - ●冷凍した食パンは焼けにくいため、焼き加減は「強め」に設定してください。 また、4枚切のような分厚い冷凍食パンや、変形したり霜がついている冷凍食パンは、
 - 室温で30分程度、解凍してから焼いてください。

RHB71W15GV3-W

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

自動で調理する あたためモートを使う



焼き魚 ●グリル焼網を使用してください。

重さ 70g

タイマー設定

●高温であたためるため、食品の表面が焦げる場合があります。

大きめの料理は半分に切ると、あたたまりやすくなります。

あたため完了後は、早めに取り出してください。

特に表面に凸部があるものや衣が厚い場合は、焦げやすくなります。 ●種類や大きさの異なる料理の同時あたためには使用しないでください。

● グリルプレートを使用する場合は、余熱で焦げつくことがあります。

アルミはくは、シリコン樹脂加工されたものをおすすめします。 ●加熱を追加する場合は、手動で様子を見ながら行ってください。

をあたためる場合は「タイマー設定」をお使いください。

続けて使用する場合は、設定時間を1分程度短くしてください。

●天ぷら(かき揚げやえびなど)は焦げやすいため、あたためモードには適しません。

●冷蔵庫に入っていた冷たい料理や大きめの料理などは、あたたまりにくい場合があります。

● グリルプレート側の焦げが気になる場合は、アルミはくを敷くと焦げが軽減されます。

あたためる料理の大きさ・形・量・置き方によってでき上がり具合が異なります。

さけ切身(1切)

揚げもの、焼き鳥、焼き魚を自動でうまくあたためられない場合やその他の食品

あたためる食品に合わせて、グリルプレートまたはグリル焼縄をお使いください。

焼き加減:標準

ぶり照り焼き(1切)

焼き加減:弱め

重さ 80g













あじ姿焼き(1匹)

焼き加減:強め

重さ 150g

POINT





グリルで冷めた料理をあたためることができます。



コロッケ(4個)

焼き加減:標準 厚さ 2cm 重さ 80g×4個



からあげ(6個)

焼き加減:弱め 厚さ 3cm 重さ 30g×6個 ※皮の部分を下か、 外側に向けて置 いてください。



とんかつ(1枚) あじのフライ(2枚)

焼き加減:弱め 厚さ 2cm 重さ 90g×2枚



焼き加減:強め

厚さ 2cm 重さ 180g

ဥ္သ





園焼き鳥 ●グリルフレートを使用してください。

とりもも串(6本)

焼き加減:強め 重さ 40g×6本

焼き加減:標準 重さ 30g×6本 焼き加減:弱め

重さ 20g×6本





28

29

 \Box

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201932 110800201933 110800201934

31

置きかた

ノンフライからあげ 対料

●調理時間の目安:9~11分

とりもも肉 1 | しょうゆ・・・・・・・大さじ1と1/2 | 酒・・・・・・・・・ 大さじ1/2 | おろししょうが・・・・・ 小さじ1/2 しおろしにんにく…… 小さじ1/2 B[片栗粉·······················大さじ2 薄力粉·············大さじ2



タイマー設定で調理する クリルブレートモート 「タイマー設定」 を使う グリルブレート

作りかた

- 1 とり肉は1切れ30gに切ります。(合計で8~10個)
- 2 Aに1時間程度漬けておきます。
- 3 2 はザルなどで汁気をきり、®をまぶします。
- 4 グリルプレートに3のとり肉の皮を上にして並べます。
- 5 グルメメニュースイッチ|育を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で「タイマー設定」を選び、 タイマーを9~11分に設定し、点火します。

市販の粉を使用する場合

●調理時間の目安:9~11分

材料

とりもも肉------1枚 からあげ粉(電子レンジ用)…… 適量

2 グリルプレートに1のとり肉の皮を上にして 並べます。

1 とり肉は1切れ30gに切ります。

(合計で8~10個) からあげ粉をまぶします。

- 3 グルメメニュースイッチ 1 を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ▲ ▼で「タイマー設定」を選び、 タイマーを9~11分に設定し、点火します。
- POINT 市販の電子レンジ用からあげ粉を利用するとお手軽にできます。 ただし、電子レンジ用以外のからあげ粉を使用すると上手くできません。

作りかた

お願し ●調理後、グリルプレートを取りはずす際は、油をふき取ってから行ってください。

2



タイマー設定で調理する
クリルブレートモート「タイマー設定」を使う グリルブレート



ノンフライとんかつ



●調理時間の目安:9~10分

豚口一	ス肉…		2枚(1枚 1	00g)
塩、こ	しょう				少々
薄力粉	*				適量
<u> </u>		34.00			/2個
パン粉	(乾燥)			20~	-30g
サラダ	油				· 滴量

炒めたパン粉



作りかた


- 1 フライバンでパン粉を炒めます。 ところどころ白いところが残る程度まで炒めます。(写真参照)
- 2 豚肉をしっかり筋切りし、包丁の背で軽く両面をたたきます。 筋切りがあまいと反り返り、焦げる可能性があります。
- 3 豚肉に塩、こしょうをし、薄力粉、溶き卵、 1のパン粉の順で衣をつけます。
- 43の両面にオイルスプレーでサラダ油をまんべんなくかけます。 または3よりやや大きめのトレーにサラダ油大さじ2を入れ、 両面にまんべんなくつけます。
- 5 グリルプレートに4を並べます。
- 6 グルメメニュースイッチ(育)を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 ·グリルセットスイッチ ▲ ▼で「タイマー設定」を選び、 タイマーを9~10分に設定し、点火します。





タイマー設定で調理する グリルブレートモート「タイマー設定」を使う グリルブレート

えびのハーブマリネ焼き



● 調理時間の目安:5分

**	えび(プ	シックタ	イガー)		
			ع	3尾(16	Og)
X	「オリー	ブオイル		… 大さ	U2
May.	レモン	}		大さじ	1/2
	▲ にんに	$\leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) \right) \right)}{1} \right) \right) \right) \right)} \right) \right) \right) \right) \right)} \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) $		1/2	かけ
1	塩			小さじ	1/2
	Lミック	スハーフ	(乾燥)	,,,,,,,,,,	適量
	レモン…	*******		お	好み

置きかた

作りかた

- 1 にんにくはみじん切りにします。
- 2 えびは殻に切れ目を入れて背ワタを取り、 〇に1時間程度漬けておきます。
- 3 グリルプレートに2を並べます。
- 4 グルメメニュースイッチ

 「耐を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ 🖎 🗹 で「タイマー設定」を選び、 タイマーを5分に設定し、点火します。
- 5 焼きあがったら、お好みでレモンを絞っていただきます。

「終 鯔 し」 ● 調理後、グリルプレートを取りはずす際は、油をふき取ってから行ってください。

タイマー設定で調理する グリルブレートモート「タイマー設定」を使う グリルブレート

● 調理時間の目安:7分

生しいたけ …… 2個 しめじ……………… 1/4パック Tリンギ-----1本

eオリーブオイル・・・・・・ 大きじ1 酢……… 小さじ2 ▲ しょうゆ………… 小さじ1 塩、こしょう……………適量 しパセリ(みじん切り)......適量

置きかた

材料

タイマー設定で調理する クリルプレートモート「タイマー設定」を使う グリルプレート

サテ(インドネシア風串焼き)



● 調理時間の目安:9分

(@##A)

	3.3 3.4 C~\.	<u> </u>
	とりもも肉	1枚半
	Γ カレールウ…	30g
	☆ 水	50g
	おろしにんに	
		が 小さじ1/2
	_F ピーナッツバ:	
	B	
9%	- L1 - F5 M	+ +1 * 1

作りかた

- 1 カレールウは溶けやすいように刻んでおきます。
- 2 耐熱容器に@を入れて、電子レンジで加熱します。 (600ワットで40~50秒程度) 取り出してカレールウが溶けるまでよく混ぜ、冷ましておきます。
- 3 とり肉は皮を取り除き、一口大(6~8g)に切ります。
- 4 2が冷めたら、®を加えてよく混ぜます。 3を加えてよく揉み込み、20分程度おきます。
- 5 4を竹串に5切ずつ刺します。
- 6 グリルプレートに5を並べます。
- 7 グルメメニュースイッチ(育)を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で「タイマー設定」を選び、 タイマーを9分に設定し、点火します。



置きかた

きのご類は石づきを取り、しいたけは半分に切り、 しめじ、えのきは小房に分け、エリンギは適当な大きさに 手でさいておきます。

2 Aをよく混ぜ合わせます。

作りかた

- 3 グリルプレートに1のきのご類を並べます。
- 4 グルメメニュースイッチ 前を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ▲ ▼で「タイマー設定」を選び、 タイマーを7分に設定し、点火します。

いろいろきのこの焼きマリネ

5 熱いうちに2に漬け込み、20分程度おきます。

タイマー設定で調理する グリルブレートモート「タイマー設定」を使う グリルブレート





タイマー設定で調理する グリルブレートモート「タイマー設定」を使う グリルブレート



焼き野菜

(集) 国際時間の日本:10分

材料

さつまいも(厚さ1cmの輪切り) じゃがいも(厚さ1cmの輪切り) れんこん(厚さ1cmの輪切り) かぼちゃ(厚さ1.5cmに切る) グリーンアスパラガス(半分の長さに切る) ししょう パプリカ (1/8等分に切る) 生しいたけ エリンギ(縦半分に切る) ズッキーニ(厚さ1cmの輪切り) オクラ(お好みで縦半分に切る)




- 上記の中からお好きな食材をグリルブレートに並べます。
- 2 グルメメニュースイッチ(育)を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ ▲ ▼で「タイマー設定」を選び、 タイマーを10分に設定し、点火します。
- 3 お好みのソースや塩、オリーブオイルなどをつけていただきます。





チョコとくるみのクッキー



● 割理時間の目安:6分

用意するもの

アルミはく

材料約30個分(2回分)

(.20 1 1 1.30 M sendon 2 / sun ferred 5.30	<i>*</i>
薄力粉	100g
無塩バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50g
砂糖	··50g
<u> Бр</u>	1/2個
チョコレート(板チョコ)	··50g
くるみ	20g
パニラエッセンス	…少々

作りかた

- 別別と無塩バターは室温にもどし、薄力粉はふるっておきます。
- 2 チョコレートとくるみは粗く刻んでおきます。
- 3 泡立て器で無塩バターをクリーム状に練り、 砂糖を2~3回に分けて加え、白っぽくなるまでよく混ぜます。
- 4 3に卵を溶きほぐして入れ、バニラエッセンスを加えて さらによく混ぜます。ふるった薄力粉を加え、 ゴムベラでさっくりと混ぜ、2を入れて軽く混ぜ合わせます。 ラップに包んで冷蔵庫で30分以上導かせます。
- 5 4 の生地を適当な大きさに分け、 厚さが1cm程度になるようにします。
- 6 グリルプレートにアルミはくを敷き、5を並べます。
- 7 グルメメニュースイッチ 1を2回押して、 グリルプレートモードを選び、 グリルセットスイッチ 🕒 🗹 で「タイマー設定」を選び、 タイマーを6分に設定し、点火します。





手前のほうには 並べないようにし てください。焼け ない場合があり ます。

36

置きかた

1 グリル焼網におにぎりをのせ、〈上火:強、下火:弱〉で5分焼き

② 一度消火し、表にたれをつけて裏返し、裏にもたれをつけて、

焼きもち

もち……4個(1個 約50g)

手動で調理する マニュアルモートを使う

ホタテ

O REMBOSK: ホタテ(殻付き)......4個

8~10分 味付け2分

上火弱 600 上火弱 600 下火强 600 下火强 600

作りかた

1 下処理をしたホタテを用意します。

しょうゆ………適量

バター……適量

2 グリル焼網に】をのせ、(上火:弱、下火:強)で8~10分焼きます。

◎ 一度消火し、バターとしょうゆを加えて、さらに 〈上火:弱、下火:強〉で2分焼きます。

診 ▒ い ● ホタテの産地や季節などにより大きさが異なるため、 様子を見ながら調理時間を調節してください。



厚あげ


厚あげ…2枚(1枚 約140g) ● 開理時間の目录:7分 上火 強 666

下火 弱 888

#E b b to

1 厚あげは油抜きをし、半分に切ります。

2 グリル焼網に1をのせ、〈上火:強、下火:弱〉で7分焼きます。



窓 綴い ●焦げやすいので、油抜きしてから焼いてください。

38

39

2

置きかた

作りかた

:

プリル焼網にもちをのせ、〈上火:弱、下火:弱〉で4分焼きます。

② 一度 消火し、裏返してさらに ⟨上火:弱: 下火:弱>で2分焼きます。

診 龖 い ● もちともちは約2cm間をあけてください。


●切れ目の入ったもちなどはふくらみやすいため、様子を 見ながら調理時間や位置を調節してください。

② 医胆囊周の音楽:

上火强 **666** 上火强 **686** 下火圆 686

@ 原理時間の日安:

4%



上火 弱 000 上火 弱 000 下火 弱 000 下火 弱 000

悪返し2分

焼きおにぎり

おにぎり…4個(1個 約100g) - 素焼き 5分 たれ 3分

□しょうゆ···········大さじ1 □みりん·········小さじ1/2

作りかた


さらに(下火:強、下火:弱)で3分焼きます。

使いこ なしブ

4

RN-BV3ER-X7DS RN-BV3ER-X7SS RN-BV3ER-G7BB RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201932 110800201933



もくじ

安全上のご注意(必ずお守りください)	3
クッキングプレートの使いかた	4
h-zh	6
ピザ	7
トマトとなすのグリルピザ	8
フルーツのグリルピザ	9
ピザトースト	10
きのこのパン粉焼き	11
プチスイートポテト	12
チョコとくるみのクッキー	13







調理時間の目安は、グリルの 使用時間です。 下準備などは含まれておりません。

1	۲				7	ζ	I	٠		t	2	1)	•	ŀ	٠			١	٠	۱	٠	•		٠		٠	٠	•			ŀ	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	•	i	1	4	1	
đ	5	,	t	-	1	ċ		y	Ó	(ŧ	ş	5	t	ť	1	E	į	0	D	ı	Ż	Z	ķ	Ħ	ż)	É	6)	•	•	٠	٠		٠	٠	٠	•	•	•	1	Į	0	į

※一部の機種のみ対応しています。 詳しくは、取扱説明書の「メニューモード」「あたためモード」 をご覧ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)





■グリルを続けて使用する場合は、そのつどグリル皿や クッキングプレートにたまった脂などは取り除く。また、

使用後も必ずお手入れをする

グリル皿やクッキングプレート にたまった脂が過熱されて発火 し、グリル排気口より炎が出る ことがあります。グリル皿には 何も入れないでください。







■クッキングプレートの上で、 魚焼きや油もの調理をしない 脂がたまり、発火する原因に

なります。



■クッキングプレートを取り出すときは、付属のプレート ハンドル以外は使用しない

使用中、使用直後は高温になっていますので、やけどをする 原因になります。必ず付属のプレートハンドルを使って取り 出してください。



■調理時は焼き過ぎない

火災の原因になります。



■クッキングプレートをコンロ上で使用しない

変形・変色・機器故障の原因になります。 グリル専用ですので、コンロでは使用しないでください。



■熱い状態で水をかけない

変形・変色の原因になります。

お願い


- ●調理時間は形·量·大きさ·初期温度·室温などによって多少異なります。記載の調理時間は目安です。
- ●グリル庫内が熱い場合は冷ましてからご使用いただくか、記載時間より1分程度短く設定してください。
- ●クッキングプレートを連続して使用する場合は、5分程度間をあけてください。
- 調理完了する前に過熱防止装置がはたらいて、自動消火することがあります。
- ●クッキングプレートが熱い状態で調理すると、焼き色が濃く付く場合があります。

2

クッキングプレートの使いかた

1 クッキングプレートの「てまえ」と 刻印されている方を手前にして、 後部をグリル皿受けの後部フレー ムに当てて、中央に取り付けます。

2クッキングプレートのツメが、グ リル焼網の棒の間にはまるように 取り付けます。



1 プレートハンドルのツメをクッキン グプレートの角穴に差し込みます。

2プレートハンドルを水平に倒し、確 実に入っていることを確認して、クッ キングプレートを取り出します。





- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- クッキングプレートが十分冷めてから、お手入れしてください。
- 台所中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気を ふき取ってください。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
- クッキングプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にクッキング プレートに水をかけると、変形・変色することがあります。冷めてからお手 入れしてください。
- クッキングプレートは、アルミ製です。酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用 すると、表面が変色・変質する場合があります。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書 をよく読んで、使用してください。



110800201935

ピザ

●調理時間の目安:5分


用意するもの

アルミはく

材料

市販の冷蔵ピザ(直径20~24cm) · · · · 1枚

置きかた



●アルミはくを敷く アルミはくは、クッキングプレートへ の焦げつきを防止します。

②アルミはくはクッキングプレートの隅の 穴 (2カ所)をふさがないように曲げる 穴をふさぐとうまく焼けません。

❸ピザのカット部分を合わせる カット部分からのチーズを溶け落ちに くくします。

POINT

作りかた

●自動で調理できる機器もあります。詳しくは、取扱説明書の「メニューモード」をご覧ください。

お願い

●市販の冷蔵ピザは、必ず2等分以上にカットしてから、焼いてください。 ピザの種類によっては、生地がふくらみやすいものがあります。 ふくらんだ場合、ピザのチーズが上火バーナーにくっつき焦げついて、機器損傷の原因になります。 焼く前に2等分にカットすることで生地の中の空気が抜け、ふくらみを防止できます。

- ●ピザはカットしてからクッキングプレートにのせてください。 クッキングプレートにピザをのせてカットすると、傷つきの原因になります。
- ●冷凍ピザは、解凍してから焼いてください。

1 市販のピザは、2等分以上にカットします。

2 クッキングプレートにアルミはくを敷いてから

ピザをのせ、グリル焼網に取り付けます。

3〈上火:強、下火:強〉で5分焼きます。

- ●直径20cm未満の小さいピザは焦げやすくなります。 〈上火:弱、下火:強〉で様子を見ながら焼いてください。
- ●アルミほくが熱くなっていますので、取り出すときは注意してください。

トースト

●調理時間の目安:5分(予熱3分を含む)

树料

食パン・・・・・・・・・・・・・・・・1~2枚

置きかた

クッキングプレー

トの手前と奥の部

分には置かないよ

うにしてください。

焼き色が付きにく

い場合があります。

作りかた

- 1 グリル焼網にクッキングブレートを取り付け、 〈上火:弱、下火:強〉で3分予熱します。
- 2 予熱したクッキングプレートに食パンをのせ、 〈上火:弱、下火:強〉で2分焼きます。

POINT

- ●食パンの厚さが3cmを超えると焦げやすくなり、2cm未満では焼き色が 付きにくくなります。
- ●自動で調理できる機器もあります。詳しくは、取扱説明書の「メニューモード」 をご覧ください。

- ●調理終了後は、クッキングプレートの上にのせたままにしないでください。 余熱で裏面の焦げが強くなります。
- ●冷凍した食パンは焼けにくい場合があります。 室温で30分程度、解凍してから焼いてください。



V

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

110800201932 110800201933 110800201934

10800201935



フルーツのグリルピザ ●調理時間の目安:7分 材料 | 2回分| 【生地】(直径20~24cm) ※生地はトマトとなすのグリルピザと同じ。 【トッピング】

カスタードクリーム	
一卵黄	… 2個
牛乳	200ml
砂糖	··· 40g
薄力粉	···30g
無塩バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 10g
^し バニラエッセンス・・・・・・・	… 少々
パイナップル (缶詰)・・・・・・・・・	- 1枚
黄桃 (缶詰)	- 1/2個
6 <i>hz:</i>	· 1/4個
オリーブオイル(塗り用)・・・・・・	… 滴 暈

置きかた

作りかた

- 1 カスタードクリームを作ります。 ボウルに薄力粉と砂糖を合わせてふるい入れ、 煮沸直前まで温めた牛乳を加えて混ぜます。
- 2 なべに1をこして入れ、 中火にかけながらとろみが出るまで混ぜます。
- 3 とろみが出たら火からおろして卵黄を加え、再び火にかけます。 プツプツと煮立つまで混ぜながら、卵黄に火を涌します。
- 4 火を止めて無塩バターを加え、 冷めたらバニラエッセンスを加えます。
- 5 生地は「トマトとなすのグリルピザ」の1の要領で作ります。
- 6 クッキングプレートにオリーブオイルを薄く塗り、6の生地を2等分したものを手で 広げてのばし、クッキングプレートにのせます。フォークで生地全体に穴をあけ、 4のカスタードクリームを塗り、適当な大きさに切ったフルーツをのせます。
- 7 グリル焼網に6のクッキングプレートを取り付け、〈上火:強、下火:強〉で7分焼きます。

トマトとなすのグリルピザ

●調理時間の目安:7分

材料 | 2回分|

【生地】(直径20~24cm)	
薄力粉	···· 100g
強力粉	····· 100g
	・小さじ1/2
塩	・小さじ1/2
└─砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・小さじ1/2
水	100ml
オリーブオイル・・・・・・・・	… 大きじ1
【トッピング】	
ピザソース(市販のもの)・・・・・・	・・・・・適量
₽ ₹₽	1/2個
なす	40g

作りかた

- 1 大きめのボウルに®を合わせてふるい入れます。 中心をくぼませて水とオリーブオイルを加え、 ひとまとまりになるまでこねます。 まとまりにくい場合は、水を5ml程度、生地の様子を 見ながら加えます。耳たぶくらいのやわらかさになるまで こねたら、生地をラップで包み、常温のまま約10分寝かせます。
- 2 トマトは皮をむいて種を取り除き、1.5cm角に切ります。 なすはたてに切ります。
- 3 クッキングプレートにオリーブオイルを薄く塗り、 1の生地を2等分したものを手で広げてのぼし、クッキングプレートにのせます。
- ◆ フォークで生地全体に穴をあけ、ピザソースを塗り、トマトとなすをのせて、 手でちぎったバジルの葉をちらし、ナチュラルチーズ (ピザ用)をのせます。
- **5** グリル焼網に4のクッキングプレートを取り付け、〈上火:強、下火:強〉で7分焼きます。

POINT

- ●手作りの生地では、加熱中にふくれることがありますので、生地全体にフォークで穴をあけておきます。
- ●クッキングプレートにのせたまま、ピザをカットすると傷つきの原因になります。 クッキングプレートからはずして、カットしてください。





RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

きのこのパン粉焼き ●調理時間の目安:6分 材料 生しいたけ・・・・・・・・・・9枚 **--パン粉・・・・・・・・・・・・・・・大さじ4** 粉チーズ・・・・・・・・・・・・大さじ2 にんにく(みじん切り) ・・・・・・ 1かけ パセリ (みじん切り) …… 大きじ1

パジル (乾燥) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

溶かしバター・・・・・・・・ 大さじ1 オリーブオイル・・・・・・・ 大さじ1 _____ __こしょう・・・・・・・・・・・・・ 適量

置きかた

ピザトースト

●調理時間の目安:4分

材料

食パン......2粒

ピーマン トマトケチャップ ピザ用チーズ

などお好みの具を

作りかた

- プリル焼網にクッキングプレートを取り付け、 お好みの具をのせた食パンをのせます。
- 2〈上火:強、下火:強〉で4分焼きます。





クッキングプレー トの手前と奥の部 分には置かないよ うにしてください。 焼き色が付きにく い場合があります。

作りかた

- 1 しいたけは石づきを取っておきます。
- 2 ボウルにのを入れて混ぜ合わせ、 しいたけのかさの内側にのせます。
- 3 クッキングプレートに2を並べ、 グリル焼網に取り付けます。
- 4〈上火:弱、下火:弱〉で6分焼きます。

10

11

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

110800201932 110800201933 110800201934

2

V

RHB71W15GV3-W

アルミはくは、クッキ

ングプレートの隅の 穴 (2カ所)をふさが ないように曲げる。

置きかた

穴をふさぐと、うまく

チョコとくるみのクッキー

薄力粉 100g 無塩パター・・・・ 50g 砂糖· 50g

チョコレート(板チョコ) 50g くるみ・・・・・20g パニラエッセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

●調理時間の目安:5分

用意するもの

材料 | 約30個·2回分 |

アルミはく

焼けません。

4の生地を適当な大きさに分け、クッキングプレートに並べ、

6 グリル焼網にちを取り付け、〈上火:強、下火:弱〉で5分焼きます。

7 焼き上がったら、すぐにクッキングプレートから取り出します。

砂糖を2~3回に分けて加え、白っぽくなるまでよく混ぜます。

ゴムベラでさっくりと混ぜ、2を入れて軽く混ぜ合わせます。

4 3に卵を溶きほぐして入れ、バニラエッセンスを加えて

さらによく混ぜます。ふるった薄力粉を加え、

ラップに包んで冷蔵庫で30分以上寝かせます。

厚さが1cm程度になるように指で押さえます。

5 クッキングプレートにアルミはくを敷き

作りかた

・
卵と無塩バターは室温にもどし、

2 チョコレートとくるみは粗く刻んでおきます。

3 泡立て器で無塩バターをクリーム状に練り、

薄力粉はふるっておきます。

●アルミはくが熱くなっていますので、取り出すときは注意してください。

プチスイートポテト

●調理時間の目安:5分

用賣するもの

直径3cmアルミケース 20個

** 数 1 20個4 1

153 477	\$ - cm - ca 18000-cm - \$	
さつまし	ハも・・・・・・1本(約200g)	
┌無塩.	バター・・・・・30g	
砂糖		C
a はち	yo10e	
卵黄	1個分	
生クリ	リーム・・・・・・・・大さじ1・1/2	Ė
ニノバニ	ラエッセンス・・・・・・・・・・少々	

作りかた

- 1 さつまいもは蒸して皮をむき、 熱いうちに裏ごしします。
- 2 なべにAと裏ごしをしたさつまいもを入れ、 弱火にかけながら混ぜ合わせます。
- 3 2を星形の口金をつけた絞り出し袋に入れ、 アルミケースに絞り出します。 1個分が12g程度になります。
- 4 クッキングプレートに3を並べ、 グリル焼網に取り付けます。 〈上火:弱、下火:弱〉で5分焼きます。



置きかた



作りかた

- 1 グリル焼網にクッキングプレートを取り付け、 奥側に食パン、中央から手前に お好みの食材を3種類程度のせます。
- 2 グルメメニュースイッチを押して、メニューモードを選び、 グリルセットスイッチで「トーストセット」を選び、点火します。

POINT

- 食パンの厚さが3cmを超えると焦げやすくなり、2cm未満では焼き色が付き
- うずらの卵をカップ調理する場合、カップの底に油を敷くと、卵が付きにくく
- ウインナーは火の通りを良くするため、切り込みを入れてください。

- 調理終了後は、クッキングプレートの上にのせたままにしないでください。余熱で裏面の焦げが強くなります。
- ●冷凍した食パンは焼けにくいため、焼き加減は「強め」に設定してください。 また、4枚切のような分厚い冷凍食パンや、変形したり霜がついている冷凍食パンは、室温で30分程度、解 凍してから焼いてください。

トーストセット

一部の経進の一位に

調理時間の目安:3~6分

**** ****1

172.173	
食パン(4、5、6、8 枚切)	・1枚
お好みの食材(3種類程度)	
ウインナー(切り込み入り)・・・・・・・	・2本
チキンナゲット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 2個
ベーコン(ハーフサイズ)・・・・・・・	· 1枚
プチトマト(へたを取る)	・2個
ししとう	・2本
エリンギ(10g程度にさく)・・・・・・・	・2切
しめじ(小房に分ける)・・・・・・・・	·20g
カップ調理(8号アルミケース1個分)	
_ア コーン(粒状・缶詰)・・・・・ 適量((30g)
т ∟ _{лу} ф=1. Повых обычальный	- 滴量

-マコネーズ・・・・・・・・・・・・ 適量 一うずらの卵・・・・・・2個

L油(カップに薄くのばす)………適量

置きかた

火の通りにくい食

材は、中央に置く

と焼けやすくなり

ます。

とんかつ(2枚)

焼き加減:強め



揚げもの

焼き加減:標準

厚さ 2cm 重さ 80g×4個

コロッケ(4個)



あたため(揚げもの/焼き鳥)

下の絵を参考に食材を置いてください。上手にあたためることができます。

グリルで冷めた料理をあたためることができます。

からあげ(8個) 焼き加減:弱め

厚さ 3cm 重さ 30g×8個 ※皮の部分を下か、 外側に向けて置 いてください。



あじのフライ(2枚)

焼き加減:弱め

厚さ 2cm 重さ 90g×2枚



15


焼き鳥

とりもも串(6本)

焼き加減:強め 重さ 40g×6本

焼き加減:標準 重さ 30g×6本

焼き加減:弱め 重さ 20g×6本



お願い


●詳しくは、取扱説明書の「あたためモード」をご覧ください。


使いこなしブック

RN-BV3ER-X7DS RHB71W15GV3-W RN-BV3ER-X7SS RHB71W15GV3-W RN-BV3ER-G7BB RHB71W15GV3-W RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W

9

5 使いこなし ブック (オプション品・ (オプション品・ RBO - \Box 1 Vココットセット付属1 Vココットダッチオー






強い (1 \$ \subset V ૯ V RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W 110800201933 110800201934 110800201932 110800201935


V

グリルの使用方法は、ビルトインコンロに付属の取扱説明書をよく読んでください。


グリルとびらをいっぱいに引き出し、グリル焼網をはずします。



固定枠の「オク」表示のある方を奥にして、グリル皿受けの上に取り付けます。




ココットダッチオープンまたはココットに調理物を入れます。



●お願い 調理によって、オープンシートを使用する 場合があります。その場合は、ココットダッチ オープンからはみ出さないようにしてくだ

※オープン内網は、料理によって取り付ける 場合があります。

ココットダッチオープンまたはココットを固定枠に置きます。



持ち運びに注意してください。

※ココットダッチオーブンやココットは 下図のように固定枠にのります。

お使いいただくときのご注意

- 必ず専用のココットダッチオーブン、ココットを使用してください。調理が うまくできなかったり、燃焼不良の原因になります。また、調理物に火が つき、火災の原因になります。
- 必ず付属の固定枠を使用してください。固定枠を使用しないと、途中消火 したり、燃焼不良の原因となります。
- コットダッチオーブン、ココット調理に対応したグリル以外で使用しないでください。変形、変色の原因になります。
- 空焼きはしないでください。
- ココットダッチオーブンで魚焼きなどの調理をしないでください。
- ココットダッチオーブン、ココット調理後は、長時間調理物を保存しないでください。本体内側のフッ素コートを傷めるおそれがあります。長時間保存するときは、別の容器に移してください。
- グリルとびらは、ゆっくり開閉してください。
- 消火後すぐにふたを開けると、湯気でやけどするおそれがあります。注意してください。
- ココットダッチオーブンおよびココット本体の内側は、フッ素コート 加工がしてあります。金属製のフライ返しなどの調理器具で、こすら ないでください。
- ●調理後は、たいへん熱くなっています。持ち運ぶ場合は、付属のミトンを使用し、注意して持ってください。
- 調理後、食卓にのせる場合は、少し時間をおいてから、必ず鍋敷きを使用してください。
- ステンレス製の台やシンクなどにぬれたまま放置すると、台やシンクを傷める場合があります。
- ココットダッチオーブンおよびココット本体の側面が変色する場合がありますが、使用上問題はありません。

お手入れのしかた

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。 汚れたまま使用すると、汚れが焼きついて落ちにくくなります。
- 調理後、十分冷めてから、お手入れしてください。
- 急に冷やさないでください。使用直後にココットダッチオーブン、ココット に水をかけると、熱で水が蒸発して飛び散り、やけどのおそれがあります。 冷めてからお手入れしてください。
- 台所用中性洗剤を含ませた布などで汚れをふき取り、水洗いした後、乾いた布で水気をふき取ってください。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
- ココットダッチオーブンふた、ココットダッチオーブン本体、ココットふた、 ココット本体はアルミ製です。また、ココットダッチオーブン本体および ココット本体の内側は、フッ素コート加工がしてあります。酸性洗剤や アルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。
- 硬いブラシやたわし、スポンジの硬い面、みがき粉などは、使用しないでください。塗装面を傷つけることがあります。
- ココットダッチオーブンふた、ココットダッチオーブン本体、ココットふた、ココット本体には、食器洗い乾燥機を使用しないでください。表面の塗装を傷める場合があります。

グリル過熱防止センサーについて

このグリルは安全のために、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に、 自動で火を消します。


連続で長時間使用した場合やココットダッチオーブン調理で固定枠を取り付けていない場合、安全のため、自動で火が消えることがあります。 グリル庫内が冷めるまで、3分程度待ってから使用してください。 RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W 110800201935 10800201934 10800201933 10800201932

使いこなしブ

シケ

6

2



●調理時間の目安:40分

** #3

70 74 CT
たまねぎ・・・・・・・・ 1/2個(125g)
むきえび・・・・・ 100g
とりむね肉······ 80g
マッシュルーム(スライス) ····· 50g
マカロニ(4分ゆで)・・・・・・・・150g
ホワイトソース・・・・・・・ 1缶 (290g)
牛乳····· 200ml
チーズ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
塩適宜
こしょう
パン粉(乾燥)・・・・・・・・大さじ2(8g)



- 1 たまねぎは薄切り、とり肉は一口大に切ります。 むきえびは背わたを取ります。
- 2 ボウルにホワイトソースと牛乳を入れ、 ダマがなくなるまで混ぜ、塩、こしょうを入れます。 1とマッシュルーム、マカロニを入れ混ぜます。
- 3 ココットダッチオープンに2を入れ、チーズ、パン粉をのせ、 ふたをしてグリルに入れます。
- 4「グラタン」を選択し、グリルを点火します。




入れかた

POINT

- ●マカロニがソースから出ているとかたくなることがあります。
- ●ゆで時間が4分より長いマカロニを使うときには、パッケージ等に記載されている時間、下ゆでして からご使用ください。
- ●ゆで時間が4分未満のマカロニを使うと、うまく調理できない場合があります。


















肉じゃが

●調理時間の目安:45分

4-4 401

ココットダッチオーブンで調理する

44	•				
切り	肉・		B. Bry		····· [50g
ねぎ					· H個(250g)
がい	₺ •	• • • • • •			· 3個(300g)
じん					I/2本(100g)
		• • • • •	• • • • •	• • • • •	· · · · 300ml
ようり	ф		4.44		・・・・・大さじ4
					・・・・・大さじ3
糖・					・・・・・大さじ2
りん		• • • • •			ハハ大さけ
	切り ねがじ・・・う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	切り肉・・・・ ねぎ がいも・・・・ じん・・・・・ ょうゆ・・・・・ 糖・・・・・・・・・	切り肉・・・・・ ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	切り肉 ねぎ がいも じん ようゆ

入れかた

作りかた

- 1 牛肉は一口大に切り、たまねぎはくし型に切ります。 じゃがいもは4等分に切り、 にんじんは一口大の乱切りにします。
- 2 調味料(a)を合わせておきます。
- 3 1の材料をすべて混ぜ合わせ、ココットダッチオーブンに入れます。 合わせた調味料(a)を入れ、ふたをしてグリルに入れます。
- 4「肉じゃが」を選択し、グリルを点火します。

POINT

- ●牛肉がかたまりやすいので、ほぐして入れてください。
- ●牛肉が汁から出ていると、かたくなることがあります。







8

V

ココットダッチオーブンで調理する

根菜蒸し

●調理時間の目安:25分

にんじん・・・・・・・・ 1/2本(100g) さつまいも ・・・・・・・・・・ 1本(200g) ALA, E.A. ---- 100e

じゃがいも・・・・・・・ F固(100g) かぼちゃ・・・・・ 130g 7K · · · · · · · · 50ml

入れかた

用意するもの オーブン内網 材料

ポトフ

●調理時間の目安:45分

材料

じゃがい	6		· 2個(200g)
たまねぎ			· 1個(250g)
にんじん			中1本(150g)
ウインナ			8本
コンソメ			···2個(10g)
水	*****	4,4,3,3,4,	-600∼800ml
	(容器の上	から3cm程	度あける)
百二月子			

作りかた

- 1 じゃがいもは4等分に切ります。 たまねぎはくし形に、にんじんは一口大の乱切りにします。 ウインナーには切り込みを入れます。
- 2 ココットダッチオーブンにすべての材料を入れ、 ふたをしてグリルに入れます。
- 3「ポトフ」を選択し、グリルを点火します。








作りかた

- 1 にんじん、さつまいも、れんこん、かぼちゃは厚さlcm程度に、 じゃがいもは4等分に切ります。 切ったさつまいも、じゃがいもは水に、 れんこんは酢水に浸しておきます。
- 2 ココットダッチオーブンにオーブン内網を入れ、水を入れます。
- 3 1の材料をココットダッチオープンに入れ、 ふたをしてグリルに入れます。
- 4「根菜蒸し」を選択し、グリルを点火します。

POINT

- ●お好みの味付けでお召し上がりください。
- ●野菜が大きいとふたに近くなり、焦げる場合があります。
- ●食材の食感を楽しんでいただくために、大きめの切りかたにしています。 お好みに合わせて、小さく切っても調理できます。
- ●材料を半分にして、200~250g程度のとり肉や魚の切身を入れても調理できます。











10

2

RHB71W15GV3-W

材料

エビチリ

●調理時間の目安:17分

えび(ブラックタイガー) · · · 16尾(300g) 長ねぎ・・・・・30g 片栗粉・・・・・・・大さじ トマトケチャップ ・・・・・・ 大さじ4 砂糖・・・・・・・・・・ 大さじ2

酒・・・・・・大さじ2

とりがらスープ ・・・・・・・ 小さじし 豆板醤・・・・・・・・・・ 小さじ! 塩・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1/2 片栗粉 大さじ1/2 (5) (5) (5) (5) (5) ーしょうが ・・・・・・・ 5g

入れかた

痢



パウンドケーキ

●調理時間の目安:30分

用意するもの

オープンシート

林	料

	無塩	バタ	<u>.</u>	٠.	٠.			٠.,	٠.,	٠				120€
	砂糖	****	***	* *	•	• •	٠.	• • •	90	٠,٠	٠.		• • •	1206
	OB (N	141	ス)	÷	ķ	÷	4	- ; - ;			. 2		4	2個
١,														
N	a) [[™] ़	-+	23	7.1	6	53	<i>*</i> -	4			水	さし	1/2	2(2g)

作りかた


- 1 無塩バター、卵は室温に戻し、a)は一緒にふるっておきます。 ココットダッチオーブンにオーブンシートを敷き込んでおきます。
- 2 ボウルに無塩バターを入れて泡立て器でクリーム状にし、 砂糖を2~3回に分けて加え、白っぽくなるまでよく混ぜます。
- 3 卵をときほぐし、2に5~6回に分けて加え、 さらによく混ぜます。
- 4 3にふるっておいた(a)を入れて切るように混ぜます。
- 5 ココットダッチオーブンに流し込み平らにし、 ふたをしてグリルに入れます。
- 6「パウンドケーキ」を選択し、グリルを点火します。
- 7 ココットダッチオーブンから取り出し、冷まします。



入れかた









☆メニュートダッチ オーブン

作りかた

1 えびは尾を残して殻をむきます。

軽く洗って水気をふき取り

3 調味料(a)を合わせておきます。

ふたをしてグリルに入れます。

5「ダッチオーブン」を選択し、

4 ココットダッチオーブンにエビを入れ、 長ねぎのみじん切りをのせ、

合わせた調味料(a)を上にかけます。

背に切り込みを入れて背わたを取り除きます。

2 長ねぎ、にんにく、しょうがをみじん切りにしておきます。

タイマーを12分に設定して、グリルを点火します。

消火後は、そのままグリルの中で5分休ませます(余熱)。

片栗粉(大さじ!)をまぶしておきます。







[加熱] 12分 [余熱] 5分

2

筑前煮

●調理時間の目安:40分

にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・ 申(本(150g) れんこん・・・・・ 150g たけのこ(水煮) ····· 150g 干しいたけ(もどす) ······ 5枚(40g)

だし注・・・・・・・・ 300ml

一砂糖・・・・・・大さじ5 (a) しょうゆ・・・・・・・・・大さじ5 L酒・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2

入れかた

材料

さばのみそ煮

●調理時間の目安:25分

. ;	N	Ì.	1	¥	¥																													
	4	£	÷		- :		÷	ì		ċ			÷	÷	÷	ŀ	÷	ŀ		į	÷					÷	÷	į	•			4	ţ	g
	L.	Ŀ.	ē.	b	ř							•	•		:	•	:	•		•	:			•	•	•	•	•	٠			1	5	٤
	Ľ.	酉	•	•	•		•	1		٠	•	٠	•	٠	:	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		l	0	0	n)

砂糖・・・・・・大さじ2

ーみりん・・・・・・・・・・・・・・・ 大きじ1

作りかた

- 1 さばの皮に切り込みを入れます。 しょうがは皮をむき薄切りにし、調味料(a)は合わせておきます。
- 2 ココットダッチオーブンにしょうが、さば、 合わせた調味料(a)の順に入れます。 ふたをしてグリルに入れます。
- 3「ダッチオーブン」を選択し、 タイマーを15分に設定して、グリルを点火します。 消火後は、そのままグリルの中で10分休ませます(余熱)。





入れかた



POINT

●さばの皮の上にしょうががのっていると、くっつく場合があります。









□調理時間 [加熱] | 5分 [余熱] | 0分

作りかた



1 にんじん、ごぼう、れんこん、たけのこは一口大の乱切り、

2 ココットダッチオーブンに 1 の材料と合わせた調味料(a)、

タイマーを25分に設定して、グリルを点火します。 消火後は、そのままグリルの中で15分休ませます(余熱)。

しいたけはいちょう切りにします。

とり肉は一口大に切ります。

だし汁を入れます。

調味料(a)は合わせておきます。

ふたをしてグリルに入れます。

3「ダッチオーブン」を選択し、





[加薪] 25分 [余薪] 15分

14

V

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

110800201932 110800201933 110800201934

② □ → オーブン

17

巻きかた

入れかた

<u>ココット</u>ダッチオーブンで 調 理 する

ミートローフ

●調理時間の目安:50分

用意するもの

オープンシート、オープン内網、鍋(コン口用)



林料

	1.3																															
	ひき	肉	(牛	と形	KO)	合排	免さ	()	•			• • •	<u>E</u>	900	3	豚	150	5薄	切	9B	g	÷.	•			÷	٠.	•	• • •	• 1	0枚	
	たま	<i>t</i> a	ŧ.	•	• •	٠	•	• • •	•	• • •	1/.	2個	(12	5g)) : : :	Ξ.	-1	庄			٠.	•						•	• • •	•	I核	
	UX	ئاد	• •	٠	••		• •		•	• •		• • •	٠٠.	008	3	3	/	ス)														
	パン	粉	(乾	燥)	* *		• •	٠	• •	:3/	4カ	ッコ	r.(3	5g)) - i i	焼	3)	+ •		ŝ.	٠.	٠.;		٠.٠,				٠.		たさ	U2)
: :	牛爭	ŀ÷	• • •		• •		•.•	٠.,	7	• • •	٠	• • • •	大き	: C2	1	1	Żķ	4	Fig	sij.	j.	а.		٠.,	٠.;	i.			å,	たさ	13	3
	-51	P	•		• •		1	• • •	* :	•			• • •	1個		2	スタ	- T	ÿ-	-2								÷		しさ	انا	
	搶	į.,	***			٠.,						· 71	31	11/2) · · ·	15	æ:			٠.	• •	•		•				•	大	ċΰ	1/2	2
9)	禁	10	ہ با	5	* *	• • •	•		• •	• •	• • •	•	• • •	少々																		
	$- \rightarrow$	-77	メク	٠	٠.	٠.,	٠.	• • •	•	•	• • •	1/1	さし	1/2	2:::																	

ココットダッチオーブンで調理する

作りかた

- 1 ココットダッチオープンにオープンシートを敷き込み、 ローリエ、オーブン内網の順に入れます。
- 2 たまねぎはみじん切り、しめじは大きめのみじん切りにします。 パン粉と牛乳は混ぜておきます。
- 3 台の上にオーブンシートを敷き、豚バラ肉を並べます。
- 4 ひき肉に2と(a)の材料を加え、 粘りが出るまでよく混ぜ合わせます。
- **5** 手にサラダ油 (分量外) を付け、 4をオーブン内網の大きさまで平らに広げ、 3の上にのせ、豚バラ肉で包むように巻きます。
- 6 ココットダッチオーブンに5を裏返して入れ、 容器の大きさになるまで手で平らに広げます。 (容器の上から3cmの高さまでが目安) ふたをしてグリルに入れます。
- 7「ダッチオーブン」を選択し、 タイマーを25分に設定して、グリルを点火します。 消火後は、そのままグリルの中で25分休ませます(余熱)。
- 別の鍋に焼き汁を入れ、トマトケチャップ、ウスターソース、バターを加えてコンロ上で煮詰め、 ソースを作り、ミートローフにかけます。

POINT

●肉を巻かない場合には、加熱時間を少し短くしてください(5分程度)。










□調理時間 [加熱] 25分 [余熱] 25分

16

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

ココットダッチオーブンで調理する

ココットダッチオーブンで調理する



プリン

●調理時間の目安:24分

用意するもの

オープンシート、鍋(コンロ用)

材料

(a) 二牛乳 砂糖 パニラ:	・・・・ ナイル	 	 (× + > , +	540ml - 100g
砂糖·· 水···		 	 	大さじ2

入れかた

作りかた

- 1 ココットダッチオーブンに オーブンシートを敷き込んでおきます。
- 2 鍋に砂糖と水を入れて火にかけ、 茶褐色に焦がして熱湯を加え、カラメルを作ります。 作ったカラメルをココットダッチオーブンに流し入れ、冷まします。
- 3 鍋に(a)を入れて火にかけ、人肌より少し温かい程度で 砂糖を溶かし、バニラオイルを入れます。
- 4 ボウルに卵を割りほぐし、3を合わせてこします。
- 5 2に4を流し入れ、ふたをしてグリルに入れます。 「ダッチオーブン」を選択し、タイマーを9分に設定して、グリルを点火します。 消火後は、そのままグリルの中で15分休ませます(余熱)。
- 6 粗熱を取り、冷蔵庫で冷やします(2時間程度)。
- 7 冷えたら、別の容器に移します。













ダッチオーブンブレッド

●調理時間の目安:21分

用意するもの

オープンシート

林松

-87-4878-77-8	
強力粉······200g	
砂糖······ 20g	
スキムミルク ・・・・・・・・・・・・ 6~8g	100
塩······4g	
ドライイースト(予備発酵不要のもの)・・・・4g	
水······ 120~130ml	ij
無塩バター・・・・・・24~30g	

入れかた

作りかた

- 1 ココットダッチオーブンにオーブンシートを敷き込んでおきます。
- 2 ボウルに強力粉、ドライイースト、砂糖、スキムミルク、塩を入れ 水をそそぎ、こねます。
- 3 生地がひとかたまりになったら、無塩バターを加えてこねます。
- 4 台に出して表面がきれいになるまでよくこね、形を丸く整えます。
- 5 無塩バター (分量外)を薄くぬったボウルに生地を入れてラップをかけ、 約2倍になるまで発酵させます。(一次発酵:50分程度)
- 6 手の平でたたいてガス抜きをし、生地を6等分にして丸めます。 かたく絞ったぬれ布巾をかけて、生地を休ませます。(15分程度)
- 7 手の平でガス抜きをし、形を整え、ココットダッチオーブンに入れます。 かたく絞ったぬれ布巾をかけて、ココットダッチオープンの6分目の高さになるまで 発酵させます。(最終発酵:30分程度)
- 8 布巾を取り、ふたをしてグリルに入れます。 「ケーキ強」を選択し、タイマーを16分に設定し、グリルを点火します。
- 9 消火後は、そのままグリルの中で5分休ませます(余熱)。 ココットダッチオーブンからすぐにパンを取り出し、冷まします。

POINT

- ●発酵させる時間は季節によって異なります。生地の発酵具合に合わせて時間を加減してください。
- ●最終発酵で生地を発酵させすぎると、焦げやすくなります。









□調理時間 [加熱] 16分 [余熱] 5分

18

RHB71W15GV3-W

21

ココットで 調理 する

魚を焼く準備

魚をもっと食卓へ。 ココットを使って、ふっくらおいしく焼けます。 魚を上手に焼くコツを紹介します。

魚の下準備

- ●冷凍の魚はしっかり解凍しておきます。
- ●冷蔵の魚は常温でしばらくおきます。
- ●生魚は水洗いした後、水気をよくふき取っておきます。
- みそ漬けやかす漬けの魚は、「みそ」や「かす」をよくふき取ります。
- ●皮目に十字の切れ込みを入れると、火の通りがよく なり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なく することができます。



ふり塩のポイント

さば、いわしなど 背の青い魚

多めに塩をふり、時間をおく

白身魚

少なめに塩をふり、時間は短め



焼く直前に塩をふる

- ●塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。
- ●塩焼きにする場合は、魚の重量の2%程度の塩をつけます。
- ●身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。

■ 魚の入れかた

姿焼の場合



「「匹の場合」 中央に置く



「2匹の場合] 中央に寄せる



ココットで調理する

ぶつ切りにして中央に寄せる

切身の場合



[1~2切の場合] 中央に置く





[4切の場合] 身の厚い側を中央に寄せる

小さい魚の場合

干物の場合



[|枚の場合] 中央に置く



[2枚の場合] 身が重ならないように置く



重ならないように置く

20

23

ココットで調理する

魚を自動で焼く

ココットモードで、「焼き魚」、「標準・弱め・強め」を選べば、自動で焼き上げます。 予熱はしないでください。表に記載されていない魚は、うまく焼けないことがあります。 ココットのタイマー設定で様子を見ながら焼いてください。


■自動調理メニュー表

E-F		魚の種類	
	姿 焼	切身	干物
強め	あじ (I70g以下) いさき さんま I~2匹	さば(骨付き) さわら(骨付き)	
標準	いわし (80g以下) 1~3匹 にじます (120g以下) 1~2匹 あゆ (90g以下) 1~3匹 きす (50g以下) 1~2匹 小あじ (50g以下) 1~4匹 塩さんま	さけ 塩ざけ さば 塩さば さわら ぶり たい 甘だい	ほっけのひらき あじのひらき ししゃも (大きめ) 5匹
		照り焼き みりん漬け	ししゃも(小さめ)
弱め		ぶり さば かれい	10匹 さんまのひらき
3B 00		みそ漬け かす漬け	かわはぎみりん干し
		さば 赤魚 さわら	

- ●切身の大きさは80g~100gを目安にしてください。
- ●厚みが3cmを超える魚は火が通りにくいので、ココットのタイマー設定で様子を見ながら焼いて ください。
- ●厚みが2.5cmを超える切身で、特に骨付きのものは火が通りにくいので、ココットのタイマー設定 で様子を見ながら焼いてください。
- ●焼き足しする場合には、ココットのタイマー設定で焼いてください。
- ●乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。乾燥しているほど焼けやすくなります。
- ●たいや赤魚のかす漬けは皮目に十字の切り込みを入れてから、焼いてください。 魚が縮んで丸くなるのを防ぎます。

お願い <続けて調理するときは>

●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。





魚をタイマー設定で焼く

タイマー設定をすれば、お好みの焼き加減で焼けます。 設定時間になるとブザーでお知らせし、自動的に火が消えます。 予熱はしないでください。

■タイマー設定メニュー表

料理名 (I匹・I切あたりの重量)	数量	調理時間の目安
あじの塩焼き (約150g)	1~2匹	14~16分
いわしの塩焼き (約80g)	2~3匹	14~16分
さんまの塩焼き (約150g)	1~2匹	14~16分
さばの塩焼き (約80g)	2~4切	12~16分
さわらの塩焼き (約80g)	2~4切	12~16分
さけの切身 (約80g)	1~2切	12~14分
ぶりの照り焼き (約100g)	2~4切	11~12分
赤魚のかす漬け (約180g)	2切	10~11分
さばのみりん漬け	2切	10~11分
さばのみそ漬け	2切	10~11分
あじのひらき (約130g)	2枚	12~14分
ししゃも (IO匹で約180g)	約10匹	12~14分
みりん干し (かわはぎ、いわし、あじなど)	-	7~8分

●赤魚のかす漬けは皮目に十字の切り込みを入れてから焼いてください。 魚が縮んで反り上がるのを防ぎます。

お願い <続けて調理するときは>

- ●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。
- ●表の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。

(3) ≠== >==y ►







ココットで調理する

鶏もも焼き

●調理時間の目安:16~17分

材料

٤	ŧ,	į	É	5	ŧ	į	P	å			i	÷	÷		•		Ġ		•		÷		Ġ		÷		1	2	k	ζ	Ċ	2	Ö	0	g	Ì	k	X)		
塩																																								
ž	Ĺ	÷	J		3	j		•	٠	٠	÷	ċ	•	÷		ŀ	 Ġ	÷	•	٠	i			i	ŧ	ł	•	٠	:	ŀ		ŀ			3	商	į	量	ĺ	

作りかた

- 1 とり肉は切り込みを入れて、厚さを均一にし、 皮にフォークで穴をあけます。
- 2 塩、こしょうをふります。
- 3 ココットに皮が上になるように入れ、 ふたをしてグリルに入れます。
- 4「鶏もも焼」を選択し、グリルを点火します。


入れかた



お願い <続けて調理するときは>

- ●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。
- ●指定の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。











ハンバーグ

●調理時間の目安:14~16分

用意するもの

鍋(コンロ用)

林 林

187-# 78 T78	
ひき肉(牛と豚の合挽き)・・・・・・・・	· · · 300g
	固(200g)
	プ(30g)
牛乳	
卿	. 滴量
こしょう************************************	適量
ナツメグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	適量
(ソース)	
	大きじ4
	・大さじ2
一 パター・ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	F3C1/2:

入れかた

作りかた

- 1 たまねぎは、みじん切りにしておきます。 パン粉と牛乳を混ぜておき、そこに溶き卵とたまねぎを混ぜます。
- ❷ ボウルにひき肉、塩、こしょう、ナツメグを入れ、 粘りが出るまでよく混ぜます。 粘りが出たらしを入れ、さらによく混ぜます。
- 3 2の材料を4等分にします。形を整え、中央に窪みをつけます。
- 4 ココットに並べ、ふたをしてグリルに入れます。
- 5「ハンバーグ」を選択し、グリルを点火します。
- 6 〈ソース〉 別の鍋にトマトケチャップ、ウスターソース、バターを入れ、 コンロで煮詰め、ソースを作り、ハンバーグにかけます。

POINT

- ●たまねぎの食感が気になる場合は、バター(大さじ1)で炒めたたまねぎを入れても調理できます。
- お願い <続けて調理するときは>
- ●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。
- ●指定の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。











25

2

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

27

ココットで調理する

ノンフライ とんかつ

●調理時間の目安:15~16分

豚ロース肉 · · · · · · 2枚(100g/枚)

塩 …… 適量 こしょう ・・・・・・・・・・ 適量 DN 1/08 バン粉(乾燥)····· 適量(20~30g)

入れかた

用意するもの フライパン 材料

ココットで 調理 する



ノンフライ からあげ

●調理時間の目安:13~14分

				歉	
Z					

																					30	
																					3	

作りかた

- 1 とり肉にからあげ粉をまぶし、 3分ほどおいてなじませます。
- 2 ココットに皮が上になるように入れ、 ふたをしてグリルに入れます。 「ココット」を選択し、タイマーを13分に設定して、 グリルを点火します。







お願い <続けて調理するときは>

- ●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。
- ●指定の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。













お願い <続けて調理するときは>

作りかた

1 フライパンでパン粉を炒めます。

炒めます。(写真参照)

2 豚肉はしっかり筋切りをし、

グリルを点火します。

POINT

ところどころ白いところが残る程度まで

包丁の背で軽く両面をたたきます。



●指定の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。

●脂身の部分は焦げやすいので、手前と奥になるように入れてください。

●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。

3 塩、こしょうをし、薄力粉、卵、パン粉の順につけます。

4 ココットに入れ、ふたをしてグリルに入れます。 「ココット」を選択し、タイマーを15分に設定して、

●筋切りがあまいと反り返り、焦げるおそれがあります。





■ 海里時間 [加熱] 5分

26

アスパラの

●調理時間の目安:12~13分


グリーンアスバラガス・・・・・・・・・・6本 豚バラ薄切り肉・・・・・・・・・・・・6枚 塩・バン・・・・・・・・・・・・・・ 適量 こしょう ・・・・・・・・・・・・・・ 適量

入れかた

肉巻き

材料

ココットで調理する



焼きとり

● 調理時間の目安:12~13分

用意するもの

77 科	材	料
------	---	---

とりもも	肉	 1枚(約250g)
〈塩焼き)	
塩・・・・	• • • • • • • • •	
〈タレ焼	き〉	
しょうは	b:••••	 ・・・・大さじ5
砂糖・		 ・・・・・大さじ3
酒		 ・・・・大さじ[
みりん		 ハ・・・大さじ

作りかた

9

- 1 とり肉は一口大(I切6~10g) に切り、 タレ焼きの場合は、1時間程度タレに漬けておきます。
- 2 竹串に5切ずつ刺します。 塩焼きの場合は、塩をふります。
- 3 ココットに入れ、ふたをしてグリルに入れます。 「ココット」を選択し、タイマーを12分に設定して、 グリルを点火します。



入れかた



POINT

●食材が重ならないように注意して入れてください。

お願い <続けて調理するときは>

- ●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。
- ●指定の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。











お願い <続けて調理するときは>

- ●ココットの中にたまった脂は、必ずキッチンペーパーなどでふき取ってください。
- ●指定の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。



作りかた



プリーンアスパラガスは根元のかたい部分を少し切り落とし、

グリーンアスパラガスを芯にして豚肉を巻きつけます。

「ココット」を選択し、タイマーを12分に設定して、

かたい皮とハカマを取り除いておきます。

3 ココットに入れ、ふたをしてグリルに入れます。

2 豚バラ肉を重ならないように広げ、

塩、こしょうをふります。

グリルを点火します。





■ 接接時間 「加熱」 2.5

28

2

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

こんなこともできます (ココットダッチォーブン)

ゆでたまご

用意するもの

オープン内網

材	料					
						・・4個
水・		. , ,	 	, , .	,,,,,,	50ml



					NAME OF TAXABLE PARTY.																																		
					-			_				-		-		/		}														7 0000	_)	-	7	}		
					٠	•	-	•	-	•	-	•	-	•		-	•	•	•	•	•	•	•	٠.	•	×	٠	٠	•	•	•	•		*	-		•	•	
è.																																							

入れかた

作りかた

- 1 卵は常温に戻しておきます。
- **2** ココットダッチオープンにオーブン内網と水を入れ、 卵を入れて、ふたをしてグリルに入れます。
- 3「ダッチオーブン」を選択し、 タイマーを10分に設定して、グリルを点火します。 消火後はそのままグリルの中で5分休ませます(余熱)。

POINT

- ●黄身の固さは、余熱時間で調節してください。
- ●加熱・余熱時間の調節で温泉たまごも作れます。常温の卵4個:加熱5分・余熱25分が目安です。

丸ごと野菜 用意するもの ォーブンシート

材料	分量	加熱時間	余熱時間
じゃがいも	丸ごと3個 (1個約100g)	20 ∌	20 ઝ
にんじん	丸ごと3本 (小I本約100g)	20 ∌	20 ઝ
さつまいも	丸ごと3本 (1本約150g)	20 分	20 ઝ

- ↑ ココットダッチオーブンにオーブンシートを敷き込んでおきます。
- 2 食材を丸ごと入れ、ふたをしてグリルに入れます。 「ダッチオープン」を選択し、タイマーを設定して点火します。 消火後は、そのままグリルの中で休ませます(余熱)。

こんなこともできます(ココット)

焼きもち

用意するもの

アルミはく

材料

切りもち4個

加熱時間

作りかた

- 】 ココットにアルミはくを敷きます。
- 2 切りもちをココットに入れ、 ふたをしてグリルに入れます。
- **3**「ココット」を選択し、タイマーを9分に設定して グリルを点火します。

お願い <続けて調理するときは>

●指定の時間より短く設定し、様子を見ながら焼いてください。

入れかた

あたため

材料	分 量	加熱時間	入れかた	
えび天	4尾	8 ⅓		
かきあげ	2個	8分	0	
コロッケ	4個	IO 分		
とんかつ	2校	II 分		

- ●材料は常温に戻しておいてください。
- ●「ココット」を選択し、タイマーを設定して点火します。

使いこなしブック

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RHB71W15GV3-W

2

76 -

~

炊飯専用土鍋取扱説明書

プッ Ш 7 部

Z

 \dashv

Z

2

0 \mathbf{H} **G**

 \triangleright

炊飯専用土鍋付属

炊飯専用土鍋

RTR-201GA

取扱説明書





よく読んで 安全に正しく お使いください。

「かまどさん 自動炊き」の特長

もくじ

各部のなまえ・

ご使用の前に

炊飯のしかた・

料理例……

お手入れのしかた

安全上のご注意

このたびは「かまどさん自動炊き」をお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ●この製品は「専用土鍋モード」、または「土鍋モード」がある、リンナイの家庭用ガスコンロで使用する炊飯専 用土鍋です。使用する商品に付属の取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- ●ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みいただいてからご使用ください。
- ●業務用としては使用できません。
- ●品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合は使用しないで、お近くのリンナイの支社・支店・ 営業所・出張所へご連絡ください。

Rinnai

71WAR2-33AX01(01) 111200 © 06000005148980


「かまどさん 自動炊き」の特長

- 1 ⋅ なべ底中央に特殊加工を行い、温度センサーを利用して自動炊飯ができるようになりました。
- 2. 五徳の形状に合わせたなべ底形状とすることで、コンロ上に安定して置けるようにしました。
- 3. 土鍋炊飯の特長である「おこげ」が程よい状態で炊き上がります。「専用土鍋モード」または「土鍋モード」を搭載したコンロでは、お好みにより5段階でのこげめ調節が可能です。(詳しくは機器本体の取扱説明書を参照してください)
- **4.** 多孔質の粗土と速赤外線効果の高い難能を使用していますので、ガス火の良さを十分に発揮しお米の芯まで熱が通り、ふっくらとしたご飯が炊き上がります。
- **5.** 土鍋本体に熱を蓄えてから穏やかに伝え、火を切った後も沸騰しながら余熱でじっくりむらします。保温性も抜群です。
- **6.** 二重蓋なので吹きこぼれも防ぎます。
- 7. 多孔質の粗土を使用していますので、木のおひつと同じように呼吸をし、ご飯がべとつかず冷めてもおいしく召し上がれます。
- **8.** 0.18~0.45 リットル (1~2.5 合) までの白米の炊飯が可能です。

<品質表示>●材料の種類/土鍋本体・内蓋・上蓋:陶器 感熱用カーボン:等方性黒鉛 接着剤:シリコン系接着剤

●寸法/ 20cm

各部のなまえ





安全上のご注意

⚠警告

■空だきはしない

■火をつけたままその場を離れない

空だきは絶対にしないでください。空だきは火災 や本製品の破損の原因となります。 離れる時は必ず火を止めてください。火災の原因となります。

■炊飯以外で使用しない

天ぷらなどの油調理に使用しないでください。火災の原因になります。

⚠注意

■調理中及び調理直後は、「かまどさん 自動炊き」は熱くなっています。なべつかみやミトンを使い、やけどに注意して取り扱ってください。特に幼いお子様などが手に触れることのないようご注意ください。調理後も完全に冷めるまでは紙等の燃えやすいものの上には置かないでください。

■「かまどさん 自動炊き」はゴトクの中央にの せ安定させてご使用ください。不安定な状態 で使用しますと、うまく炊けなかったり、ひっ くり返ってやけどの原因になったりします。



■「かまどさん 自動炊き」の中にコップや茶碗

■流し台やテーブルの上に、じかに「かまどさ

ん 自動炊き」を置かないでください。キズが

ついたり調理直後ではコゲあとが付いたり

なります。

する原因になります。

を入れないでください。欠け、割れの原因に

- ■ストーブや他のコンロの上では絶対に使用しないでください。「かまどさん 自動炊き」の転倒や破損、異常加熱によるやけどの原因となります。また、オーブン・電子レンジでも使用しないでください。オーブン・電子レンジの故障や火災、「かまどさん 自動炊き」の破損の原因となります。
- ■「かまどさん 自動炊き」を落としたり、硬いものにぶつけるなどの衝撃を与えたりしないでください。破損や欠けでケガの原因となります。ぬれているときは持にもろくなりますのでで注意ください。
- ■上蓋の蒸気穴の向きに気をつけてください。 手前やなべ取手側に向けますとやけどの原 因となります。
- ■万一ヒビ割れが生じた場合は加熱中に割れることがありますので、絶対に使用しないでください。
- ■土鍋本体、内蓋、上蓋は熱いうちに急に水に つけたりして冷やさないでください。破損の 原因となります。また内蓋、上蓋は直接火に かけないでください。
- ■炭を入れて七輪のような使い方はしないでください。破損の原因となります。また、思わぬ事故やケガの原因になります。
- ■なべ底の感熱部(黒い部分)を無理にはすそうとしたり、接着部を削ったりしないでください。 なべ底と感熱部との間はシリコーン樹脂で接着しています。この部分は他の部分よりもやわらか いので、先端の細いものなどで削ったりしないでください。水もれの原因となることがあります。

2

2

纹取

田出出

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

RHB71W15GV3-W

■止めをする

- ①土鍋の水位線まで水を入れ(約650ml)、茶碗 1/3 くらい(約50g)の「残りごはん」を一緒に入れてく
- ②土鍋を小バーナーにセットします。
- ③上蓋だけを載せ、火力最大で30分間加熱してください。
- ※タイマーをセットしておくと便利です。また、内蓋は載せないでください。
- ※小バーナー以外のバーナーでは行わないでください。破損の原因となります。
- ※加熱中に吹きこぼれそうになった場合は、火力を弱めてください。
- ④火を切ってから、おかゆを入れたまま約6時間放置してください。
- ⑤土鍋をきれいに洗った後、しっかり水を切り、一晩乾燥させてからご使用ください。

なぜ「目止め」をするの?

土鍋は土からできています。そのまま使用すると膨張、収縮を繰り返すことにより、水漏れやヒビ割れの 原因となります。それを防ぐため、おかゆのでんぷん質を利用して目止めします。

残りご飯でないとダメなの?

「かまどさん 自動炊き」は熱を穏やかに伝えるために粗土を使用しています。したがって最初から濃いで んぷん質で目止めをする必要があります。一般に使われる米のとぎ汁では濃度が低く、またお米の状態か ら炊くと時間がかかりすぎ水が土鍋に浸透してしまうため、「残りごはん」を使った目止めをお願いします。

※土鍋本体には、遠赤外線効果の高い釉薬を使用しており、土鍋の内側には特有の色むらがありますが性能上問 題ありません。

炊飯のしかた

お米の準備

①お米をはかる。

180ml 用計量カップを使うと、1 カップで米1合になります。

無洗米の場合は、無洗米計量カップを使用してください。

※土鍋は浸透性があるので長時間水を入れておくことに向きません。

おいしくごはんを炊くために「かまどさん 自動炊き」とは別の器(ボウルなど) のご使用をおすすめします。

②たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。

③「かき混ぜ→洗い流す」を数回くり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。

無洗米の場合は、1、2度すすいでにごりを少なくしてください。にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿 し、炊飯不良の原因となります。

お米を水に漫す

右の表を目安にお米を水に浸してください。

- 米が混じったりした場合、風味を損ね、炊きむら、 着色の原因になります。
- ※一度水に浸したお米は、砕けやすくなりますので ご注意ください。

1		お米の	お米を水に	こ浸す時間
١	科	重類とモード	春~夏	秋~冬
ſ		白 米	30 分以上	60 分以上
١	炊	無洗米	30 分以上	60 分以上
١	AF	胚芽精米	60 分以上	90 分以上
١	飯	輸入米	60 分以上	90 分以上
1		古 米	60 分以上	90 分以上

炊飯のしかた

180ml 用計量カップを使うと、1 カップで水 180ml になります。

「かまどさん 自動炊き」本体の内側には、2合炊きのときの水位目盛がついています。

	米 の 量		水量
容量	重 量	合 数	小里
180ml	150g	1合	270ml
270ml	225g	1.5合	350ml
360ml	300g	2合	455ml
450ml	375g	2.5合	555ml



※水加減は目安です。新米・古米、かため、やわらかめなど、好みに応じて水を加減してください。

※無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されにくくなります。一度洗い流すか、よくかき混ぜ て気泡を飛ばしてください。また、無洗米計量カップで計量していない場合は、水の量を3%ほど多くして ください。

内蓋と上蓋


内蓋と上蓋の穴の位置は図の通り直角になるようにセットしてください。 そうすることによって、ほどよい気密性を保ちます。



なべを置く

「専用土鍋モード」または「土鍋モード」のあるコンロを使用します。 なべ底外側の感熱部 (黒い部分) がぬれていないことを確認してください。 なべ底の凸部がゴトクのツメの内側に納まるようにセットしてください。







炊飯する

①コンロ操作部の炊飯スイッチを押し「専用土鍋モード」または「土鍋モード」を選択する。 ②点火操作をする。

③火力を自動調節し炊飯します。炊き上がると自動消火し、約15分間のむらしタイマーがスタートします。 炊飯中およびむらし中はふたをあけないでください。

④むらしタイマーが終了するとブザーが鳴ってお知らせします。

※なべの中に長時間、料理を保存しないでください。

- 「専用土鍋モード」または「土鍋モード」を搭載した機種では、5段階のこげめ調節が可能です。詳しく は機器本体の取扱説明書をご覧ください。
- 炊き込みごはんの場合は、専用レシピやレトルトパックの分量を目安に水の量を調整してください。わか らないときは具の重量と同じ程度を目安に水を足してください。

4

3

※洗米が不十分だったり、割れ米やヒビの入ったお

2

纹取

빮 \boxplus 塭

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W

10800201935 10800201934 10800201933

お手入れのしかた

で使用後のお手入れ

スポンジを使ってぬるま湯で手早く洗ってください。クレンザーや金属たわしは使用しないでください。 洗った後は、しっかり水を切りよく乾燥させてください。

2 こびりつきが取れないとき

ぬるま湯を入れてしばらく置いてから洗ってください。 ※おらしの時間が短いとこびりつきが多くなります。

3 ごはんが茶色っぽく炊けるとき

「かまどさん 自動炊き」に少しずつ入り込んだ、お米のでんぷん質やこげが炭化し目詰まりをしているため、 茶色く出てきたものと思われますので、食べても問題ありません。 対処法として

- 1) 土鍋本体を逆さまにして一昼夜、乾燥させてください。
- 2) 水を7分目くらい入れて(あれば重曹を少々入れてください) 沸騰させてください。
- 3) 沸騰してから中火で15分くらい煮沸してください。
- 4) お湯を取り除き (熱いので気をつけて) 半日くらい乾燥させたあと、再度目止め (ごア3ページ) をし てください。

4「かまどさん 自動炊き」にヒビが入ったとき

「かまどさん 自動炊き」を火にかけ、膨張、収縮を繰り返すことによってヒビが入ることがあります。それは 割れたということではなく、土を原料とした土鍋の性質です。

ヒビによって水もれする場合は、再度目止め(ご)3ページ)をしてください。

5「かまどさん 自動炊き」にカビが生じたとき

「かまどさん 自動炊き」に7分目くらいの水と、酢を大さじ2杯~3杯入れ10分くらい煮沸してください。 ※カビの跡は残ることがありますが、カビ自体は死滅しています。

料理例

梅干の炊き込みご飯

材料

作り方

- ●お米を洗って「かまどさん 自動炊き」の目盛線 まで水を入れ、お米を浸漬(P.3お米を水に浸す)
- ❷梅干を適当にほぐし果肉と種、昆布も一緒にお 米の上に乗せる、中蓋と上蓋をセットする。
- ❸ 「かまどさん 自動炊き」をコンロに正しくセット し「専用土鍋モード」または「土鍋モード」で炊く。
- ●炊き上がれば、青ジソの千切りを入れよくかき 混ぜる。

「かまどさん 自動炊き」ならではの1品です、傷 みにくくお弁当やおにぎりにびったりです。

前記の分量に「なめたけビン詰め」「シーチキン」 または「さば缶」など 100g 程度を目途に追加 しても上手く炊けます。この場合、水加減は減 らしてください。薬味は青ジソ、ねぎ、生姜の 干切りなどが良く合います。

(アルミや鉄系鍋では梅干の酸で表面処理を傷 める場合があります。必ず「かまどさん 自動炊 き」をお使いください。)

シーチキンの炊き込みご飯

···· 50g×2個 シーチキン缶詰…………… コンソメ

作り方

- ●お米を洗って「かまどさん 自動炊き」の目盛線 より控えめで水を入れ、お米を浸漬(P.3 お米 を水に浸す)する。
- ②シーチキンの缶詰をほぐし油汁を取り除き、お 米の上に乗せる。コンソメも砕いて入れる。中蓋 と上蓋をセットする。
- ❸「かまどさん 自動炊き」をコンロに正しくセッ トし「専用土鍋モード」または「土鍋モード」で 收<.
- ●炊き上がればよくかき混ぜる。

サザエの炊き込みご飯

材	. ;	料				-			 	 	 -	-	 	 		 	 	-	-		 	 	 				
	*									٠				 	٠			٠		٠	 ٠	 	٠.	٠.		2	合
	サ	ザニ	С			٠					 ,			 				,		٠	 ,	 ٠	Ę	5~	_	6	固
	۲.	hi?	î.											 				٠			 ٠	 	٠. [5(21	n:	角
	酒					٠				 ٠				 				,		٠		 ٠	ナ	7	Ť	ڻا	2
	薄	Πl	,	Ļ	3	ij	d	3						 									ォ	7	+	ľ	2
	塩													 								 	 		1	J.	Þ

作り方

- ●お米を洗って「かまどさん 自動炊き」の目盛線 まで水を入れ、お米を浸漬(P.3 お米を水に浸す)
- ②サザエは殻を金づちで割り、身の部分をぶつ切 りにする、(お好みでしっぽの部分は塩ゆでにす る、ゆで汁も炊く時使用する場合はその分●の 水を減らす)。
- ❸サザエの身、昆布も一緒にお米の上に乗せる、 酒、薄口醤油、塩を入れ、中蓋と上蓋をセット
- ●「かまどさん 自動炊き」をコンロに正しくセッ トし「専用土鍋モード」または「土鍋モード」で

茹でたサザエのしっぽに少し醤油をかけるとお 酒の肴になります、又ゆで汁を使うと磯の香り が強くでます。

おかゆ (参考)

材 料
米······1合(180ml)
水······ 900ml
塩少々
※詳しくは機器本体の取扱説明書をご覧ください。
作り方

- ●「かまどさん 自動炊き」に研いだ米と水を入れ 30分ほど温す。
- ❷「かまどさん 自動炊き」をコンロに正しくセット する。
- ❸コンロ操作部の「おかゆモード」を選択し点火 する。
- ※「専用土鍋モード」または「土鍋モード」ではで きません。 ●炊き上がると自動消火し、ブザーが鳴ってお知ら
- せします。 ※内蓋の上におねばがたまっていますので、3
- 分程度待ってから上蓋をあけてください。 ⑤お好みで塩を加え、かき混ぜる。
- ※調理中にふたを取ったりしないでください。 ※土鍋のため多少出来映えに違いが出ます。水 量などで調整してください。

6

2

纹取

꺮 \boxplus 品

RN-BV3ER-X7DS
RN-BV3ER-X7SS
RN-BV3ER-G7BB
RN-BV3ER-X7WS

RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W RHB71W15GV3-W